



Contact SAMSUNG WORLDWIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be www.samsung.com/be_fr
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 dites 'SAMSUNG'(€ 0,15/Min) 0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru



LCD TV

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register

Model _____ Serial No. _____



BN68-01981E-00




☐ Digital TV (DVB-T) Notice

1. **FUNCTIONALITIES RELATED TO DIGITAL TV (DVB) ARE ONLY AVAILABLE IN COUNTRIES OR AREAS WHERE DVB-T (MPEG2 AND MPEG4 AVC) DIGITAL TERRESTRIAL SIGNALS ARE BROADCAST.** DVB-T is the European consortium standard for the broadcast transmission of digital terrestrial television. Please check with your local dealer about the availability of DVB-T service in your area.
2. Although this TV set meets the current DVB-T standards as of [August, 2008], compatibility with future DVB-T digital terrestrial broadcast cannot be guaranteed.
3. Some Digital TV functions may not be available or operate correctly in some countries or regions.
4. For more information, please contact your local SAMSUNG customer care centre.

☐ Precautions When Displaying a Still Image

A still image may cause permanent damage to the TV screen

- Do not display a still image and partially still on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention. This image retention is also known as "screen burn". To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.
-  Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and centre of the screen caused by the difference of light emission on the screen. Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen. Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.
- Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images. To prevent this effect, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.

CONTENTS

GENERAL INFORMATION

■ Viewing the Control Panel 2

■ Accessories 2

■ Viewing the Connection Panel 3

■ Remote Control 5

■ Installing Batteries in the Remote Control 5

OPERATION

■ Viewing the menus 6

■ Plug & Play Feature 7

CHANNEL CONTROL

■ Configuring the Channel Menu 8

■ Managing Channels 10

PICTURE CONTROL

■ Configuring the Picture Menu 12

■ Using Your TV as a Computer (PC) Display 14

■ Setting up the TV with your PC 15

SOUND CONTROL

■ Configuring the Sound Menu 16

■ Selecting the Sound Mode 17

SETUP

■ Configuring the Setup Menu 18

INPUT / SUPPORT

■ Configuring the Input Menu 20

■ Configuring the Support Menu 21

RECOMMENDATIONS FOR USE

■ Teletext Feature 22

■ Installing the Stand 23

■ Installing the Wall Mount Kit 23

■ Using the Anti-Theft Kensington Lock 23


■ Securing the TV to the Wall 24

■ Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel 25

■ Specifications 25

License



TruSurround HD, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Symbol



Note



One-Touch Button




TOOL Button

GENERAL INFORMATION

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice in order to enhance product performance.

Viewing the Control Panel




- The product colour and shape may vary depending on the model.
- You can use a button by pressing the side panel buttons.
- 1 SOURCE** : Toggles between all the available input sources. In the on-screen menu, use this button as you would use the **ENTER** button on the remote control.
 - 2 MENU**: Press to see an on-screen menu of your TV's features.
 - 3 -VOL +**: Press to increase or decrease the volume.
In the on-screen menu, use the **-VOL +** buttons as you would use the **◀** and **▶** buttons on the remote control.
 - 4 < CH >**: Press to change channels. In the on-screen menu, use the **< CH >** buttons as you would use the **▼** and **▲** buttons on the remote control.
 - 5** (**POWER**): Press to turn the TV on and off.
 - 6 REMOTE CONTROL SENSOR**: Aim the remote control towards this spot on the TV.
 - 7 POWER INDICATOR**: Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.
 - 8 SPEAKERS**

Accessories

Remote Control & Batteries (AAA x 2)	Power Cord	Cover-Bottom	Stand Screw X 4 (M4 X L16)	Stand Screw X 3 (32inch model only) (M4 X L18)	Cleaning Cloth
• Owner's Instructions	• Warranty card			• Safety Guide	

- Please make sure the following items are included with your LCD TV. If any items are missing, contact your dealer.
- Warranty card / Safety Guide (Not available in all locations)
- The items colour and shape may vary depending on the model.

Viewing the Connection Panel



- ☑ The product colour and shape may vary depending on the model.
- ☑ Whenever you connect an external device to your TV, make sure that power on the unit is turned off.
- ☑ When connecting an external device, match the colour of the connection terminal to the cable.

1 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Connects to a Digital Audio component such as a Home theatre receiver.
- ☑ When the HDMI IN jacks are connected, the **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jack on the TV outputs 2 channel audio only. If you want to hear 5.1 channel audio, connect the Optical jack on the DVD / Blu-ray player or Cable / Satellite Box directly to an Amplifier or Home Theatre, not the TV.

2 PC IN

- Connect to the video output jack on your PC.

3 ANT IN

- Connects to an antenna or cable TV system.

4 PC / DVI AUDIO IN

- Connect to the audio output jack on your PC.
- DVI audio outputs for external devices.

5 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

- Connect RCA audio cables to **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]** on the rear of your set and the other ends to corresponding audio in connectors on the Amplifier or DVD Home Theatre.

6 HDMI IN 1 (DVI), 2, 3

- Supports connections between HDMI-connection-enabled AV devices (Set-Top Boxes, DVD / Blu-ray player)
- No additional Audio connection is needed for an HDMI to HDMI connection.
- The **HDMI IN 1 (DVI)** jack can be used to connect a PC.

☑ What is HDMI?

'High Definition Multimedia interface' allows the transmission of high definition digital video data and multiple channels of digital audio.

The HDMI / DVI terminal supports DVI connection to an extended device with the appropriate cable (not supplied).

The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size, has the HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed, and supports multi - channel digital audio.

7 COMMON INTERFACE Slot

- When not inserting 'CI CARD' in some channels, 'Scrambled Signal' is displayed on the screen.
- The pairing information containing a telephone number, CI CARD ID, Host ID and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
- When the channel information configuration has finished, the message 'Updating Completed' is displayed, indicating that the channel list is now updated.
- ☑ You must obtain a CI CARD from a local cable service provider. Remove the CI CARD by carefully pulling it out with your hands since dropping the CI CARD may cause damage to it.
- ☑ Insert the CI-Card in the direction marked on it.
- ☑ The place of the **COMMON INTERFACE** Slot may be different depending on its model.
- ☑ CAM is not supported in some countries and regions, check with your authorized dealer.

8 AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

- Connect RCA cable to an appropriate external A/V device such as VCR, DVD or Camcorder.
- Connect RCA audio cables to **[R-AUDIO-L]** on your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the A/V device.

9 KENSINGTON LOCK (depending on the model)

- The Kensington Lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place. If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.
- ☑ The location of the Kensington Lock may be different depending on its model.

10 COMPONENT IN

- Connect component video cables (optional) to component connector (P_R, P_B, Y) on the rear of your set and the other ends to corresponding component video out connectors on the DTV or DVD.
- If you wish to connect both the Set-Top Box and DTV (or DVD), you should connect the Set-Top Box to the DTV (or DVD) and connect the DTV (or DVD) to component connector (P_R, P_B, Y) on your set.
- The P_R, P_B and Y connectors on your component devices (DTV or DVD) are sometimes labelled Y, B-Y and R-Y or Y, Cb and Cr.
- Connect RCA audio cables (optional) to **[R-AUDIO-L]** on the rear of your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the DTV or DVD.

11 EXT

Connector	Input			Output
	Video	Audio (L / R)	RGB	Video + Audio (L / R)
EXT	O	O	O	Only TV or DTV output is available.

- Inputs or outputs for external devices, such as VCR, DVD, video game device or video disc players.

12 SERVICE

- Connector for software upgrades.

Remote Control


- ☑ You can use the remote control up to a distance of about 23 feet from the TV.
- ☑ The performance of the remote control may be affected by bright light.
- ☑ The product colour and shape may vary depending on the model.

- 1 **POWER** : Television Standby button.
- 2 **NUMERIC BUTTONS** : Press to change the channel.
- 3 **ENTER** : Performs the same function as the **ENTER** key of the directional keys. When switching channels with the numeric buttons, and you press the channel number and then the **ENTER** key, the channel is immediately switched.
- 4 **- / +** : Press to increase or decrease the volume.
- 5 **SOURCE** : Press to display and select the available video sources.
- 6 **CH LIST** : Displays the Channel List on screen
- 7 **TOOLS** : Use to quickly select frequently used functions.
- 8 **INFO** : Press to display information on the TV screen.
- 9 **COLOURS BUTTONS** : Use these buttons in the Channel list menus etc.
- 11 **TV** : Selects the TV mode directly.
- 12 **PRE-CH** : Enables you to return to the previous channel you were watching.
- 13 **MUTE** : Press to temporarily cut off the sound.
- 14 **P ▲ / P ▼** : Press to change channels.

- 15 **MENU** : Displays the main on-screen menu
- 16 **FAV.CH** : Press to switch to your favourites channels.
- 17 **RETURN** : Returns to the previous menu
- 18 **UP ▲ / DOWN ▼ / LEFT ◀ / RIGHT ▶ / ENTER** : Use to select on-screen menu items and change menu values.
- 19 **EXIT** : Press to exit the menu.
- 20 **SUBT.** : Digital subtitle display
- 21 **GUIDE** : Electronic Programme Guide (EPG) display


Teletext Functions

- 5 **LIST / FLOF** : Teletext mode selection (LIST / FLOF)
- 6 **Teletext store**
- 7 **Teletext size selection**
- 8 **Teletext reveal**
- 9 **Fastext topic selection**
- 10 **Alternately select Teletext, Double, or Mix.**
- 11 **Exit from the teletext display**
- 12 **Teletext sub page**
- 14 **Teletext next page**
- 15 **Teletext previous page**
- 15 **Teletext index**
- 17 **Teletext hold**
- 19 **Teletext cancel**



Installing Batteries in the Remote Control


1. Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.
2. Install two AAA size batteries.
 - ☑ Make sure to match the '+' and '-' ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
3. Replace the cover.
 - ☑ Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you won't be using the remote control for a long time.
- ☑ If the remote control doesn't work, check the following:
 - Is the TV power on?
 - Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
 - Are the batteries drained?
 - Is there a power outage or is the power cord unplugged?
 - Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?



Viewing the menus

Before using the TV, follow the steps below to learn how to navigate the menu in order to select and adjust different functions.

- 1. Press the **MENU** button.
The main menu is displayed on the screen. Its left side has icons: **Picture**, **Sound**, **Channel**, **Setup**, **Input**, **Support**.
- 2. Press the **▲** or **▼** button to select one of the icons.
Press the **◀** or **▶** button to access the icon's sub-menu.
- 3. Press the **▲** or **▼** button to move to items in the menu.
Press the **ENTER** button to enter items in the menu.
- 4. Press the **▲/▼/◀/▶** button to change the selected items.
Press the **RETURN** button to return to the previous menu.
- 5. Press the **EXIT** button to exit from the menu.







Using the remote control buttons

Button	Operations	Button	Operations
MENU	Display the main on-screen menu.	▲/▼/◀/▶	Move the cursor and select an item.
RETURN	Return to the previous menu.	ENTER	Select the currently selected item.
EXIT	Exit the on-screen menu.		Confirm the setting.

Example: Setting the TV's Brightness in the Picture Menu

■ Adjusting the Brightness to 80


- 1. Press the **MENU** button to display the menu.
- 2. Press the **ENTER** button to select **Picture**.
- 3. Press the **▲** or **▼** button to select **Brightness**.
- 4. Press the **ENTER** button.
- 5. Press the **◀** or **▶** button until the brightness becomes 80.
- 6. Press the **ENTER** button.
Press the **EXIT** button to exit from the menu.



Plug & Play Feature

When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically and subsequently.

1. Press the **POWER** button on the remote control. The message **You can set the menu language.** is displayed.
2. Select the appropriate language by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER** button to confirm your choice.
4. Press the **◀** or **▶** button to select **Store Demo** or **Home Use**, then the **ENTER** button.
 - ☑ We recommend setting the TV to **Home Use** mode for the best picture in your home environment.
 - ☑ **Store Demo** mode is only intended for use in retail environments.
 - ☑ If the unit is accidentally set to **Store Demo** mode and you want to return to **Home Use (Standard)**: Press the Volume button on the TV. When the volume OSD is displayed, press and hold the **MENU** button on the TV for 5 seconds.
4. Press the **ENTER** button. Select the appropriate country by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER** button to confirm your choice.
5. Press the **▲** or **▼** button to select **Air** or **Cable**, then press the **ENTER** button.
 - ☑ **Air**: Air antenna signal.
 - Cable**: Cable antenna signal.
6. Press the **▲** or **▼** button to select the channel source to memorize. Press the **ENTER** button to select **Start**.
 - ☑ **Digital & Analogue**: Digital and Analogue channels.
 - Digital**: Digital channels.
 - Analogue**: Analogue channels.
 - ☑ When setting the antenna source to **Cable**, a step appears allowing you to set a value for the digital channel search. For more information, refer to **Channel → Auto Store**.
 - ☑ The channel search will start and end automatically.
 - ☑ Press the **ENTER** button at any time to interrupt the memorization process.
 - ☑ After all the available channels are stored, the message **Set the Clock Mode.** is displayed.
7. Press the **ENTER** button. Press the **▲** or **▼** button to select **Auto**, then Press the **ENTER** button.
 - ☑ If you select **Manual**, **Set current date and time** is displayed.
 - ☑ If you have received a digital signal, the time will be set automatically. If not, select **Manual** to set the clock. (refer to page 18)
8. The connection method to provide the best quality HD is offered. After confirming the method, press the **ENTER** button.
9. The message **Enjoy your viewing** is displayed. When you have finished, press the **ENTER** button.



If you want to reset this feature...

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select **Setup**, then press the **ENTER** button.
2. Press the **ENTER** button again to select **Plug & Play**.
3. Enter your 4 digit PIN number. The default PIN number of a new TV set is '0-0-0-0'. (refer to page 19)
 - ☑ If you want to change PIN number, use the **Change PIN** function.
 - ☑ The **Plug & Play** feature is only available in the TV mode.

CHANNEL CONTROL

Configuring the Channel Menu

Country

- ✎ The PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.

Analogue Channel

You can change the country for analogue channels.

Digital Channel

You can change the country for digital channels.

Auto Store


You can scan for the frequency ranges available to you (and availability depends on your country). Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers.

- ✎ If a channel is locked using the **Child Lock** function, the PIN input window appears.

Air / Cable

Antenna source to memorize

- **Digital & Analogue:** Digital and Analogue channels.
- **Digital:** Digital channels.
- **Analogue:** Analogue channels.



When selecting Cable → Digital & Analogue or Cable → Digital

Provide a value to scan for cable channels.

- **Search Mode → Full / Network / Quick**

✎ Quick

- **Network ID:** Displays the network identification code.
- **Frequency:** Displays the frequency for the channel. (Differs in each country)
- **Modulation:** Displays available modulation values.
- **Symbol Rate:** Displays available symbol rates.

- ✎ Scans for all channels with active broadcast stations and stores them in the TV's memory.

- ✎ If you want to stop Auto Store, press the **ENTER** button. The **Stop Auto Store?** message will be displayed. Select Yes by pressing the ◀ or ▶ button, then press the **ENTER** button.

Manual Store

- ✎ Scans for a channel manually and stores it in the TV's memory.

- ✎ If a channel is locked using the **Child Lock** function, the PIN input window appears.

Digital Channel

Manual store for digital channels.


- ✎ **Digital Channel** is only available in DTV mode.

- **Channel:** Set the Channel number using the ▲, ▼ or number (0~9) buttons.
- **Frequency:** Set the frequency using the number buttons.
- **Bandwidth:** Set the bandwidth using the ▲, ▼ or number (0~9) buttons.

- ✎ When it has finished, channels are updated in the channel list.

■ Analogue Channel

Manual store for analogue channel.

- **Programme** (Programme number to be assigned to a channel): Sets the programme number using the ▲, ▼ or number (0~9) buttons.
- **Colour System** → **Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43**: Sets the colour system value using the ▲ or ▼ button.
- **Sound System** → **BG / DK / I / L**: Sets the sound system value using the ▲ or ▼ button.
- **Channel** (When you know the number of the channel to be stored): Press the ▲ or ▼ button to select **C** (Air channel) or **S** (Cable channel). Press the ► button, then press the ▲, ▼ or number (0~9) buttons to select the required number.
 - 📌 You can also select the channel number directly by pressing the number (0~9) buttons.
 - 📌 If there is abnormal sound or no sound, reselect the sound standard required.
- **Search** (When you do not know the channel numbers): Press the ▲ or ▼ button to start the search. The tuner scans the frequency range until the first channel or the channel that you selected is received on the screen.
- **Store** (When you store the channel and associated programme number): Set to **OK** by pressing the **ENTER**  button.
- 📌 **Channel mode**
 - **P** (Programme mode): When completing tuning, the broadcasting stations in your area have been assigned to position numbers from P00 to P99. You can select a channel by entering the position number in this mode.
 - **C** (Air channel mode): You can select a channel by entering the assigned number to each air broadcasting station in this mode.
 - **S** (Cable channel mode): You can select a channel by entering the assigned number for each cable channel in this mode.

❑ Cable Search Option (depending on the country)

Using this function, you can manually add the channel range to be scanned by Full Search mode of the Auto Store function.

- **Frequency (Start ~ Stop)**: Displays the frequency for the channel.
- **Modulation**: Displays available modulation values.
- **Symbol Rate**: Displays available symbol rates.

❑ Now & Next Guide / Full Guide

The EPG (Electronic Programme Guide) information is provided by the broadcasters. Programme entries may appear blank or out of date as a result of the information broadcast on a given channel. The display will dynamically update as soon as new information becomes available.

- 📌 For detailed procedures on using **Now & Next Guide** and **Full Guide**, refer to the descriptions on page 10.
- 📌 You can also display the guide menu simply by pressing the **GUIDE** button. (To configure the **Default Guide**, refer to the descriptions.)

■ Now & Next Guide

For the six channels indicated in the left-hand column, displays the Current programme and the Next programme information.

■ Full Guide

Displays the programme information as time ordered One hour segments. Two hours of programme information is displayed which may be scrolled forwards or backwards in time.

❑ Default Guide → Now & Next Guide / Full Guide

You can decide whether to display either the **Now & Next Guide** or the **Full Guide** when the **GUIDE** button on the remote control is pressed.

❑ Channel List

For detailed procedures on using the **Channel List**, refer to the 'Managing Channels' instructions.

- 📌 You can select these options by simply pressing the **CH LIST** button on the remote control.

❑ Channel Mode

When press the **P**   button, Channels will be switched within the selected channel list.

■ Added Ch.


Channels will be switched within the memorized channel list.

■ Favourite Ch.



Channels will be switched within the favourite channel list.

❑ Fine Tune

If the reception is clear, you do not have to fine tune the channel, as this is done automatically during the search and store operation. If the signal is weak or distorted, you may have to fine tune the channel manually.

- 📌 Fine tuned channels that have been saved are marked with an asterisk "*" on the right-hand side of the channel number in the channel banner.
- 📌 To reset the fine-tuning, select **Reset** by pressing the ▲ or ▼ button and then press the **ENTER**  button.
- 📌 Only Analogue TV channels can be fine tuned.

Using the Now & Next Guide / Full Guide



To...	Then...
Watch a programme in the EPG list	Select a programme by pressing the ▲, ▼, ◀, ▶ button.
Exit the guide	Press the blue button
If the next programme is selected, it is scheduled with the clock icon displayed. If the ENTER button is pressed again, press the ◀, ▶ button to select Cancel Schedules , the scheduling is cancelled with the clock icon gone.	
View programme information	Select a programme of your choice by pressing the ▲, ▼, ◀, ▶ button. Then press the INFO button when the programme of your choice is highlighted. The programme title is on the upper part of the screen centre.
Please click on INFO button for detailed information. Channel Number, Running Time, Status Bar, Parental Level, Video Quality Information (HD / SD), Sound Modes, Subtitle or Teletext, languages of Subtitle or Teletext and brief summary of the highlighted programme are included on the detailed information. "..." will be appeared if the summary is long.	
Toggle between the Now & Next Guide and Full Guide	Press the red button repeatedly.
In Full Guide	
Scrolls backwards quickly (24 hours).	Press the green button repeatedly.
Scrolls forwards quickly (24 hours).	Press the yellow button repeatedly.




Managing Channels

Using this menu, you can Add / Delete or set Favourite channels and use the programme guide for digital broadcasts.



- All Channels**
Shows all currently available channels.
- Added Channels**
Shows all added channels.
- Favourites**
Shows all favourite channels.
To select the Favourites channels you have set up, press the **FAV.CH** button on the remote control.
- Programmed**
Shows all current reserved programmes.
Select a channel in the **All Channels**, **Added Channels** or **Favourites** screen by pressing the ▲ / ▼ buttons, and pressing the **ENTER** button. Then you can watch the selected channel.
Using the Colour buttons with the Channel List
 - Red (Channel Type):** Toggle between your **TV**, **Radio**, **Data** / **Other** and **All**.
 - Green (Zoom):** Enlarges or shrinks a channel number.
 - Yellow (Select):** Selects multiple channel lists. You can perform the add / delete, add to Favourites / delete from Favourites, or lock / unlock function for multiple channels at the same time. Select the required channels and press the yellow button to set all the selected channels at the same time. The ✓ mark appears to the left of the selected channels.
 - TOOLS (Tools):** Displays the **Delete** (or **Add**), **Add to Favourite** (or **Delete from Favourite**), **Lock** (or **Unlock**), **Timer Viewing**, **Edit Channel Name**, **Sort**, **Edit Channel Number**, **Select All**, **Deselect All** or **Auto Store** menu. (The Options menus may differ depending on the situation.)



Channel Status Display Icons





- **A** : An analogue channel.
- ✓ : A channel selected by pressing the yellow button.
- ♥ : A channel set as a Favourite.
-  : A programme currently being broadcast.
-  : A locked channel.
-  : A reserved programme


Channel List Option Menu (in All Channels / Added Channels / Favourites)

-  Press the **TOOLS** button to use the option menu.
-  Option menu items may differ depending on the channel status.

■ Add / Delete




You can delete or add a channel to display the channels you want.

-  All deleted channels will be shown on **All Channels** menu.
-  A gray-coloured channel indicates the channel has been deleted.
-  The **Add** menu only appears for deleted channels.
-  You can also delete a channel from the **Added Channels** or **Favourite** menu in the same manner.







■ Add to Favourite / Delete from Favourite

You can set channels you watch frequently as favourites.

-  Press the **TOOLS** button to display the **Tools** menu. You can also set the add to (or delete from) Favourite by selecting **Tools** → **Add to Favourite** (or **Delete from Favourite**).
-  The '♥' symbol will be displayed and the channel will be set as a favourite.
-  All favourite channels will be shown on **Favourite** menu.

■ Timer Viewing


If you reserve a programme you want to watch, the channel is automatically switched to the reserved channel in the Channel List; even when you are watching another channel. To reserve a programme, set the current time first. (See page 18.)

-  Only memorized channels can be reserved.
-  You can set the channel, day, month, year, hour and minute directly by pressing the number buttons on the remote control.
-  Reserving a programme will be shown in the **Programmed** menu.
-  **Digital Programme Guide and Viewing Reservation**

When a digital channel is selected, and you press the ► button, the Programme Guide for the channel appears. You can reserve a programme according to the procedures described above.

■ Edit Channel Name (analogue channels only)

Channels can be labelled so that their call letters appear whenever the channel is selected.

-  The names of digital broadcasting channels are automatically assigned and cannot be labelled.

■ Edit Channel Number (digital channels only)





You can also edit the channel number by pressing the number buttons on the remote control.

■ Sort (analogue channels only)


This operation allows you to change the programme numbers of the stored channels. This operation may be necessary after using the auto store.

■ Lock / Unlock



You can lock a channel so that the channel cannot be selected and viewed. This function is available only when the **Child Lock** is set to **On**. (see page 19)

-  The PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
-  The default PIN number of a new TV set is "0-0-0-0". You can change the PIN, by selecting **Change PIN** from the menu.
-  The  symbol will be displayed and the channel will be locked.

■ Select All / Deselect All

- **Select All**: You can select all the channels in the channel list.
- **Deselect All**: You can deselect all the selected channels.
-  You can only select **Deselect All** when there is a selected channel.

■ Auto Store

-  For further details on setting up options, refer to page 8.
-  If a channel is locked using the **Child Lock** function, the PIN input window appears.

Channel List Option Menu (in Programmed)

You can view, modify or delete a reservation.

☑ Press the **TOOLS** button to use the option menu.

■ Change Info

Select to change a viewing reservation.

■ Cancel Schedules


Select to cancel a viewing reservation.

■ Information

Select to view a viewing reservation. (You can also change the reservation information.)

■ Select All

Select all reserved programmes.



PICTURE CONTROL

Configuring the Picture Menu

☐ Mode

You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.

☑ Press the **TOOLS** button to display the **Tools** menu. You can also set the picture mode by selecting **Tools** → **Picture Mode**.

■ Dynamic


Selects the picture for high-definition in a bright room.

■ Standard

Selects the picture for the optimum display in a normal environment.

■ Movie

Selects the picture for viewing movies in a dark room.



☐ Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint(G/R)

Your television has several setting options that allow you to control the picture quality.

- **Backlight:** Adjusts the brightness of LCD back light.
- **Contrast:** Adjusts the contrast level of the picture.
- **Brightness:** Adjusts the brightness level of the picture
- **Sharpness:** Adjusts the edge definition of the picture.
- **Colour:** Adjusts colour saturation of the picture.
- **Tint(G/R):** Adjusts the colour tint of the picture.

☑ Select a picture mode to be adjusted first. The adjusted values are saved for each picture mode.

☑ When you make changes to **Backlight**, **Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**, **Colour** or **Tint(G/R)**, the OSD will be adjusted accordingly.

☑ In analogue **TV**, **Ext.**, **AV** modes of the PAL system, you cannot use the **Tint(G/R)** Function.

☑ In PC mode, you can only make changes to **Backlight**, **Contrast** and **Brightness**.

☑ Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.

☑ The energy consumed during use can be significantly reduced if the brightness level of the picture is reduced, which will reduce the overall running cost.

☐ Advanced Settings


Samsung's new TVs allow you to make even more precise picture settings than previous models. See below to adjust detailed picture settings.

☑ **Advanced Settings** is available in **Standard** or **Movie** mode.

☑ In PC mode, you can only make changes to **Gamma** and **White Balance** from among the **Advanced Settings** items.

■ Black Tone → Off / Dark / Darker / Darkest

You can select the black level on the screen to adjust the screen depth.



■ **Dynamic Contrast** → **Off / Low / Medium / High**

You can adjust the screen contrast so that the optimal contrast is provided.

■ **Gamma**

You can adjust the Primary Colour (Red, Green, Blue) Intensity.

■ **Colour Space**

Colour Space is a colour matrix composed of red, green and blue colours. Select your favourite Colour Space to experience the most natural colour.

- **Native:** Native Colour Space offers deep and rich colour tone.
- **Auto:** Auto Colour Space automatically adjusts to the most natural colour tone based on programme sources.

■ **White Balance**

You can adjust the colour temperature for more natural picture colours.

- **R-Offset / G-Offset / B-Offset / R-Gain / G-Gain / B-Gain:** You can adjust the Colour 'temperature' in the light areas by changing the values of R, G, B. Recommended for advanced users only.
- **Reset:** The previously adjusted white balance will be reset to the factory defaults.

■ **Flesh Tone**

You can emphasize the pink 'flesh tone' in the picture.

🔍 Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.

■ **Edge Enhancement** → **Off / On**

You can emphasize object boundaries in the picture.

□ **Picture Options**

🔍 In PC mode, you can only make changes to the **Colour Tone** and **Size** from among the items in **Picture Options**.

■ **Colour Tone** → **Cool / Normal / Warm1 / Warm2**

You can select the most comfortable colour tone to your eyes.

🔍 Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.

🔍 **Warm1** or **Warm2** is only activated when the picture mode is **Movie**.

■ **Size**

You can select the picture size which best corresponds to your viewing requirements.

🔍 Press the **TOOLS** button to display the **Tools** menu. You can also set the size by selecting **Tools** → **Picture Size**.

- **Auto Wide:** Automatically adjusts the picture size to the **16:9** aspect ratio.
- **16:9:** Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
- **Wide Zoom:** Magnify the size of the picture more than 4:3.
- **Zoom:** Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
- **4:3:** This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.
- **Screen Fit:** Use the function to see the full image without any cut-off when HDMI (720p / 1080i) or Component (1080i) signals are input.

🔍 Depending on the input source, the picture size options may vary.

🔍 The items available may differ depending on the selected mode.

🔍 In PC Mode, only **16:9** and **4:3** mode can be adjusted.

🔍 Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.

🔍 Temporary image retention may occur when viewing a static image on the set for more than two hours.

🔍 **Wide Zoom:** Press the ► button to Select **Position**, then press the **ENTER** [↵] button. Press the ▲ or ▼ button to move the picture up / down. Then press the **ENTER** [↵] button.

🔍 **Zoom:** Press the ► button to Select **Position**, then press the **ENTER** [↵] button. Press the ▲ or ▼ button to move the picture up and down. Then press the **ENTER** [↵] button. Press the ► button to Select **Size**, then press the **ENTER** [↵] button. Press the ▲ or ▼ button to magnify or reduce the picture size in the vertical direction. Then press the **ENTER** [↵] button.

🔍 After selecting **Screen Fit** in HDMI (1080i) or Component (1080i) mode: Select **Position** by pressing the ◀ or ▶ button. Use the ▲, ▼, ◀ or ▶ button to move the picture.

Reset: Press the ◀ or ▶ button to select **Reset**, then press the **ENTER** [↵] button. You can initialize the setting.

🔍 If you use the **Screen Fit** function with HDMI 720p input, 1 line will be cut at the top, bottom, left and right as in the Overscan function.

■ **Screen Mode → 16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3**

When setting the picture size to **Auto Wide** in a 16:9 wide TV, you can determine the picture size you want to see the 4:3 WSS (Wide Screen Service) image or nothing. Each individual European country requires different picture size so this function is intended for users to select it.

- **16:9**: Sets the picture to 16:9 wide mode.
- **Wide Zoom**: Magnify the size of the picture more than 4:3.
- **Zoom**: Magnify the size of the picture vertically on screen.
- **4:3**: Sets the picture to 4:3 normal mode.

✎ This function is available in **Auto Wide** mode.

✎ This function is not available in PC, Component or HDMI mode.

■ **Digital NR → Off / Low / Medium / High / Auto**

If the broadcast signal received by your TV is weak, you can activate the Digital Noise Reduction feature to help reduce any static and ghosting that may appear on the screen.

✎ When the signal is weak, select one of the other options until the best picture is displayed.

■ **HDMI Black Level → Normal / Low**

You can directly select the black level on the screen to adjust the screen depth.

✎ This function is active only when the external input connects to HDMI (RGB signals).

■ **Film Mode → Off / Auto**

The TV can be set to automatically sense and process film signals from all sources and adjust the picture for optimum quality.

✎ **Film Mode** is supported in **TV, AV, COMPONENT** (480i / 1080i) and **HDMI** (480i / 1080i).

□ **Picture Reset → Reset Picture Mode / Cancel**

Resets all picture settings to the default values.

✎ Select a picture mode to be reset. The reset is performed for each picture mode.

- **Reset Picture Mode**: Current picture values return to default settings.

Using Your TV as a Computer (PC) Display

Setting Up Your PC Software (Based on Windows XP)

The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on your PC will probably be different, depending upon your particular version of Windows and your particular video card. However, even if your actual screens look different, the same basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)

1. First, click on 'Control Panel' on the Windows start menu.
2. When the control panel window appears, click on 'Appearance and Themes' and a display dialog-box will appear.
3. When the control panel window appears, click on 'Display' and a display dialogbox will appear.
4. Navigate to the 'Settings' tab on the display dialog-box.

The correct size setting (resolution): Optimum-1360 X 768 pixels

If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is '60' or '60 Hz'. Otherwise, just click 'OK' and exit the dialog box.

Display Modes

Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution. The resolutions in the table are recommended.

■ D-Sub and HDMI/DVI Input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H / V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA CVT	720 x 576	35.910	59.950	32.750	-/+
	1280 x 720	44.772	59.855	74.500	-/+
	1280 x 720	56.456	74.777	95.750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	-/+

- ⓘ When using an HDMI / DVI cable connection, you must use the **HDMI IN 1 (DVI)** jack.
- ⓘ The interlace mode is not supported.
- ⓘ The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
- ⓘ Separate and Composite modes are supported. SOG is not supported.


Setting up the TV with your PC

- ⓘ Preset: Press the **SOURCE** button to select PC mode.

□ Auto Adjustment

Auto Adjustment allows the PC screen of set to self-adjust to the incoming PC video signal. The values of fine, coarse and position are adjusted automatically.

- ⓘ This function does not work in DVI-HDMI mode.
- ✎ Press the **TOOLS** button to display the **Tools** menu. You can also set the Auto Adjustment by selecting **Tools** → **Auto Adjustment**.



□ Screen

■ Coarse / Fine

The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise. If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (Coarse) and Fine-tune again. After the noise has been reduced, readjust the picture so that it is aligned on the centre of screen.

■ PC Position

Adjust the PC's screen positioning if it does not fit the TV screen. Press the **▲** or **▼** button to adjusting the Vertical-Position. Press the **◀** or **▶** button to adjust the Horizontal-Position.

■ Image Reset


You can replace all image settings with the factory default values.

SOUND CONTROL

Configuring the Sound Menu

☐ **Mode → Standard / Music / Movie / Clear Voice / Custom**

You can select a sound mode to suit your personal preferences.

 Press the **TOOLS** button to display the **Tools** menu. You can also configure the sound mode by selecting **Tools** → **Sound Mode**.

☐ **Standard**

Selects the normal sound mode.

☐ **Music**

Emphasizes music over voices.

☐ **Movie**


Provides the best sound for movies.

☐ **Clear Voice**

Emphasizes voice over other sounds.

☐ **Custom**

Recalls your customized sound settings.



☐ **Equalizer**

The sound settings can be adjusted to suit your personal preferences.

☐ **Mode**

You can select a sound mode to suit your personal preferences.

☐ **Balance**

Controls the balance between the right and left speakers.

☐ **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Bandwidth Adjustment)**


To adjust the level of different bandwidth frequencies

☐ **Reset**

Resets the equalizer settings to the default values.


☐ **SRS TruSurround HD → Off / On**

SRS TruSurround HD is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers. TruSurround delivers a compelling, virtual surround sound experience through any two-speaker playback system, including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats.

 Press the **TOOLS** button to display the **Tools** menu. You can also set the SRS TruSurround HD by selecting **Tools** → **SRS TS HD**.


☐ **Audio Language (digital channels only)**

You can change the default value for audio languages. Displays the language information for the incoming stream.

 You can only select the language among the actual languages being broadcast.

☐ **Audio Format → MPEG / Dolby Digital (digital channels only)**

When sound is emitted from both the main speaker and the audio receiver, a sound echo may occur due to the decoding speed difference between the main speaker and the audio receiver. In this case, use the TV Speaker function.

 The Audio Format appears according to the broadcasting signal.

☐ **Audio Description (digital channels only)**

This is an auxiliary audio function that provides an additional audio track for visually challenged persons. This function handles the Audio Stream for the AD (Audio Description), when it is sent along with the Main audio from the broadcaster. Users can turn the Audio Description On or Off and control the volume.

☐ **Audio Description → Off / On**

Turn the audio description function on or off.

☐ **Volume**

You can adjust the audio description volume.

☒ **Volume** is active when **Audio Description** is set to **On**.

☐ **Auto Volume → Off / On**

Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not easy to adjust the volume every time the channel is changed. This feature lets you automatically adjust the volume of the desired channel by lowering the sound output when the modulation signal is high or by raising the sound output when the modulation signal is low.

☐ **Speaker Select → External Speaker / TV Speaker**

If you want to hear the sound through separate speakers, cancel the internal amplifier.

☒ The volume and **MUTE** buttons do not operate when the **Speaker Select** is set to **External Speaker**.

☒ If you select **External Speaker** in the **Speaker Select** menu, the sound settings will be limited.

☐ **Sound Reset → Reset All / Reset Sound Mode / Cancel**

You can restore the Sound settings to the factory defaults.

Selecting the Sound Mode

You can set the sound mode in the **Tools** menu. When you set to **Dual I II**, the current sound mode is displayed on the screen.

	Audio Type	Dual 1 / 2	Default
A2 Stereo	Mono	MONO	Automatic change
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automatic change
	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	→ MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ←	DUAL 1

☒ If the stereo signal is weak and an automatic switching occurs, then switch to the mono.

☒ This function is only activated in stereo sound signal. It is deactivated in mono sound signal.

☒ This function is only available in TV mode.

SETUP

Configuring the Setup Menu

❑ Language

You can set the menu language.

❑ Time

■ Clock

Setting the clock is necessary in order to use the various timer features of the TV.

☑ The current time will appear every time you press the **INFO** button.

☑ If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.

● Clock Mode

You can set up the current time manually or automatically.

– **Auto**: Set the current time automatically using the time from the digital broadcast.

– **Manual**: Set the current time to a manually specified time.

☑ Depending on the broadcast station and signal, the auto time may not be set correctly. If this occurs, set the time manually.

☑ The Antenna or cable must be connected in order to set the time automatically.

● Clock Set

You can set the current time manually.

☑ Set up this item when you have set **Clock Mode** to **Manual**.

☑ You can set the day, month, year, hour and minute directly by pressing the number buttons on the remote control.

■ Sleep Timer → Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min

The sleep timer automatically shuts off the TV after a preset time (30, 60, 90, 120, 150 and 180 minutes).

☑ The TV automatically switches to standby mode when the timer reaches 0.

☑ To cancel the **Sleep Timer** function, select **Off**.

☑ Press the **TOOLS** button to display the **Tools** menu. You can also set the sleep timer by selecting **Tools** → **Sleep Timer**.

■ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3

Three different on / off timer settings can be made. You must set the clock first.

● **On Time**: Set the hour, minute, and activate / inactivate. (To activate the timer with the setting you've chosen, set to **Activate**.)


● **Off Time**: Set the hour, minute, and activate / inactivate. (To activate the timer with the setting you've chosen, set to **Activate**.)

● **Volume**: Select the desired turn on volume level.

● **Antenna**: Select **Air** or **Cable**.

● **Channel**: Select the desired channel.

● **Repeat**: Select **Once**, **Everyday**, **Mon~Fri**, **Mon~Sat**, **Sat~Sun**, or **Manual**.

☑ When **Manual** is selected, press the ► button to select the desired day of the week. Press the **ENTER**  button over the desired day and the ✓ mark will appear.

☑ You can set the hour, minute and channel by pressing the number buttons on the remote control.

☑ Auto Power Off

When you set the timer On, the television will eventually turn off, if no controls are operated for 3 hours after the TV was turned on by the timer. This function is only available in timer On mode and prevents overheating, which may occur if a TV is on for too long time.

❑ Game Mode → Off / On

When connecting to a game console such as PlayStation™ or Xbox™, you can enjoy a more realistic gaming experience by selecting the game menu.


☑ To disconnect the game console and connect another external device, cancel game mode in the setup menu. If you display the TV menu in **Game Mode**, the screen shakes slightly.

☑ **Game Mode** is not available in regular **TV** and **PC** mode.

☑ If Game Mode is On:





– Picture mode is automatically changed to **Standard** and users cannot change the mode.

– Sound mode is automatically changed to **Custom** and users cannot change the mode. Adjust the sound using the equalizer.






☐ Child Lock → Off / On

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programme by muting out video and audio.

-  Before the setup screen appears, the PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
-  The default PIN number of a new TV set is "0-0-0-0". You can change the PIN by selecting **Change PIN** from the menu.
-  You can lock some channels in Channel List. (refer to page 11)
-  **Child Lock** is available only in TV mode.







☐ Change PIN

You can change your personal ID number that is required to set up the TV.

-  Before the setup screen appears, the PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
-  The default PIN number of a new TV set is "0-0-0-0".
-  If you forget the PIN code, press the remote control buttons in the following sequence, which resets the PIN to 0-0-0-0:
POWER (Off), **MUTE**, 8, 2, 4, **POWER** (On).




☐ Parental Lock

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programme by a 4-digit PIN (Personal Identification Number) code that is defined by the user.

-  The Parental Rating item differs depending on the country.
-  Before the setup screen appears, the PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
-  The default PIN number of a new TV set is "0-0-0-0". You can change the PIN by selecting **Change PIN** from the menu.
-  When the parental ratings are set, the  symbol is displayed.
-  **Allow All**: Press to unlock all TV ratings.
Block All: Press to lock all TV ratings.


☐ Subtitle

You can activate and deactivate the subtitles. Use this menu to set the Subtitle Mode. **Normal** under the menu is the basic subtitle and **Hard of hearing** is the subtitle for a hearing-impaired person.

- **Subtitle → Off / On** : Switches subtitles on or off.
- **Mode → Normal / Hard of hearing**: Sets the subtitle mode.
- **Subtitle Language**: Set the subtitle language.
-  If the programme you are watching does not support the **Hard of hearing** function, **Normal** automatically activates even though **Hard of hearing** mode is selected.
-  English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.
-  You can select these options simply by pressing the **SUBT.** button on the remote control.

☐ Teletext Language

You can set the Teletext language by selecting the language type.

-  English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.

☐ Preference

☐ Primary Audio Language / Secondary Audio Language / Primary Subtitle Language / Secondary Subtitle Language / Primary Teletext Language / Secondary Teletext Language

Using this feature, users can select one of the languages. The language selected here is the default when the user selects a channel.

If you change the language setting, the Subtitle Language, Audio Language, and the Teletext Language of the Language menu are automatically changed to the selected language.

The Subtitle Language, Audio Language, and the Teletext Language of the Language menu show a list of languages supported by the current channel and the selection is highlighted. If you change this language setting, the new selection is only valid for the current channel. The changed setting does not change the setting of the Primary Subtitle Language, Primary Audio Language, or the Primary Teletext Language of the Preference menu.

☐ Digital Text → Disable / Enable (UK only)

If the programme is broadcast with digital text, this feature is enabled.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

An International standard for data encoding systems used in multimedia and hypermedia. This is at a higher level than the MPEG system which includes data-linking hypermedia such as still images, character service, animation, graphic and video files as well as multimedia data. MHEG is user runtime interaction technology and is being applied to various fields including VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-education, tele-conferencing, digital libraries and network games.

❑ Melody → Off / Low / Medium / High

A melody sound can be set to come on when the TV is powered On or Off.

✎ The Melody does not play

- When no sound is output from the TV because the **MUTE** button has been pressed.
- When no sound is output from the TV because the (–) Volume button has been pressed.
- When the TV is turned off by Sleep Timer function.

❑ Energy Saving → Off / Low / Medium / High / Auto

This feature adjusts the brightness of the TV in order to reduce power consumption. When watching TV at night, set the **Energy Saving** mode option to **High** to reduce eye fatigue as well as power consumption.

✎ Press the **TOOLS** button to display the **Tools** menu. You can also set the Energy Saving option by selecting **Tools** → **Energy Saving**.

❑ Common Interface

■ CI Menu

This enables the user to select from the CAM-provided menu. Select the CI Menu based on the menu PC Card.

■ Application Info.

This contains information on CAM inserted in the CI slot and displays it.

✎ The Application Info inserting is about the CI CARD. You can install the CAM anytime whether the TV is ON or OFF.

1. Purchase the CI CAM module by visiting your nearest dealer or by phone.
 2. Insert the CI CARD into the CAM in the direction of the arrow until it fits.
 3. Insert the CAM with the CI CARD installed into the common interface slot. (Insert the CAM in the direction of the arrow, right up to the end so that it is parallel with the slot.)
 4. Check if you can see a picture on a scrambled signal channel.
- ✎ CAM is not supported in some countries and regions, check with your authorized dealer.

INPUT / SUPPORT

Configuring the Input Menu

❑ Source List

Use to select TV or other external input sources such as DVD / Blu-ray players / Satellite receivers (Set-Top Box) connected to the TV. Use to select the input source of your choice.


■ TV / Ext. / AV / Component / PC / HDMI1/DVI / HDMI 2 / HDMI 3

✎ You can choose only those external devices that are connected to the TV. In the **Source List**, connected inputs will be highlighted and sorted to the top. Inputs that are not connected will be sorted to the bottom.

✎ **Using the Colour buttons on the remote with the Source list**

- **TOOLS (Tools)**: Displays the **Edit Name** and **Information** menus.

✎ Press the **SOURCE** button on the remote control to view an external signal source. TV mode can be selected by pressing the **TV** button, number buttons (**0~9**), and the **P** **^** / **^** button on the remote control.



❑ Edit Name

Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.

■ VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA

Configuring the Support Menu

Self Diagnosis

Picture Test

If you think you have a picture problem, perform the picture test. Check the colour pattern on the screen to see if the problem still exists.

- **Yes:** If the test pattern does not appear or there is noise in the test pattern, select **Yes**. There may be a problem with the TV. Contact Samsung's call centre for assistance.
- **No:** If the test pattern is properly displayed, select **No**. There may be a problem with your external equipment. Please check your connections. If the problem still persists, refer to the external device's user manual.

Sound Test

If you think you have a sound problem, please perform the sound test. You can check the sound by playing a built-in melody sound through the TV. 'Does the problem still exist with this sound test?' appears on the screen.

- ☑ If you hear no sound from the TV's speakers, before performing the sound test, make sure **Speaker Select** is set to **TV speaker** in the Sound menu.
- ☑ The melody will be heard during the test even if **Speaker Select** is set to **External Speaker** or the sound is muted by pressing the **MUTE** button.
- **Yes:** If during the sound test you can hear sound only from one speaker or not at all, select **Yes**. There may be a problem with the TV. Contact Samsung's call centre for assistance.
- **No:** If you can hear sound from the speakers, select **No**. There may be a problem with your external equipment. Please check your connections. If the problem still persists, refer to the external device's user manual.

Signal Information (digital channels only)

Unlike analogue channels, which can vary in reception quality from 'snowy' to clear, digital (HDTV) channels have either perfect reception quality or you will not receive them at all. So, unlike analogue channels, you cannot fine tune a digital channel. You can, however, adjust your antenna to improve the reception of available digital channels.

- ☑ If the signal strength meter indicates that the signal is weak, physically adjust your antenna to increase the signal strength. Continue to adjust the antenna until you find the best position with the strongest signal.

Software Upgrade

To keep your product up-to-date with new Digital Television features then software upgrades are periodically / broadcast as part of the normal Television signal. It will automatically detect these signals and display the software upgrade banner. You are given the option to install the upgrade.

BY USB

Insert a USB drive containing the firmware upgrade into TV. Please be careful to not disconnect the power or remove the USB drive while upgrades are being applied. The TV will turn off and turn on automatically after completing the firmware upgrade. Please check the firmware version after the update is completed. When software is upgraded, video and audio settings you have made will return to their default (factory) settings.

We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.

BY Channel

Upgrades the software using the broadcasting signal.

Standby Mode Upgrade

To continue software upgrade with master power on, Select On by pressing the **▲** or **▼** button. 45 minutes after entering standby mode, a manual upgrade is automatically conducted. Since the power of the unit is turned on internally, the screen may be on slightly for the LCD product. This phenomenon may continue for more than 1 hour until the software upgrade is completed.

Alternative Software


To display the software version information.

HD Connection Guide

This menu presents the connection method that provides the optimal quality for the HD TV. Refer to this information when connecting external devices to the TV.

Contact Samsung

View this information when your TV does not work properly or when you want to upgrade the software. You can view the information regarding the call centre, product and software file download method.




RECOMMENDATIONS FOR USE


Teletext Feature


Most television stations provide written information services via Teletext. The index page of the Teletext service gives you information on how to use the service. In addition, you can select various options to suit your requirements by using the remote control buttons.

- For Teletext information to be displayed correctly, channel reception must be stable. Otherwise, information may be missing or some pages may not be displayed.
- You can change Teletext pages by pressing the numeric buttons on the remote control.


- 1

 **(mode)**


Press to select the Teletext mode (LIST/FLOF). If you press it in the LIST mode, it switches into the List save mode. In the List save mode, you can save Teletext page into list using the  (store) button.
- 2

 **(store)**

Used to store the Teletext pages.
- 3

 **(size)**


Press to display the double-size letters in the upper half of the screen. For lower half of the screen, press it again. To display normal screen, press it once again.
- 4

 **(reveal)**


Used to display the hidden text (answers to quiz games, for example). To display normal screen, press it again.
- 5

Colour buttons (red/green/yellow/blue)


If the FASTEXT system is used by a broadcasting company, the different topics covered on a Teletext page are colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Press one of them corresponding to the required. The page is displayed with other coloured information that can be selected in the same way. To display the previous or next page, press the corresponding coloured button.
- 6

 **(Teletext on/mix)**


Press to activate Teletext mode after selecting the channel providing the Teletext service. Press it twice to overlap the Teletext with the current broadcasting screen.
- 7

 **(exit)**


Exit from the Teletext display.
- 8

 **(sub-page)**


Used to display the available sub-page.
- 9

 **(page up)**


Used to display the next Teletext page.
- 10

 **(page down)**


Used to display the previous Teletext page.
- 11

 **(hold)**


Used to hold the display on a given page if the selected page is linked with several secondary pages which follow on automatically. To resume, press it again.
- 12

 **(index)**

Used to display the index (contents) page at any time while you are viewing Teletext.
- 13


 **(cancel)**

Used to display the broadcast when searching for a page.



The Teletext pages are organized according to six categories:


Part	Contents
A	Selected page number.
B	Broadcasting channel identity.
C	Current page number or search indications.
D	Date and time.
E	Text.
F	Status information. FASTEXT information.



- ✎ Teletext information is often divided between several pages displayed in sequence, which can be accessed by:
 - Entering the page number
 - Selecting a title in a list
 - Selecting a coloured heading (FASTEXT system)
- ✎ Teletext level supported by the TV is version 2.5 which is capable of displaying additional graphics or text.
- ✎ Depending upon the transmission, blank side panels can occur when displaying Teletext.
- ✎ In these cases, additional graphics or text is not transmitted.
- ✎ Older TV's which do not support version 2.5 are not capable of displaying any additional graphics or text, regardless of the Teletext transmission.
- 🖱 Press the **TV** button to exit from the Teletext display.
- 🖱 Teletext 16:9, picture is 16:9.


Installing the Stand

- ✎ **Preset:** Place the Guide Stand and Cover Neck onto the stand and fasten it using the screws. Applicable to 32 inch model only.



1. Attach your LCD TV to the stand.

- ✎ Two or more people should carry the TV.
- ✎ Make sure to distinguish between the front and back of the stand when assembling them.
- ✎ To make sure the TV is installed on the stand at a proper level, do not apply excess downward pressure to the upper left of right sides of the TV.



2. Fasten two screws at position ❶ and then fasten two screw at position ❷.

- ✎ Stand the product up and fasten the screws. If you fasten the screws with the LCD TV placed down, it may lean to one side.
- ✎ The stand is installed for models with the screen size of 37 inch and above.

Installing the Wall Mount Kit


Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the wall.

For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the Wall Mount items. Contact a technician for assistance when installing the wall mounted bracket.

Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV on your own.

⚠ Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.


- ✎ Remove the stand and cover the bottom hole with a cap and fasten with two screws.



Using the Anti-Theft Kensington Lock

The Kensington Lock is a device used to physically fix the system when using it in a public place. The appearance and locking method may differ from the illustration depending on the manufacturer. Refer to the manual provided with the Kensington Lock for proper use. The locking device has to be purchased separately. The location of the Kensington Lock may be different depending on its model.

1. Insert the locking device into the Kensington slot on the LCD TV (❶) and turn it in the locking direction (❷).
2. Connect the Kensington Lock cable (❸).
3. Fix the Kensington Lock to a desk or a heavy stationary object.






Securing the TV to the Wall



Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang over or destabilize the TV; doing so may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided on the included Safety Flyer. For added stability, install the anti-fall device for safety purposes, as follows.

To avoid the TV from falling:

1. Put the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall. Confirm that the screws have been firmly installed onto the wall.
 - ☑ You may need additional material such as an anchor depending on the type of wall.
 - ☑ Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied, please purchase these additionally.
2. Remove the screws from the centre back of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws onto the TV again.
 - ☑ Screws may not be supplied with the product. In this case, please purchase the screws of the following specifications.
 - ☑ Screw Specifications
 - For a 17 ~ 29 Inch LCD TV: M4 X 15 / For a 32 ~ 40 Inch LCD TV: M6 X 15
3. Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall with a strong string and then tie the string tightly.
 - ☑ Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards.
 - ☑ It is safe to connect the string so that the clamps fixed on the wall are equal to or lower than the clamps fixed on the TV.
 - ☑ Untie the string before moving the TV.
4. Verify all connections are properly secured. Periodically check connections for any sign of fatigue for failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.



Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel

No sound or picture	<ul style="list-style-type: none">• Check that the mains lead has been connected to a wall socket.• Check that you have pressed the button on your set.• Check the picture contrast and brightness settings.• Check the volume.
Normal picture but no sound	<ul style="list-style-type: none">• Check the volume.• Check whether the MUTE button has been pressed on the remote control.• Check the Speaker Select settings.
Screen is black and power indicator light blinks steadily	<ul style="list-style-type: none">• On your computer check; Power, Signal Cable.• The TV is using its power management system.• Move the computer's mouse or press any key on the keyboard.
No picture or black and white picture	<ul style="list-style-type: none">• Adjust the colour settings.• Check that the broadcast system selected is correct.
Sound and picture interference	<ul style="list-style-type: none">• Try to identify the electrical appliance that is affecting the set and move it further away.• Plug your set into a different mains socket.
Blurred or snowy picture, distorted sound	<ul style="list-style-type: none">• Check the direction, location and connections of your aerial.• This interference is often due to the use of an indoor aerial.
Remote control malfunctions	<ul style="list-style-type: none">• Replace the remote control batteries.• Clean the upper edge of the remote control (transmission window).• Check the battery terminals.
'Check signal cable.' message is displayed	<ul style="list-style-type: none">• Check that the signal cable is firmly connected to the PC or video sources.• Check that the PC or video sources are turned on.
On PC mode, 'Not Supported Mode.' message is displayed	<ul style="list-style-type: none">• Check the maximum resolution and the frequency of the video adaptor.• Compare these values with the data in the Display Modes.
The damaged picture appears in the corner of the screen	If Screen Fit is selected in some external devices, the damaged picture may appear in the corner of the screen. This symptom is caused by external devices, not TV.
The 'Resets all settings to the default values.' message appears.	This appears when you press and hold the EXIT button for a while. The product settings are reset to the factory defaults.
You may see small particles if you look closely at the edge of the bezel surrounding the TV screen.	This is part of the product's design and is not a defect.

☑ The TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (3 133 440) which require sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

Specifications

Model Name	LE26B450	LE32B450
Screen Size (Diagonal)	26 inches	32 inches
PC Resolution (Optimum)	1360 x 768 @ 60Hz	1360 x 768 @ 60Hz
Sound (Output)	10W X 2	10W X 2
Dimensions (WxDxH)		
Body	670 x 75 x 455 mm	798 x 85 x 531 mm
With stand	670 x 216 x 495 mm	798 x 252 x 577 mm
Weight		
With Stand	8 kg	12 kg
Environmental Considerations		
Operating Temperature	10°C to 40°C (50°F to 104°F)	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Operating Humidity	10% to 80%, non-condensing	10% to 80%, non-condensing
Storage Temperature	-20°C to 45°C (-4°F to 113°F)	-20°C to 45°C (-4°F to 113°F)
Storage Humidity	5% to 95%, non-condensing	5% to 95%, non-condensing
Stand Swivel		
Left / Right	0°	-20° ~ 20°

☑ Design and specifications are subject to change without prior notice.

☑ This device is a Class B digital apparatus.


☑ For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

☐ Digital TV (DVB-T) paziņojums

1. **AR DIGITAL TV (DVB) SAISTĪTĀS FUNKCIJAS IR PIEEJAMAS TIKAI VALSTĪS VAI REĢIONOS, KUR TIEK RAIDĪTI DVB-T (MPEG2 UN MPEG4 AVC) DIGITĀLIE VIRSZEMES APRAIDES SIGNĀLI.** DVB-T ir Eiropas konsorcija standarts digitālās virszemes televīzijas pārraidei. Par DVB-T pakalpojuma pieejamību savā reģionā, lūdzu, jautājiēt vietējam izplatītājam.
2. Lai arī šis televizors atbilst pašreizējiem DVB-T standartiem [2008. gada augusts], nav iespējams garantēt saderību ar nākotnes DVB-T digitālās virszemes apraides sistēmām.
3. Atsevišķās valstīs vai reģionos dažas Digital TV funkcijas var nebūt pieejamas vai arī var nedarboties pareizi .
4. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

☐ Piesardzības pasākumi, parādoties nekustīgam attēlam

Nekustīgs attēls var radīt televizora ekrāna neatgriezeniskus bojājumus

- Nepieļaujiet nekustīga un daļēji kustīga attēla atrašanos uz LCD paneļa ilgāk par 2 stundām, jo tas var izraisīt ekrāna attēla saglabāšanos. Attēla saglabāšanās pazīstama arī ar nosaukumu "iededzināšana ekrānā". Lai izvairītos no šāda veida attēla saglabāšanās, eksponējot nekustīgu attēlu, samaziniet ekrāna spilgtumu un kontrastu.
-  Ilgstoša LCD televizora skatīšanās 4:3 formātā var atstāt ietvaru pēdas, kas eksponētas ekrāna kreisajā un labajā malā, kā arī centrā un ko izraisa gaismas emisijas atšķirības uz ekrāna. DVD atskaņošana vai spēļu vadības pults izmantošana var radīt uz ekrāna līdzīgu efektu. Uz šī efekta izraisītajiem bojājumiem garantija neattiecas.
- Nekustīgu attēlu eksponēšana no videospēlēm un datora ilgāk nekā noteiktu laika posmu var radīt daļējus pēcattēlus. Lai novērstu šo efektu, eksponējot nekustīgus attēlus, samaziniet spilgtumu un kontrastu.

SATURS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

■ Vadības paneļa pārlūkošana	2
■ Piederumi	2
■ Pieslēguma paneļa pārlūkošana	3
■ Tālvadības pults	5
■ Bateriju ievietošana tālvadības pultī	5

DARBĪBA

■ Izvēlņu skatīšana	6
■ Funkcija Plug & Play	7

KANĀLU VADĪBA

■ Kanālu izvēlnes konfigurēšana	8
■ Kanālu pārvaldīšana	10

ATTĒLA KONTROLE

■ Attēlu izvēlnes konfigurēšana	12
■ Televizora izmantošanā kā datora (PC) displeju	14
■ Televizora iestatīšana, izmantojot PC	15

SKAŅAS KONTROLE

■ Skaņas izvēlnes konfigurēšana	16
■ Skaņas režīma atlasīšana	17

UZSTĀDĪŠANA

■ Uzstādīšanas izvēlnes konfigurēšana	18
---	----

IEVADE / ATBALSTS


■ Ievades izvēlnes konfigurēšana	20
■ Atbalsta izvēlnes konfigurēšana	21

LIETOŠANAS IETEIKUMI

■ Teleteksta funkcija	22
■ Statīva uzstādīšana	23
■ Sienas stiprinājuma komplekta uzstādīšana	23
■ Pret-nozagšanas Kensington Lock izmantošana	23
■ Traucējummeklēšana: pirms sazināšanās ar tehniskās apkopes darbiniekiem	25
■ Specifikācijas	25

☐ Licence



TruSurround HD, SRS un  simbols ir SRS Labs, Inc. preču zīme. TruSurround HD tehnoloģija ir iekļauta saskaņā ar SRS Labs, Inc. piešķirtu licenci.



Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

☐ Simbols



Piebilde



Viena skāriena poga




Poga TOOL

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēli un ilustrācijas ir sniegti tikai uzzīnai un var atšķirties no patiesā izstrādājuma izskata. Izstrādājuma dizains un specifikācijas, lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vadības paneļa pārlūkošana




- 1 **SOURCE** : Pārslēdz starp visiem pieejamiem ievades avotiem. Atrodies ekrāna izvēlnē, izmantojiet šo pogu tāpat, kā tālvadības pults pogu **ENTER** .
- 2 **MENU**: Nospiediet, lai atvērtu televizora funkciju ekrāna izvēlni.
- 3 **- VOL +**: Nospiediet, lai samazinātu vai palielinātu skaļumu. Atrodies ekrāna izvēlnē, izmantojiet **- VOL +** pogas tapāt, kā tālvadības pults pogas **◀** un **▶**.
- 4 **< CH >**: Nospiediet, lai pārslēgtu kanālus. Atrodies ekrāna izvēlnē, izmantojiet **< CH >** pogas tapāt, kā tālvadības pults pogas **▼** un **▲**.
- 5 **⏻ (BAROŠANA)**: Nospiediet, lai ieslēgtu un izslēgtu televizoru.
- 6 **TĀLVADĪBAS PULTS SENSORS**: Pavērsiet tālvadības pulti pret šo televizora punktu.
- 7 **BAROŠANAS INDIKATORS**: lemirgojas un izslēdzas, kad strāvas padeve ieslēgta, un iedegas, ieslēdzot gaidīšanas režīmu.
- 8 **SKAĻRUŅI**

Piederumi

Tālvadības pults un baterijas (AAA x 2)	Strāvas vads	Vāka apakša	Skrūves X 4	Skrūves X 3 (tikai 32 collu modelim)	Drēniņa tīrīšanai
• Lietošanas instrukcijas	• Garantijas karte	• Drošas lietošanas pamācība			

- Lūdzu, pārliecinieties, vai jūsu LCD televizora komplektācijā ietilpst šie priekšmeti. Ja kāds no šiem priekšmetiem trūkst, sazinieties ar savu izplatītāju.
- Garantijas karte / Drošas lietošanas pamācība (Nav pieejamas visos reģionos)
- Priekšmetu krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.



- ☑ Izstrādājuma krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.
- ☑ Pievienojot ārējo ierīci televizoram, vienmēr pārliecinieties, vai televizors ir atslēgts no strāvas.
- ☑ Pievienojot ārējo ierīci, saskaņojiet pieslēguma termināļa un kabeļa krāsu.

1 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Pievienojams digitālam audio komponentam, piemēram, mājas kinozāles uztvērējam.
- ☑ Kad pievienoti HDMI IN kontaktspraudņi, televizora **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** kontaktlīdža izvada tikai divkanālu audio. Ja vēlaties klausīties 5.1 kanālu audio, pievienojiet DVD / Blu-ray atskaņotāja vai kabeļtelevīzijas vadības bloka / satelītuztvērēja optisko kontaktspraudni tieši pastiprinātājam vai mājas kinozālei, nevis televizoram.

2 PC IN

- Savienojiet ar datora video izejas kontaktspraudni.

3 ANT IN

- Pievienojams antenai vai kabeļtelevīzijas sistēmai.

4 PC / DVI AUDIO IN

- Savienojiet ar datora audio izejas kontaktspraudni.
- DVI audio izvades ārējām ierīcēm.

5 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

- Savienojiet RCA audio kabelus ar **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]** televizora aizmugurē, un kabeļu otru galu savienojiet ar atbilstošiem pastiprinātāja vai mājas kinozāles Audio In savienotājiem.

6 HDMI IN 1 (DVI), 2, 3

- Atbalsta savienojumus starp AV ierīcēm ar iespējamu HDMI savienojumu (Set-Top blokiem, DVD / Blu-ray atskaņotājiem)
- Savienojumam no HDMI uz HDMI nav nepieciešams papildu audio pieslēgums.
- **HDMI IN 1 (DVI)** kontaktspraudni var izmantot, lai pievienotu televizoru pie datora.

☑ Kas ir HDMI?

'High Definition Multimedia interface' (augstas izšķirtspējas multimediju saskarne) ļauj pārraidīt augstas izšķirtspējas digitālā video datus un uztvert vairākus digitālos audio kanālus.

Parādīsies simbols HDMI/DVI terminālis atbalsta DVI savienojumu ar paplašinātu ierīci, izmantojot atbilstošu kabeli (nav iekļauts komplektā).

Atšķirība starp HDMI un DVI ir tā, ka HDMI ierīce ir mazāka, tajā instalēta HDCP (liela joslas platuma digitālās kopijas aizsardzība) kodēšanas funkcija, un tā atbalsta daudzkanālu digitālo audio.

7 COMMON INTERFACE slota

- Dažos kanālos, neievietojot 'CI KARTI', ekrānā parādās uzraksts 'Izkaisīts signāls'.
- Pēc 2~3 minūtēm parādās saistītā informācija, kas satur tālruna numuru, CI KARTES ID, saimniekdatora ID un citu informāciju. Ja parādās kļūdas paziņojums, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Kad kanālu informācijas konfigurācija beigusies, parādās paziņojums 'Atjaunināšana pabeigta', norādot, ka kanālu saraksts ir atjaunināts.
- ☑ CI KARTE jāsaņem no vietējā kabeltelevīzijas pakalpojumu sniedzēja. Izņemiet CI KARTI, uzmanīgi izvelkot to ar rokām, jo, nometot CI KARTI, to var sabojāt.
- ☑ Ievietojiet CI karti uz tās norādītajā virzienā.
- ☑ Atkarībā no modeļa **COMMON INTERFACE** slota vieta var būt atšķirīga.
- ☑ CAM netiek atbalstīts atsevišķās valstīs un reģionos, jautājiet savam autorizētajam izplatītājam.

8 AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

- Savienojiet RCA kabeli ar atbilstošu ārējo A/V ierīci, piemēram, videomagnetofonu (VCR), DVD atskaņotāju vai videokameru.
- Savienojiet RCA audio kabelus ar **[R-AUDIO-L]** televizorā, un otru galu savienojiet ar atbilstošiem A/V ierīces Audio Out savienotājiem.

9 KENSINGTON LOCK (atkarībā no modeļa)

- Kensington Lock (papildaprīkojums) ir ierīce, ko lieto sistēmas fiziskai nostiprināšanai, kad to izmanto sabiedriskā vietā. Ja vēlaties izmantot bloķēšanas ierīci, sazinieties ar veikalu, kurā iegādājāties televizoru.
- ☑ Kensington Lock atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no modeļa.

10 COMPONENT IN

- Savienojiet komponentes video kabelus (papildaprīkojums) ar komponentes savienotāju (P_R, P_B, Y) televizora aizmugurē, bet to otru galu savienojiet ar atbilstošajiem DTV vai DVD atskaņotāja komponentes Video Out savienotājiem.
- Ja vēlaties pievienot gan Set-Top Box (ārējo TV vadības bloku), gan DTV (vai DVD) atskaņotāju, tad jāsavieno Set-Top Box ar DTV (vai DVD) un jāpievieno DTV (vai DVD) televizora komponentes savienotājam (P_R, P_B, Y).
- P_R, P_B un Y savienotāji komponentes ierīcēs (DTV vai DVD) dažreiz tiek apzīmēti ar Y, B-Y un R-Y vai Y, Cb un Cr.
- Savienojiet RCA audio kabelus (papildaprīkojums) ar **[R-AUDIO-L]** televizora aizmugurē un otru galu savienojiet ar atbilstošiem DTV vai DVD atskaņotāja Audio Out savienotājiem.

11 EXT

Savienotājs	Ieeja			Izvide
	Video	Audio (L / R)	RGB	Video + Audio (L / R)
EXT	O	O	O	Pieejama tikai TV vai DTV izeja.

- Ievads vai izvads ārējām ierīcēm, piemēram, videomagnetofonam, DVD atskaņotājam, videospēļu ierīcei vai videodisku atskaņotājam.

12 SERVICE

- Programmatūras jauninājumu savienotājs.

Tālvadības pults


- ☑ Tālvadības pulti varat izmantot līdz pat 7 metru attālumam no televizora.
- ☑ Tālvadības pults darbību var ietekmēt spilgta gaisma.
- ☑ Izstrādājuma krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.

- 1 **POWER** : Televizora gaidstāves poga.
- 2 **CIPARU POGAS** : Nospiediet, lai pārslēgtu kanālu.
- 3 **↔** : Veic tādu pašu funkciju, kā virzienu taustiņu **ENTER** taustiņš. Ja pārslēdzat kanālus, izmantojot ciparu pogas, un nospiežat kanāla numuru un tad **ENTER** taustiņu, kanāls tiek pārslēgts nekavējoties.
- 4 **— ▲ +** : Nospiediet, lai samazinātu vai palielinātu skaļumu.
- 5 **SOURCE** : Nospiediet, lai apskatītos un atlasītu pieejamos video avotus.
- 6 **CH LIST** : Uz ekrāna attēlo kanālu sarakstu
- 7 **TOOLS** : Izmantojiet, lai ātri atlasītu bieži izmantotās funkcijas.
- 8 **INFO** : Nospiediet, lai uz televizora ekrāna attēlotu informāciju.
- 9 **KRĀSAINĀS POGAS** : Izmantojiet šīs pogas kanālu sarakstā, izvēlnēs u.c.
- 11 **TV** : Uzreiz atlasa televizora režīmu.
- 12 **PRE-CH** : Ļauj atgriezties uz iepriekšējo kanālu, kuru skatījāties.
- 13 **MUTE** : Nospiediet, lai īslaicīgi izslēgtu skaņu.
- 14 **P ▲/P ▼** : Nospiediet, lai pārslēgtu kanālus.

- 15 **MENU** : Parāda galveno ekrāna izvēlni
- 16 **FAV.CH** : Nospiediet, lai pārslēgtu savus iemīļotākos kanālus.
- 17 **RETURN** : Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē
- 18 **UZ AUGŠU ▲ / UZ LEJU ▼ / PA KREISI ◀ / PA LABI ▶ / ENTER** : Izmantojiet, lai izvēlētos ekrānā redzamos izvēlnes vienumus un mainītu izvēlnes vērtības.
- 19 **EXIT** : Nospiediet, lai izietu no izvēlnes.
- 20 **SUBT.** : Digitālo subtitru displejs
- 21 **GUIDE** : Elektroniskā programmu ceļveža (EPG) parādīšana


Teleteksta funkcijas

- 5 **☰** : izmantojiet teleteksta režīma atlasei (LIST / FLOF)
- 6 **☷** : izmantojiet, lai saglabātu teletekstu
- 7 **☹** : izmantojiet, lai atlasītu teleteksta burtu lielumu
- 8 **☹** : izmantojiet, lai atklātu teletekstu
- 9 Fasttext opcijas atlase
- 10 **☰/☷** : izmantojiet, lai pārmaiņus atlasītu Teletext, Double vai Mix režīmu.
- 11 **☐** : izmantojiet, lai izietu no teleteksta displeja
- 12 **☹** : izmantojiet, lai atlasītu teleteksta apakšlapu
- 14 **☹** : izmantojiet, lai atlasītu teleteksta nākamo lapu
- 14 **☹** : izmantojiet, lai atlasītu teleteksta iepriekšējo lapu
- 15 **☹** : izmantojiet, lai atlasītu teleteksta indeksu
- 17 **☹** : izmantojiet, lai aizturētu teletekstu
- 19 **☹** : izmantojiet, lai atceltu teletekstu



Bateriju ievietošana tālvadības pultī

1. Paceliet vāciņu, kas atrodas pults aizmugurē, kā parādīts attēlā.
2. Ievietojiet divas AAA izmēra baterijas.
 - ☑ Pārliecinieties, vai bateriju '+' un '-' galu novietojums atbilst nodalījumā redzamajai diagrammai.
3. Uzlieciet vāciņu atpakaļ.
 - ☑ Ja ilgāku laiku neizmantosiet tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas un glabāiet tās vēsā, sausā vietā.
- ☑ Ja tālvadības pults nedarbojas, pārbaudiet:
 - Vai televizors ir ieslēgts?
 - Vai bateriju pozitīvie un negatīvie gali ir apvērsti?
 - Vai baterijas nav izlādējušās?
 - Vai nav pārtraukta strāvas padeve, vai atvienots strāvas vads?
 - Vai tuvumā neatrodas luminiscējoša lampa vai neona izkārtne?



Izvēlņu skatīšana

Pirms sākat izmantot televizoru, izpildiet tālākas darbības, lai iemācītos izmantot izvēlni dažādu funkciju izvēlei un pielāgošanai.

1. Nospiediet pogu **MENU**.

Ekrānā tiek parādīta galvenā izvēlne. Tās kreisajā pusē ir šādas ikonas: **Attēls, Skaņa, Kanāls, Iestatīšana, Ievade, Atbalsts**.

2. Nospiediet pogu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos vienu no ikonām.

Nospiediet pogu **◀** vai **▶** lai piekļūtu ikonas apakšizvēlnei.


3. Nospiediet pogu **▲** vai **▼**, lai pārvietotos starp izvēlnes vienumiem.

Nospiediet pogu **ENTER**, lai ieietu izvēlnes vienumos.

4. Nospiediet pogu **▲/▼/◀/▶**, lai izmainītu izvēlētos vienumus.

☒ Nospiediet pogu **RETURN**, lai atgrieztos uz iepriekšējo izvēlni.

5. Nospiediet pogu **EXIT**, lai izietu no izvēlnes.



Tālvadības pogu izmantošana

Poga	Darbības	Poga	Darbības
MENU	Parāda galveno ekrāna izvēlni.	▲/▼/◀/▶/ENTER	Pārvieto kursoru un izvēlās vienumu.
RETURN	Atgriež iepriekšējā izvēlnē.		Izvēlās pašreiz aktīvo vienumu.
EXIT	Iziet no ekrāna izvēlnes.		Apstiprina iestatījumu.


Piemērs: Televizora Spilgtums iestatīšana attēlu izvēlnē

■ Spilgtums pielāgošana līdz 80


1. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet pogu **MENU**.



2. Nospiediet pogu **ENTER**, lai atlasītu **Attēls**.



3. Nospiediet pogu **▲** vai **▼**, lai atlasītu **Spilgtums**.




4. Nospiediet pogu **ENTER**.

5. Nospiediet pogu **◀** vai **▶**, līdz spilgtums pārslēdzās uz 80.












6. Nospiediet pogu **ENTER**.

☒ Nospiediet pogu **EXIT**, lai izietu no izvēlnes.





Funkcija Plug & Play

Kad televizors tiek pirmoreiz ieslēgts, automātiski un secīgi tiek turpināti pamatiestatījumi.

1. Nospiediet pogu **POWER** Uz tālvadības pults nospiediet pogu. Nospiediet pogu **You can set the menu language.**
2. Nospiežot pogu **▲** vai **▼**, atlasiet vajadzīgo valodu. Nospiediet pogu **ENTER** , lai apstiprinātu izvēli.
4. Nospiediet pogas **◀** vai **▶**, lai izvēlētos **Demonstrācija** vai **Lietošana mājās**, pēc tam nospiediet pogu **ENTER** .
 - ☑ Mēs iesakām iestatīt televizoru režīmā **Lietošana mājās**, lai nodrošinātu labāko attēla kvalitāti mājas vidē.
 - ☑ **Demonstrācija** režīms ir paredzēts izmantošanai tikai mazumtirdzniecības vidē.
 - ☑ Ja ierīce ir nejauši iestatīta režīmā **Demonstrācija** un jūs vēlaties atgriezties režīmā **Lietošana mājās (Standarta)**: nospiediet televizora pogu Volume. Kad parādās skaļuma OSD, 5 sekundes turiet nospiestu televizora pogu **MENU**.
4. Nospiediet pogu **ENTER** . Nospiežot pogu **▲** vai **▼**, atlasiet vajadzīgo valsti. Nospiediet pogu **ENTER** , lai apstiprinātu izvēli.
5. Nospiediet pogu **▲** vai **▼**, lai atlasītu **Ēt.** vai **Kab.**, pēc tam nospiediet pogu **ENTER** .
 - ☑ **Ēt.:** Ēt. antenas signāls.
 - Kab.:** Kab. antenas signāls.
6. Lai atlasītu atmiņā saglabājamo kanāla avotu, nospiediet pogu **▲** vai **▼**. Nospiediet pogu **ENTER** , lai atlasītu **Start**.
 - ☑ **Digitāls** un **analogi**: digitālie un analogie kanāli.
 - Digitāls**: digitālie kanāli.
 - Analogi**: Analogais kanāli.
 - ☑ Ja iestatāt antenas avotu uz **Kab.**, parādās solis, kurā varat iestatīt digitālo kanālu meklēšanas vērtību. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet **Kanāls** → **Autom. uzglabāšana**.
 - ☑ Kanālu meklēšana sāksies un beigsies automātiski.
 - ☑ Lai pārtrauktu atcerēšanās procesu, jebkurā laikā varat nospiegt pogu **ENTER** .
 - ☑ Kad visi pieejamie kanāli ir saglabāti, parādīsies ziņojums **Iestatiet pulksteņa režīmu..**
7. Nospiediet pogu **ENTER** . Nospiediet pogu **▲** vai **▼**, lai atlasītu **Auto**, pēc tam nospiediet pogu **ENTER** .
 - ☑ Ja atlasījāt **Manuāls**, parādīsies **Iestatiet pašreizējo datumu un laiku..**
 - ☑ Ja saņēmt digitālo signālu, laiks tiks iestatīts automātiski. Ja nē, atlasiet **Manuāls**, lai iestatītu pulksteni. (skatīt 18. lappusi)
8. Tiek piedāvāta savienojuma metode, kas nodrošina labāko HD kvalitāti. Pēc metodes apstiprināšanas nospiediet pogu **ENTER** .
9. Parādīsies ziņojums **Enjoy your viewing**. Kad esat pabeidzis, nospiediet pogu **ENTER** .

Ja vēlaties atiestatīt šo funkciju...

1. Lai atvērtu izvēlni, nospiediet pogu **MENU**. Nospiediet pogu **▲** vai **▼**, lai atlasītu **Iestatīšana**, pēc tam nospiediet pogu **ENTER** .
2. Nospiediet vēlreiz pogu **ENTER** , lai atlasītu **Plug & Play**.
3. Ievadiet četrciparu PIN kodu. Jauna televizora noklusējuma PIN kods ir '0-0-0-0'. (skatīt 19. lappusi)
 - ☑ Ja vēlaties mainīt PIN kodu, izmantojiet funkciju **Mainīt PIN**.
 - ☑ Funkcija **Plug & Play** ir pieejama tikai TV režīmā.



Kanālu izvēlnes konfigurēšana

❑ Valsts

✎ Parādīsies PIN koda ievadīšanas ekrāns. Ievadiet četrciparu PIN kodu.

■ Analogais kanāls

Jūs varat mainīt valsti, kura nodrošina analogos kanālus.

■ Digitālais kanāls

Jūs varat mainīt valsti, kura nodrošina digitālos kanālus.

❑ Autom. uzglabāšana


Jūs varat meklēt pieejamos frekvenču diapazonus (pieejamība ir atkarīga no valsts). Automātiski piešķirtie programmu numuri var neatbilst faktiskajiem vai vēlamajiem programmu numuriem.

✎ Ja kanāls ir bloķēts, izmantojot funkciju **Bērnu piekļuves bloķēšana**, parādīsies PIN koda ievades ekrāns.

■ Antena / kabelis

Atmiņā saglabājama antenas avots

- **Digitāls** un **analog**: digitālie un analogie kanāli.
- **Digitāls**: digitālie kanāli.
- **Analog**: Analogais kanāli.



Izvēloties Kabelis → Digitāls & Analogue vai Kabelis → Digitāls

Norādiet vērtību kabeļa kanālu skenēšanai.

- **Meklēšanas režīms** → **Pilns** / **Tīkls** / **Ātrs**

✎ **Ātrs**

- **Network ID**: parāda tīkla identifikācijas kodu.
- **Frekvence**: attēlo kanāla frekvenci. (Katrā valstī tā ir atšķirīga)
- **Modul.**: attēlo pieejamās modulācijas vērtības.
- **Simbola līmenis**: attēlo pieejamo simbolu koeficientu.

✎ Meklē visus kanālus ar aktīvām apraides stacijām un saglabā tos televizora atmiņā.

✎ Ja vēlaties pārtraukt Automātiska uzglabāš., nospiediet pogu **ENTER** . Parādīsies ziņojums **Vai pārtraukt autom. programmēšanu?**.

Izvēlieties Jā nospiežot pogu ◀ vai ▶, pēc tam nospiediet pogu **ENTER** .

❑ Manuāla uzglabāšana

✎ Manuāla kanālu meklēšana un to saglabāšana televizora atmiņā.

✎ Ja kanāls ir bloķēts, izmantojot funkciju **Bērnu piekļuves bloķēšana**, parādīsies PIN koda ievades ekrāns.

■ Digitālais kanāls


Manuāla digitālo kanālu saglabāšana.

✎ **Digitālais kanāls** ir pieejams tikai DTV režīmā.

- **Kanāls**: iestatiet kanāla numuru, izmantojot ▲, ▼ vai ciparu (0~9) pogas.
 - **Frekvence**: iestatiet frekvenci, izmantojot ciparu pogas.
 - **Joslas plat.**: iestatiet joslas platumu, izmantojot ▲, ▼ vai ciparu (0~9) pogas.
- ✎ Kad tas ir izdarīts, kanālu sarakstā tiek atjaunināti kanāli.

■ Analogais kanāli

Manuāla analogo kanālu saglabāšana.

- **Programma** (kanālam piešķiramais programmas numurs): iestatiet programmas numuru, izmantojot ▲, ▼ vai ciparu (0~9) pogas.
- **Krāsu sistēma** → **Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43**: iestatiet krāsu sistēmas vērtību, izmantojot pogu ▲ vai ▼.
- **Skaņas sistēma** → **BG / DK / I / L**: iestatiet skaņas sistēmas vērtību, izmantojot pogu ▲ vai ▼.
- **Kanāls** (kad zināt saglabājamā kanāla numuru): Nospiediet pogu ▲ vai ▼, lai atlasītu **C** (ētera kanāls) vai **S** (kabeļa kanāls). Nospiediet pogu ►, pēc tam nospiediet ▲, ▼ vai ciparu (0~9) pogas, lai atlasītu vajadzīgo skaitli.
 - ☑ Kanāla numuru iespējams atlasīt arī tieši, nospiežot ciparu (0~9) pogas.
 - ☑ Ja dzirdama slikta skaņa vai skaņas nav, atkārtoti atlasiet vajadzīgo skaņas standartu.
- **Meklēt** (kad nezināt kanālu numurus): lai sāktu meklēšanu, nospiediet pogu ▲ vai ▼. Uztvērējs meklē frekvences diapazonu līdz brīdim, kad ekrānā parādās pirmais kanāls vai jūsu atlasītais kanāls.
- **Sagl.** (kad saglabājat kanālu un saistīto programmas numuru): Iestatiet uz **OK**, nospiežot pogu **ENTER** .

☑ Kanālu režīms

- **P** (programmas režīms): kad uztveršana ir pabeigta, jūsu reģiona apraides stacijām ir piešķirti pozīcijas numuri no P00 līdz P99. Kanālu iespējams atlasīt, ievadot šajā režīmā pozīcijas numuru.
- **C** (ētera kanālu režīms): jūs varat atlasīt kanālu, ievadot numuru, kas piešķirts katrai ētera apraides stacijai šajā režīmā.
- **S** (kabeļa kanālu režīms): jūs varat atlasīt kanālu, ievadot numuru, kas piešķirts katram kabeļa kanālam šajā režīmā.

☐ Kabeļa meklēšanas opcija (atkarībā no valsts)

Izmantojot šo funkciju jūs varat manuāli pievienot kanālu diapazonu, kas tiks skenēta automātiskas saglabāšanas, pilnas meklēšanas režīmā.

- **Frekvence (Sākt ~ Beigt)**: attēlo kanāla frekvenci.
- **Modul.**: attēlo pieejamās modulācijas vērtības.
- **Symbol Rate**: attēlo pieejamo simbolu koeficientu.

☐ Now & Next Guide / Pil. r-gr.

EPG (Elektroniskais programmu ceļvedis) informāciju nodrošina raidstacijas. Attiecīgā kanāla informācijas pārraides rezultātā programmu ieraksti var izskatīties tukši vai novecojuši. Displejs dinamiski atjaunināsies, kad būs pieejama jauna informācija.

- ☑ Detalizētu informāciju par **Now & Next Guide** un **Pil. r-gr.** lietošanas procedūrām skatiet 10. lappusē pieejamajos aprakstos.
- ☑ Ceļveža izvēlni iespējams arī parādīt, vienkārši nospiežot pogu **GUIDE**. (Lai konfigurētu **Noklusējuma rokasgrāmata**, skatiet aprakstus.)

■ Now & Next Guide

Sešiem kanāliem, kas norādīti kreisās puses kolonnā, parāda informāciju par pašreizējo programmu un nākamo programmu.

■ Pil. r-gr.

attēlo programmas informāciju, kas sadalīta vienas stundas laika segmentos. Ir redzama programma divām stundām, informāciju par laiku var paritināt uz priekšu vai atpakaļ.

☐ Noklusējuma rokasgrāmata → Now & Next Guide / Pil. r-gr.

Jūs varat izlemt rādīt **Now & Next Guide** vai **Pil. r-gr.**, kad tiek nospiesta tālvadības pults pogu **GUIDE**.

☐ Kanālu saraksts

Detalizētu informāciju par **Kanālu saraksts** procedūru izmantošanu, skatiet 'Managing Channels' instrukcijās.

- ☑ Jūs varat atlasīt šīs opcijas vienkārši nospiežot tālvadības pults pogu **CH LIST**.

☐ Kanālu režīms

Nospiežot pogu **P** ▼/▲, atlasītajā kanālu sarakstā tiks pārslēgti kanāli.

■ Added Ch.


kanālus pārslēgs atmiņā saglabātajā kanālu sarakstā.

■ Favourite Ch.


kanālus pārslēgs izlases kanālu sarakstā.

☐ Precīza regulēšana

Ja uztveres signāls ir skaidrs, kanālam nav vajadzīga smalkregulēšana, jo meklēšanas un saglabāšanas darbību laikā to dara automātiski. Ja signāls ir vājš vai traucēts, iespējams, kanāla smalkregulēšana būs jāveic manuāli.

- ☑ Saglabātie smalkregulētie kanāli kanālu reklāmkarogā tiek atzīmēti ar zvaigznīti '*' kanāla numura labajā pusē.
- ☑ Lai atiestatītu smalkregulēšanu, atlasiet **Atiest.**, nospiežot pogu ▲ vai ▼, pēc tam nospiediet pogu **ENTER** .
- ☑ Smalkregulēšanu iespējams veikt tikai analogiem televīzijas kanāliem.

Now & Next Guide / Pil. r-gr.



Lai...	Tad...
Skatītos programmu EPG sarakstā	Atlasiet programmu, nospiežot pogu ▲, ▼, ◀, ▶.
Izietu no celveža	Nospiediet zilo pogu
Ja ir atlasīta nākamā programma, pie tās tiek parādīta pulksteņa ikona. Ja vēlreiz tiek nospiesta poga ENTER [↵], nospiediet pogu ◀, ▶, lai atlasītu Cancel Schedules, tad plānošana tiek atcelta, un pulksteņa ikona pazūd.	
Skatītu programmas informāciju	Atlasiet vēlamo programmu, nospiežot pogu ▲, ▼, ◀, ▶. Kad izvēlētajā programma ir izgaismota, nospiediet pogu INFO . Programmas nosaukums atrodas ekrāna centra augšdaļā.
Lai skatītu detalizētu informāciju, lūdzu, noklikšķiniet uz pogas INFO . Detalizētajā informācijā ietilpst kanālu skaits, darbības laiks, statusa josla, vecāku ierobežojuma līmenis, video kvalitātes informācija (HD / SD), skaņas režīmi, subtitri vai teleteksts, subtitru vai teleteksta valodas un tss kopsavilkums par izgaismoto programmu. "..." parādīsies, ja kopsavilkums ir garš.	
Lai pārslēgtos starp Now & Next Guide un Pil. r-gr.	Atkārtoti nospiediet sarkano pogu.
Versijā Mazā r-gr.	
Ātri ritinātu atpakaļ (24 stundas).	Atkārtoti nospiediet zaļo pogu.
Ātri ritinātu uz priekšu (24 stundas).	Atkārtoti nospiediet dzelteno pogu.

Kanālu pārvaldīšana

Izmantojot šo izvēlni, jūs varat pievienot / dzēst vai iestatīt izlases kanālus un izmantot digitālo pārraižu programmu celvedi.

Visi kanāli

parāda visus šobrīd pieejamos kanālus.

Pievienotie kanāli

parāda visus pieejamos kanālus.

Favorīts

parāda visus izlases kanālus.

[📁] Lai atlasītu jūsu iestatītos iemīļotākos kanālus, nospiediet tālvadības pogu **FAV.CH**.


Ieprogrammēts

parāda visas pašreiz rezervētās programmas.

[🔍] Atlasiet kanālu ekrānā **Visi kanāli**, **Pievienotie kanāli** vai **Favorīts**, nospiežot pogas ▲ / ▼ un tad nospiežot pogu **ENTER** [↵]. Tad varat skatīties atlasīto kanālu.

[🔍] **Krāsaino pogu izmantošana kanālu sarakstā**



- **Sarkanā (Kanāla tips):** Izmantojiet, lai pārslēgtos starp **TV**, **Radio**, **Data** / **Other** un **Visi**.
- **Green (Tālummaiņa):** Palielina vai samazina kanāla numuru.
- **Dzeltenā (Atlas):** Atlasa vairākus kanālu sarakstus. Vairākiem kanāliem vienlaicīgi var veikt pievienošanas / dzēšanas, pievienošanas iemīļotākajiem kanāliem / dzēšanas no iemīļotāko kanālu izlases vai arī bloķēšanas / atbloķēšanas funkcijas. Atlasiet vajadzīgos kanālus un nospiediet dzelteno pogu, lai vienlaicīgi iestatītu visus atlasītos kanālus. Atlasīto kanālu kreisajā pusē parādās atzīme ✓.
- **TOOLS (Inst.):** Parāda **Izdzēst** (vai **Pievienot**), **Pievienot favorītiem** (vai **Izdzēst no favorītiem**), **Bloķēt** (vai **Atbloķēt**), **Taim. pārsk.**, **Kanāla nosaukuma nomaina**, **Sakārtot**, **Kanāla numura izmaiņšana**, **Izvēlēties visu**, **Atcelt visu** vai **Autom. uzglabāšana** izvēlni. (Opciju izvēlnes var atšķirties atkarībā no situācijas.)



Kanāla statusa displeja ikonas





- **A** : Analogs kanāls.
- ✓ : Kanāls, kas atlasīts, nospiežot dzelteni pogu.
- ♥ : Kanāls, kas iestatīts kā izlases kanāls.
- 📺 : Šobrīd raidītā programma.
- 🚫 : Bloķēts kanāls.
- ⌚ : Rezervēta programma

Kanālu saraksta opciju izvēlne (sadaļās Visi kanāli / Pievienotie kanāli / Favorīts)

-  Lai izmantotu opciju izvēlni, nospiediet pogu **TOOLS**.
-  Opciju izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no kanāla statusa.


■ Pievienot / Izdzēst



Lai parādītu vajadzīgos kanālus, varat dzēst vai pievienot kanālu.

-  Visi dzēstie kanāli būs redzami izvēlnē **Visi kanāli**.
-  Pelēkā krāsā iezīmēts kanāls norāda, ka kanāls ir dzēsts.
-  Izvēlnē **Pievienot** parādās tikai dzēstiem kanāliem.
-  Tādā pašā veidā iespējams dzēst arī kanālu izvēlnē **Pievienotie kanāli** vai **Favorīts**.

■ Pievienot favorītiem / Izdzēst no favorītiem




Kanālus, kurus skatāties biežāk, varat iestatīt kā izlases kanālus.

-  Nospiediet pogu **TOOLS**, lai atvērtu izvēlni **Inst.**. Jūs varat arī iestatīt pievienošanu (vai dzēšanu) iemīļotāko kanālu izlasei, atlasot **Inst.** → **Pievienot favorītiem** (vai **Izdzēst no favorītiem**).

-  Būs redzams simbols '♥', un kanāls tiks iestatīts kā izlases kanāls.
-  Visi izlases kanāli būs redzami izvēlnē **Favorīts**.

■ Taim. pārsk.

Ja rezervēsiet programmu, ko vēlaties skatīties, kanālu automātiski pārslēgs uz kanālu sarakstā rezervēto kanālu arī tad, ja skatīsieties citu kanālu. Lai rezervētu programmu, vispirms iestatiet pašreizējo laiku. (Skatiet 18. lappusi)

-  Rezervēt iespējams tikai atmiņā saglabātos kanālus.
-  Jūs varat iestatīt kanālu, dienu, mēnesi, gadu, stundu un minūti, spiežot tālvadības pults ciparu pogas.
-  Programmas rezervēšana tiks parādīta izvēlnē **Rezervēts**.

Digitālais programmas ceļvedis un skatīšanas rezervēšana

Kad ir atlasīts digitāls kanāls un ir nospiesta poga ►, parādās kanāla programmas ceļvedis. Programmu iespējams rezervēt, veicot iepriekš aprakstītās procedūras.

■ Kanāla nosaukuma nomainīšana (tikai analogiem kanāliem)

Kanālus iespējams marķēt, lai, atlasot kanālu, parādītos tā izsaukšanas burti.

-  Digitālās apraides kanālu nosaukumus piešķir automātiski, un tos nevar marķēt.

■ Kanāla numura izmaiņš (tikai digitāliem kanāliem)




Kanāla numuru iespējams arī rediģēt, nospiežot tālvadības pults ciparu pogas.

■ Sakārtot (tikai analogiem kanāliem)


Ar šo darbību iespējams mainīt saglabāto kanālu programmas numurus. Šī darbība var būt nepieciešama pēc automātiskās kārtošanas izmantošanas.

■ Bloķēt / Atbloķēt

Jūs varat bloķēt kanālu, lai to nebūtu iespējams atlasīt vai skatīt. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja **Bērnu piekļuves bloķēšana** ir iestatīta uz **Ieslēgts**. (skatiet 19. lappusi)

-  Parādīsies PIN koda ievadīšanas ekrāns. Ievadiet četrciparu PIN kodu.
-  Jauna televizora noklusējuma PIN kods ir "0-0-0-0". Jūs varat mainīt PIN kodu, izvēlnē atlasot **Mainīt PIN**.
-  Parādīsies simbols '🚫', un kanāls tiks bloķēts.

■ Izvēlēties visu / Atcelt visu

- **Izvēlēties visu**: iespējams atlasīt visus kanālu saraksta kanālus.
- **Atcelt visu**: Jūs varat noņemt atlasītiem kanāliem.
-  Kad ir atlasīts kāds kanāls, iespējams atlasīt tikai **Atcelt visu**.

■ Autom. uzglabāšana

-  Plašāku informāciju par opciju iestatīšanu skatiet 8. lappusē.
-  Ja kanāls ir bloķēts, izmantojot funkciju **Bērnu piekļuves bloķēšana**, parādīsies PIN koda ievades ekrāns.



Kanālu saraksta opciju izvēlne (režīmā Programmed)

Jūs varat skatīt, modificēt vai dzēst rezervāciju.

☑ Lai izmantotu opciju izvēlni, nospiediet pogu **TOOLS**.

■ Izmainīt informāciju

izvēlieties, lai mainītu skatīšanās rezervāciju.

■ Atcelt grafikus

izvēlieties, lai atceltu skatīšanās rezervāciju.

■ Informācija

izvēlieties, lai apskatītu skatīšanās rezervāciju. (Rezervācijas informāciju var arī mainīt.)

■ Izvēlēties visu

izmantojiet, lai atlasītu visas rezervētās programmas.



ATTĒLA KONTROLE

Attēlu izvēlnes konfigurēšana

□ Režīms

Jūs varat atlasīt attēla veidu, kas vislabāk atbilst jūsu prasībām attiecībā uz attēlu apskati.

☑ Nospiediet pogu **TOOLS**, lai atvērtu izvēlni **Inst.** Jūs varat arī iestatīt attēlu režīmu, atlasot **Inst. → Attēla režīms**.

■ Dinamika


izmantojiet, lai atlasītu attēlam augstu izšķirtspēju spilgti apgaismotā telpā.

■ Standarta

izmantojiet, lai atlasītu attēla optimālu parādīšanu normālā vidē.

■ Filma

izmantojiet, lai atlasītu attēlu filmu skatīšanai tumšā telpā.



□ Fona apgaism. / Kontrasts / Spilgtums / Asums / Krāsa / Tonis (G/R)

Jūsu televizoram ir vairākas iestatījumu opcijas, kas ļauj kontrolēt attēla kvalitāti.

- **Fona apgaism.:** regulē LCD aizmugurģaismojuma spilgtumu.
- **Kontrasts:** regulē attēla kontrasta līmeni.
- **Spilgtums:** regulē attēla spilgtuma līmeni
- **Asums:** regulē attēla asuma līmeni.
- **Krāsa:** regulē attēla krāsas piesātinājumu.
- **Tonis (G/R):** regulē attēla krāsas toni.

☑ Izvēlieties attēla režīmu, kas jāregulē pirmais. Katram attēla režīmam regulētās vērtības tiek saglabātas.

☑ Kad izdarāt izmaiņas iestatījumos **Fona apgaism.**, **Kontrasts**, **Spilgtums**, **Asums**, **Krāsa** vai **Tonis (G/R)**, atbilstoši tiks regulēts arī OSD.

☑ PAL sistēmas analogo **TV**, **Ār.**, **AV** režīmu gadījumā, jūs nevarat izmantot funkciju **Tonis (G/R)**.

☑ PC režīmā iespējams mainīt tikai iestatījumus **Fona apgaism.**, **Kontrasts** un **Spilgtums**.

☑ Katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota televizora ievades ligzdai, iespējams regulēt un saglabāt iestatījumus.

☑ Lietošanas laikā patērēto enerģiju iespējams ievērojami samazināt, pazeminot attēla spilgtuma līmeni, tādējādi samazinot kopējo enerģijas patēriņu.

□ Paplašinātie iestatījumi


Samsung jaunie televizori ļauj veikt vēl precīzākus attēla iestatījumus, nekā iepriekšējie modeļi. Turpmāk skatiet informāciju par attēlu detalizēto iestatījumu regulēšanu.

☑ **Paplašinātie iestatījumi** ir pieejama **Standarta** vai **Filma** režīmā.

☑ Datora režīmā iespējams mainīt tikai iestatījumus **Gamma** un **Baltā balanss**, kas pieejami izvēlnē **Paplašinātie iestatījumi**.

■ Melnais tonis → Izslēgt / Tumšs / Tumšāks / Tumšākais

Lai regulētu ekrāna dziļumu, varat uzreiz ekrānā atlasīt melnās krāsas līmeni.



■ **Dinamiskais kontrasts** → **Izslēgt / Zems / Vidējs / Augsts**

Lai panāktu optimālu kontrastu, ekrāna kontrastu var regulēt.

■ **Gamma**

Ir iespējams regulēt primārās krāsas (sarkanas, zaļas, zilas) intensitāti.

■ **Krāsu intervāls**

Krāstelpa ir krāsu matrice, ko veido sarkanā, zaļā un zilā krāsa. Atlasiet izlases krāstelpu, lai izbaudītu visdabiskāko krāsu.

- **Dabisks:** dabiskās krāstelpas iestatījums piedāvā dziļu un bagātīgu krāsas toni.
- **Auto:** automātiskās krāstelpas iestatījums automātiski, balstoties uz programmas avotiem, regulē krāsas toni līdz visdabiskākajam.

■ **Baltā balanss**

Jūs varat regulēt krāsas temperatūru, lai panāktu dabiskākas attēlu krāsas.

- **R nobīde / G nobīde / B nobīde / R jutīgums / G jutīgums / B jutīgums:** Jūs varat regulēt krāsas 'temperatūru' gaišajās zonās, mainot R, G, B vērtības. Ieteicams tikai pieredzējušiem lietotājiem.
- **Atiest.:** Iepriekš noregulēto baltu balansu atiestatīs uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem.

■ **Ādas krāsa**

Attēlā ir iespējams izcelt sārtu 'ādas toni'.

☑ Mainot regulēto vērtību, tiks atsvaidzināts regulētais ekrāns.

■ **Malas uzlabojums** → **Izslēgt / Ieslēgts**

Attēlā ir iespējams izcelt objektu robežas.

□ **Attēla iespējas**

☑ Datora režīmā iespējams mainīt tikai vienumus **Krāsu tonis** un **Izmērs**, kas atrodas izvēlnē **Attēla iespējas**.

■ **Krāsu tonis** → **Vēss / Parasts / Silts1 / Silts2**

Jūs varat atlasīt krāsas toni, kas vismazāk nogurdina jūsu acis.

☑ Katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota televizora ievades ligzdai, iespējams regulēt un saglabāt iestatījumus.

☑ **Silts1** vai **Silts2** tiek aktivizēts tikai tad, ja attēla režīms ir iestatīts uz **Filma**.

■ **Izmērs**

Jūs varat atlasīt attēla lielumu, kas vislabāk atbilst jūsu prasībām attiecībā uz attēlu apskati.

☑ Nospiediet pogu **TOOLS**, lai atvērtu izvēlni **Inst.**. Jūs varat arī iestatīt lielumu, atlasot **Inst.** → **Attēla izmērs**.

- **Auto platums:** automātiski pielāgo attēla lielumu ekrāna malu attiecībai **16:9**.
- **16:9:** pielāgo attēla izmērus attiecībai 16:9, kas ir piemērota DVD vai platekrānam programmām.
- **Plašā tālummaīņa:** palielina attēla izmēru vairāk, nekā attiecībā 4:3.
- **Tālummaīņa:** palielina attēlu, kura izmēru attiecība ir 16:9 (vertikālā virzienā), lai ietilpinātu ekrānā.
- **4:3:** šis ir videofilmās vai parastās programmas attēla izmēru noklusējuma iestatījums.
- **Piel. ekr. izm.:** izmantojiet šo funkciju, lai apskatītu pilnu attēlu bez nogrieztām malām, kad tiek ievadīti HDMI (720p / 1080i) vai Komponentu (1080i) signāli.

☑ Attēla izmēru opcijas var atšķirties atkarībā no ievades avota.

☑ Pieejamie vienumi var atšķirties atkarībā no atlasītā režīma.

☑ Datora režīmā iespējams regulēt tikai **16:9** un **4:3**.

☑ Katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota televizora ievades ligzdai, iespējams regulēt un saglabāt iestatījumus.

☑ Ja ilgāk nekā divas stundas skatīsiet nekustīgu attēlu, var notikt īslaicīga attēla aizkavēšanās.

☑ **Plašā tālummaīņa:** Nospiediet pogu ►, lai atlasītu **Pozīcija**, pēc tam nospiediet pogu **ENTER** ☑. Lai pārvietotu ekrānu uz augšu / uz leju, nospiediet pogu ▲ vai ▼. Pēc tam nospiediet pogu **ENTER** ☑.

☑ **Tālummaīņa:** Nospiediet pogu ►, lai atlasītu **Pozīcija**, pēc tam nospiediet pogu **ENTER** ☑. Lai pārvietotu attēlu uz augšu vai leju, nospiediet pogu ▲ vai ▼. Pēc tam nospiediet pogu **ENTER** ☑. Nospiediet pogu ►, lai atlasītu **Izmērs**, pēc tam nospiediet pogu **ENTER** ☑. Lai palielinātu vai samazinātu attēla izmērus vertikālā virzienā, nospiediet pogu ▲ vai ▼. Pēc tam nospiediet pogu **ENTER** ☑.

☑ Pēc **Piel. ekr. izm.** atlasīšanas HDMI (1080i) vai Komponentu (1080i) režīmā: Atlasiet **Pozīcija**, nospiežot pogu ◀ vai ▶. Lai pārvietotu attēlu, izmantojiet pogu ▲, ▼, ◀ vai ▶.

Atiest.: Nospiediet pogu ◀ vai ▶, lai atlasītu **Atiest.**, pēc tam nospiediet pogu **ENTER** ☑. Jūs varat inicializēt iestatījumu.

☑ Ja izmantosiet funkciju **Pielāgošana ekrānam** kopā ar HDMI 720p ievadi, augšpusē, apakšā, pa kreisi un pa labi tiks nogriezta viena līnija, tāpat kā izmantojot Overscan funkciju.

■ Ekrāna režīms: → 16:9 / Plašā tālummaiga / Tālummaiga / 4:3

Ja televizoram ar izmēru attiecību 16:9 iestatāt attēla izmērus uz **Auto platums**, jūs varat noteikt, vai vēlaties redzēt 4:3 WSS (platekrāna pakalpojums) attēlu vai nē. Katrā Eiropas valstī ir citādas attēla izmēra prasības, tādēļ šī funkcija ir paredzēta, lai palīdzētu lietotājam to atlasīt.

- **16:9**: iestata attēlu uz 16:9 platekrāna režīmu.
- **Plašā tālummaiga**: palielina attēla izmēru vairāk, nekā attiecībā 4:3.
- **Tālummaiga**: ekrānā vertikāli palielina attēla izmērus.
- **4:3**: iestata attēlu uz 4:3 parasto režīmu.

☑ Šī funkcija ir pieejama režīmā **Auto platums**.

☑ Šī funkcija nav pieejama režīmā PC, Komponenti vai HDMI.

■ Digitāla NR → Izslēgt / Zems / Vidējs / Augsts / Auto

Ja televizora saņemtais pārraides signāls ir vājš, varat aktivizēt Digitālo trokšņa slāpēšanas līdzekli, lai mazinātu statisku vai dubultu attēlu parādīšanos ekrānā.

☑ Ja signāls ir vājš, izvēlieties kādu citu opciju, līdz ir redzams labākais attēls.

■ HDMI melnās krāsas līmenis → Parasts / Zems

Lai regulētu ekrāna dziļumu, jūs varat uzreiz ekrānā atlasīt melnās krāsas līmeni.

☑ Šī funkcija darbojas tikai tad, kad ārējais ievades avots ir savienots ar HDMI (RGB signāliem).

■ Filmas režīms → Izslēgt / Auto

Televizoram var iestatīt automātisku filmu signālu uztveršanu un apstrādi no visiem avotiem, kā arī pielāgot attēlu optimālai kvalitātei.

☑ **Filmas režīms** ir atbalstīts **TV, AV, Komponenti** (480i / 1080i) un **HDMI** (480i / 1080i) režīmos.

□ Skaņas atiestatīšana → Atiestatīt visu / Atiest. sk. rež. / Atcelt

Atiestata visus attēla iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.

☑ Atlasiet attēla režīmu, kuru atiestatīt. Katram attēlu režīmam veic atiestatīšanu.

- **Atiestatīt attēla režīmu**: Pašreizējā attēla vērtības atgriežas uz noklusējuma vērtībām.

■ Televizora izmantošanā kā datora (PC) displeju

PC programmatūras iestatīšana (balstīta uz Windows XP)

Turpmāk ir norādīti sistēmas Windows displeja iestatījumi parastam datoram. Jūsu PC faktiskie ekrāni visticamāk nedaudz atšķirsies atkarībā no sistēmas Windows versijas un jūsu izmantotās video kartes. Taču, pat ja faktiski ekrāni izskatās citādi, vairumā gadījumu tiem lietojama vienāda galvenā iestatīšanas informācija. (Ja nē, sazinieties ar sava datora ražotāju vai Samsung izplatītāju.)

1. Vispirms sistēmas Windows sākuma izvēlnē noklikšķiniet uz 'Control Panel'.
2. Kad parādās vadības paneļa logs, noklikšķiniet uz 'Appearance and Themes' un parādīsies displeja dialoglodziņš.
3. Kad parādās vadības paneļa logs, noklikšķiniet uz 'Display', un parādīsies displeja dialoglodziņš.
4. Displeja dialoglogā dodieties uz cilni 'Settings'.

Pareiza lieluma iestatīšana (izšķirtspēja): optimāli -1360 X 768 pikseli

Ja displeja iestatījumu dialoglodziņā ir vertikālas frekvences opcija, pareizā vērtība ir '60' vai '60 Hz'. Pretējā gadījumā vienkārši noklikšķiniet uz 'OK' un izejiet no dialoglodziņa.

Displeja režīmi

Atkarībā no PC monitora veida un tā izšķirtspējas, atšķirsies novietojums ekrānā un lielums. Tabulā ir norādītas ieteicamās izšķirtspējas vērtības.

■ D-Sub un HDMI/DVI ieeja

Režīms	Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Pikseļu taktētāja frekvence (MHz)	Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+

☑ Izmantojot HDMI / DVI kabeļu savienojumu, jālieto **HDMI IN 1 (DVI)** kontaktspraudnis.

☑ Rindpārīces režīms netiek atbalstīts.

☑ Televizors var nedarboties normāli, ja tiks atlasīts nestandarta video formāts.

☑ Tiek atbalstīti režīmi Separate un Composite. SOG režīms netiek atbalstīts.

Televizora iestatīšana, izmantojot PC


☑ Iepriekšēja iestatīšana: lai atlasītu PC režīmu, nospiediet pogu **SOURCE**.

☐ Automātiska regulēšana

Automātiskās regulēšanas funkcija ļauj PC ekrānam automātiski pielāgoties ienākošajam PC video signālam. Režīmu vērtības (īpaši augsta, zema) un stāvokli regulē automātiski.

☑ Šī funkcija nedarbojas DVI-HDMI režīmā.

☑ Nospiediet pogu **TOOLS**, lai atvērtu izvēlni **Inst..** Jūs varat arī iestatīt režīmu Auto Adjustment, atlasot **Inst.** → **Automātiska regulēšana**.



☐ Ekrāns

■ Rupja / Precīza

Attēla kvalitātes regulēšanas mērķis ir noņemt vai samazināt attēla traucējumus. Ja neizdodas noņemt troksni, izmantojot tikai smalkregulēšanu, noregulējiet pēc iespējas labāku frekvenci (Coarse) un vēlreiz veiciet smalkregulēšanu. Kad traucējumi ir samazināti, vēlreiz regulējiet attēlu, lai to atrastos ekrāna centrā.

■ PC pozīcija

Regulējiet PC ekrāna novietojumu, ja tas neietilpst televizora ekrānā. Lai regulētu vertikālo novietojumu, nospiediet pogu ▲ vai ▼. Lai regulētu horizontālo novietojumu, nospiediet pogu ◀ vai ▶.

■ Attēla atiestatīšana


Visus attēlu iestatījumus ir iespējams aizstāt ar rūpnīcas noklusējuma vērtībām.


SKAŅAS KONTROLE

Skaņas izvēlnes konfigurēšana

☐ ežīms → Standarta / Mūz. / Filma / Skaidra balss / Pielāgots

Jūs varat atlasīt savām vēlmēm atbilstošu skaņas režīmu.

 Nospiediet pogu **TOOLS**, lai atvērtu izvēlni **Inst.**. Jūs varat arī konfigurēt skaņas režīmu, atlasot **Inst.** → **Skaņas režīms**.



■ **Standarta**

Atlasa parasto skaņas režīmu.

■ **Mūz.**

Izceļ mūziku virs balsīm.

■ **Filma**

Sniedz labāko skaņu filmām.

■ **Skaidra balss**

Izceļ balsi citu skaņu starpā.

■ **Pielāgots**

Atsauc jūsu pielāgotos skaņas iestatījumus.

☐ **Stabilizators**

Skaņas iestatījumus var regulēt atbilstoši jūsu vēlmēm.

■ **Režīms**

Jūs varat atlasīt savām vēlmēm atbilstošu skaņas režīmu.

■ **Līdzsvars**

Kontrolē labās un kreisās puses skaļruņu līdzsvaru.

■ **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (joslas platuma regulēšana)**

Izmantojiet, lai regulētu dažādu joslas platumu frekvenču līmeni

■ **Atiest.**

Atiestata izlīdzinātāja iestatījumus līdz noklusējuma vērtībām.

☐ **SRS TruSurround HD → Izslēgt / Ieslēgts**

SRS TruSurround HD ir patentēta SRS (telpiskās skaņas) tehnoloģija, ar kuru 5.1. daudzkanālu saturu var atskaņot divos skaļruņos. TruSurround nodrošina izcilu, īsti telpisku skaņu jebkurā divu skaļruņu, arī televizora iekšējo skaļruņu sistēmā. Tā ir pilnībā savienojama ar visu veidu daudzkanālu formātiem.

 Nospiediet pogu **TOOLS**, lai atvērtu izvēlni **Inst.**. Jūs varat arī iestatīt SRS TruSurround HD, atlasot **Inst.** → **SRS TS HD**.


☐ **Audiovaloda (tikai digitāliem kanāliem)**

Jūs varat mainīt audio valodu noklusējuma vērtības. Attēlo informāciju par ienākošā straumējuma valodu.

 Valodu iespējams atlasīt tikai no faktiski pārraidītajām valodām.

☐ **Audioformāts → MPEG / Dolby Digital (tikai digitāliem kanāliem)**

Kad skaņa nāk gan no galvenā skaļruņa, gan no audio uztvērēja, var rasties skaņas atbalss, jo galvenajam skaļrunim un audio uztvērējam atšķiras signāla dekodēšanas ātrums. Ja tā notiek, izmantojiet TV skaļruņa funkciju.

 Audio formāts parādās atbilstoši pārraides signālam.

☐ **Audioapraksts (tikai digitāliem kanāliem)**

Šī ir papildu audio funkcija, kas veido papildu audio celiņu, kurš paredzēts vājredzīgām personām. Šī funkcija apstrādā audio straumējumu, kas paredzēts AD (audio apraksts), ja tas tiek raidīts kopā ar standarta audio signālu. Lietotāji var ieslēgt un izslēgt audio aprakstu, kā arī kontrolēt skaļumu.

☒ **Audioapraksts → Izslēgt / Ieslēgts**

Izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu audio apraksta funkciju.

☒ **Skaļums**

Izmantojiet, lai regulētu audio apraksta skaļumu.

☒ **Skaļums** ir aktīvs, ja **Audioapraksts** ir iestatīts uz **Ieslēgts**.

☐ **Auto skaļums → Izslēgt / Ieslēgts**

Katrai apraides stacijai ir savi signāla noteikumi, tādēļ katrā kanāla mainīšanas reizē nav viegli regulēt skaļumu. Šī funkcija ļauj automātiski regulēt vajadzīgā kanāla skaļumu, samazinot skaņas izvadi, kad modulācijas signāls ir augsts, vai palielinot skaņas izvadi, kad modulācijas signāls ir zems.

☐ **Skaļruņa izvēle → Ārējais skaļrunis / TV skaļrunis**

Ja vēlaties dzirdēt skaņu atsevišķos skaļruņos, atceliet iekšējā pastiprinātāja darbību.

☒ Skaļuma pogas un poga **MUTE** nedarbojas, ja **Skaļruņa izvēle** ir iestatīts uz **Ārējais skaļrunis**.

☒ Ja atlasīsiet **Ārējais skaļrunis** izvēlnē **Skaļruņa izvēle**, skaņas iestatījumi tiks ierobežoti.

☐ **Skaņas atiestatīšana → Atiestatīt visu / Atiest. sk. rež. / Atcelt**

Skaņas iestatījumus iespējams atjaunot līdz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

Skaņas režīma atlasīšana

Jūs varat iestatīt skaņas režīmu izvēlnē **Inst.**. Kad iestatāt to uz **Dual I II**, ekrānā tiek parādīts pašreizējais skaņas režīms.

	Audio tips	Dual 1 / 2	Noklusējums
A2 Stereo	Mono	MONO	Automātiska nomaiņa
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automātiska nomaiņa
	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ←	DUAL 1

☒ Ja stereo signāls ir vājš un notiek automātiska pārslēgšanās, pārslēdziet skaņu mono režīmā.

☒ Šī funkcija tiek aktivizēta tikai stereo skaņas signālam. To deaktivē mono skaņas signālam.

☒ Šī funkcija ir pieejama tikai TV režīmā.

Uzstādīšanas izvēlnes konfigurēšana

Valoda

Jūs varat iestatīt izvēlnes valodu.

Laiks

Pulkstenis

Lai varētu izmantot dažādas televizora taimera funkcijas, ir jāiestata pulkstenis.

- ☒ Pašreizējais laiks tiks rādīts ikreiz, kad nospiedīsiet pogu **INFO**.
- ☒ Ja atvienosiet barošanas vadu, pulkstenis būs jāiestata atkārtoti.
- **Pulksteņa režīms**
Pašreizējo laiku iespējams iestatīt manuāli vai automātiski.
 - **Auto:** izmantojiet, lai automātiski iestatītu pašreizējo laiku, lietojot digitālās apraides laiku.
 - **Manuāls:** izmantojiet, lai pašreizējo laiku norādītu manuāli.
- ☒ Atkarībā no apraides stacijas un signāla, automātiski iestatītais laiks var nebūt iestatīts pareizi. Ja tā notiek, iestatiet laiku manuāli.
- ☒ Lai iestatītu laiku automātiski, jābūt pievienotai antenai vai kabeltelevīzijas vadam.
- **Pulksteņa iestatīšana**
Pašreizējo laiku iespējams iestatīt manuāli.
 - ☒ Iestatiet šo vienumu, kad **Pulksteņa režīms** ir iestatīts uz **Manuāls**.
 - ☒ Spiežot tālvadības pults ciparu pogas, var iestatīt dienu, mēnesi, gadu, stundu un minūti.

Miega taimeris → Izslēgt / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min

Automātiskās izslēgšanās taimeris automātiski izslēdz televizoru, kad pagājis iepriekš iestatītais laika posms (30, 60, 90, 120, 150 un 180 minūtes).

- ☒ Televizors automātiski ieslēdzas gaidstāves režīmā, kad taimeris sasniedz vērtību 0.
- ☒ Lai atceltu funkciju **Miega taimeris**, atlasiet **Izslēgt**.
- ☒ Nospiediet pogu **TOOLS**, lai atvērtu izvēlni **Inst.**. Automātiskās izslēgšanās taimeris iespējams iestatīt arī, atlasot **Inst.** → **Miega taimeris**.

1. taimeris / 2. taimeris / 3. taimeris



Iespējams veikt trīs dažādus taimera ieslēgšanas/izslēgšanas iestatījumus. Vispirms jāiestata pulkstenis.

- **Ieslēgšanas laiks:** izmantojiet, lai iestatītu stundu un minūti un aktivizētu / deaktivizētu. (Lai aktivizētu taimeri ar izvēlēto iestatījumu, iestatiet uz **Aktivizācija**.)
- **Izslēgšanas laiks:** izmantojiet, lai iestatītu stundu un minūti un aktivizētu / deaktivizētu. (Lai aktivizētu taimeri ar izvēlēto iestatījumu, iestatiet uz **Aktivizācija**.)
- **Skaļums:** Atlasiet vēlamo ieslēgšanās skaļuma līmeni.
- **Antena:** Atlasiet **Ēt.** vai **Kab.**.
- **Kanāls:** izmantojiet, lai atlasītu vajadzīgo kanālu.
- **Atkārtot:** Atlasiet **Vienreiz**, **Katru dienu**, **Pir~Pie**, **Pirm~Sest**, **Ses~Svē** vai **Manuāls**.
 - ☒ Kad ir atlasīts **Manuāls**, nospiediet pogu ►, lai atlasītu vajadzīgo nedēļas dienu. Pie vajadzīgās dienas nospiediet pogu **ENTER** ↵, tad parādīsies atzīme ✓.
- ☒ Spiežot tālvadības pults ciparu pogas, varat iestatīt stundu, minūti un kanālu.
- ☒ **Automātiskā izslēgšana**
Kad taimeris ir iestatīts uz "ieslēgts", televizors automātiski izslēgsies, ja 3 stundas pēc tam, kad televizors ir ieslēgts, izmantojot taimeri, netiks nospiesta neviena poga. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja taimeris ir režīmā "ieslēgts", un tā novērš televizora sakaršanu, kas var notikt, ja televizors pārāk ilgi ir ieslēgts.

Spēļu režīms → Izslēgt / ieslēgts

Ja pievienojat televizoram spēļu vadības pulti, piemēram, PlayStation™ vai Xbox™, varat izbaudīt vēl reālistiskākas spēles, ja izvēlēšities spēļu režīmu.

- ☒ Lai atvienotu spēļu vadības pulti un pievienotu citu ārējo ierīci, atceliet spēļu režīmu iestatīšanas izvēlnē. Ja skatīsieties televizora izvēlni **Spēļu režīms** režīmā, ekrāns nedaudz trīcēs.
- ☒ **Spēļu režīms** nav pieejams parastajos **TV** un **PC** režīmos.
- ☒ **Ja Spēļu režīms ir ieslēgts:**
 - Attēla režīms tiek automātiski nomainīts uz **Standarta**, un lietotāji šo režīmu nevar izmainīt.
 - Skaņas režīms tiek automātiski nomainīts uz **Pielāgots**, un lietotāji šo režīmu nevar izmainīt. Noregulējiet skaņu, izmantojot izlīdzinātāju.



☐ **Bērnu piekļuves bloķēšana → Izslēgt / Ieslēgt**

Šī funkcija neļauj neautorizētiem lietotājiem, piemēram, bērniem skatīties nepiemērotas programmas, izslēdzot video un audio skaņu.

- ☒ Pirms parādīsies uzstādīšanas ekrāns, tiks atvērts PIN koda ievades ekrāns. Ievadiet četrciparu PIN kodu.
- ☒ Jauna televizora noklusējuma PIN kods ir "0-0-0-0". Jūs varat mainīt PIN kodu, izvēlnē atlasot **Mainīt PIN**.
- ☒ Kanālu sarakstā ir iespējams bloķēt atsevišķus kanālus. (skatīt 11. lappusi)
- ☒ **Bērnu piekļuves bloķēšana** ir pieejama tikai TV režīmā.


☐ **Mainīt PIN**

Jūs varat mainīt personīgo ID numuru, kas nepieciešams, lai iestatītu televizoru.

- ☒ Pirms parādīsies uzstādīšanas ekrāns, tiks atvērts PIN koda ievades ekrāns. Ievadiet četrciparu PIN kodu.
- ☒ Jauna televizora noklusējuma PIN kods ir "0-0-0-0".
- ☒ Ja aizmirstat PIN, nospiediet tālvadības pults pogas šādā secībā, kas atiestata PIN kodu uz 0-0-0-0: **POWER** (Izslēgts), **MUTE**, 8, 2, 4, **POWER** (Ieslēgts).

☐ **Bērnu piekļuves bloķēšana**

Šī funkcija, nospiežot 4 ciparu PIN (Personālās identifikācijas numuru) kodu, ko nosaka lietotājs, ļauj jums aizliegt neautorizētiem lietotājiem, piemēram, bērniem, skatīties nepiemērotas programmas.

- ☒ Vecāku vērtējuma vienums ir katrā valstī atšķirīgs.
- ☒ Pirms parādīsies uzstādīšanas ekrāns, tiks atvērts PIN koda ievades ekrāns. Ievadiet četrciparu PIN kodu.
- ☒ Jauna televizora noklusējuma PIN kods ir "0-0-0-0". Jūs varat mainīt PIN kodu, izvēlnē atlasot **Mainīt PIN**.
- ☒ Kad ir iestatīti vecāku vērtējumi, parādīsies simbols .
- ☒ **Atļaut visu**: nospiediet, lai atbloķētu visus televizora vērtējumus.
- Bloķēt visu**: nospiediet, lai bloķētu visus televizora vērtējumus.

☐ **Subtitri**

Jūs varat aktivizēt un deaktivēt subtitrus. Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu subtitru režīmu. Izvēlnes režīms **Parasts** ir pamata subtitri, un **Slikta dzirdamība** ir subtitri vājdzirdīgai personai.

- **Subtitri → Izslēgt / Ieslēgts**: izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu subtitrus.
- **Režīms → Parasts / Slikta dzirdamība**: izmantojiet, lai iestatītu subtitru režīmu.
- **Subtitru valoda**: izmantojiet, lai iestatītu subtitru valodu.
- ☒ Ja programma, ko skatāties, neatbalsta funkciju **Slikta dzirdamība**, automātiski ieslēdzas funkcija **Normal** pat tad, ja ir atlasīts **Slikta dzirdamība** režīms.
- ☒ Angļu valoda ir noklusējums gadījumos, ja iestatītā valoda translācijā nav pieejama.
- ☒ Šīs opcijas varat atlasīt vienkārši nospiežot tālvadības pults pogu **SUBT**.

☐ **Teleteksta valoda**

Atlasot valodas tipu, jūs varat iestatīt teleteksta valodu.

- ☒ Angļu valoda ir noklusējums gadījumos, ja iestatītā valoda translācijā nav pieejama.

☐ **Piel. ies.**

☒ **Primārā audio valoda / Sekundārā audiovaloda / Primārā subtitru valoda / Sekundārā subtitru valoda / Primārā teleteksta valoda / Sekundārā teleteksta valoda**

Izmantojot šo funkciju, lietotāji var atlasīt kādu no valodām. Kad lietotājs atlasa kanālu, šeit atlasītā valoda ir noklusējuma valoda. Ja maināt valodas iestatījumu, valodas izvēlnes apakšizvēlnes Subtitru valoda, Audiovaloda, un Teleteksta valoda automātiski mainīsies uz izvēlēto valodu.

Valoda izvēlnes apakšizvēlnes Subtitru valoda, Audiovaloda, un Teleteksta valoda parāda pašreizējā kanāla atbalstīto valodu sarakstu, un Lai atlase ir izcelta. Ja maināt šo valodas iestatījumu, jaunā atlasītā valoda attiecas tikai uz pašlaik izvēlēto kanālu. Mainītais iestatījums neietekmē Primārā subtitru valoda, Primārā audio valoda vai Primārā teleteksta valoda apakšizvēlnes izvēlnē Vēlamā.

☐ **Digitālais teksts → Atspējot / Iespējot (tikai Apvienotajā Karalistē)**

Ja programmu pārraida ar digitālo tekstu, šī funkcija ir iespējota.

☒ **MHEG (multivides un hipervides informācijas kodēšanas ekspertu grupa)**

Starptautisks datu kodēšanas sistēmu standarts, ko izmanto multivīdē un hipervīdē. Tas ir augstāka līmeņa standarts nekā MPEG sistēma, kurā iekļauta hipervides datu, piemēram, nekustīgu attēlu, kibertēlu pakalpojumu, animāciju, grafisku un videofailu, kā arī multivides datu pārraide. MHEG ir lietotāju izpildlaika mijiedarbības tehnoloģija, ko izmanto dažādās sfērās, piemēram, VOD (pieprasījumvideo), ITV (interaktīvajā TV), EC (elektroniskajā tirdzniecībā), telemācībās, telekonferencēs, digitālajās bibliotēkās un tīkla spēlēs.

☐ Melodija → Izslēgt / Zems / Vidējs / Augsts

Jūs varat iestatīt melodiju, kas tiks atskaņota ieslēdzot vai izslēdzot televizoru.

☒ Melodija netiek atskaņota

- Ja televizors neizvada skaņu, jo ir nospiesta poga **MUTE**.
- Ja televizors neizvada skaņu, jo ir nospiesta poga (–) Skaļums.
- Kad televizors ir izslēgts, izmantojot funkciju Autom. izsl. taimeris

☐ Enerģijas taup. → Izslēgt / Zems / Vidējs / Augsts / Auto

Izmantojot šo funkciju, var regulēt televizora spilgtumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Kad skatāties televizoru naktī, lai mazinātu acu nogurumu un enerģijas patēriņu, iestatiet režīma **Enerģijas taup.** opciju uz **Augsts**.

☒ Nospiediet pogu **TOOLS**, lai atvērtu izvēlni **Inst.**. Enerģijas taupīšanas opciju varat iestatīt arī, atlasot **Inst.** → **Enerģijas taup.**

☐ Kopējā saskarne

☐ CI izvēlne

Izmantojiet šo izvēlni, lai atlasītu CAM nodrošinātās izvēlnes vienumus. Izmantojot PC kartes izvēlni, atlasiet CI izvēlni.

☐ Informācija par funkciju

Šeit ir redzama informācija par to, vai CAM ir ievietots CI slotā.

☒ Application Info ir par CI KARTI. Jūs varat uzstādīt CAM jebkurā laikā neatkarīgi no tā, vai televizors ir IESLĒGTS, vai IZSLĒGTS.

1. Iegādājieties CI CAM moduli, apmeklējot tuvāko tā izplatīšanas vietu vai pasūtot to pa tālruni.
 2. Ievietojiet CI KARTI CAM moduli virzienā, kas norādīts uz tās.
 3. Ievietojiet CAM ar CI KARTI, kas uzstādīta kopējā saskarnes slotā. (Ievietojiet CAM moduli bultiņas virzienā līdz pašam galam tā, lai tas būtu paralēli slotam.)
 4. Pārbaudiet, vai kodētā signāla kanālā ir redzams attēls.
- ☒ CAM netiek atbalstīts atsevišķās valstīs un reģionos, jautājiet savam autorizētajam izplatītājam.

IEVADE / ATBALSTS

Ievades izvēlnes konfigurēšana

☐ Avotu saraksts



Izmantojiet, lai atlasītu televizoru vai citus televizoram pievienotus ārējas ievades avotus, piemēram, DVD / Blu-ray atskaņotājus / satelīttvērējus (Set- Top bloku). Izmantojiet, lai izvēlētos vēlamo ievades avotu.


☐ TV / Ār. / AV / Komponenti / PC / HDMI1/DVI / HDMI 2 / HDMI 3

☒ Jūs varat izvēlēties tikai ārējās ierīces, kas savienotas ar televizoru. Sadaļā **Avotu saraksts** tiks izgaismotas pievienotās ievades ierīces un tās tiks sakārtotas līdz augšai. Ievades ierīces, kas nav pievienotas, tiks sakārtotas saraksta apakšdaļā.

☒ **Tālvadības pults krāsaino pogu izmantošana avotu sarakstā**

- **TOOLS (Inst.):** Parāda **Rediģēt nosaukumu** un **Informācija** izvēlnes.

☒ Lai skatītu ārējā signāla avotu, nospiediet tālvadības pults pogu **SOURCE**. TV režīmu iespējams atlasīt, nospiežot pogu **TV** . ciparu pogas (**0~9**), un tālvadības pogu **P**   .



☐ Rediģēt nosaukumu

Norādiet nosaukumu ierīcei, kas pievienota ievades spraudņiem, lai atvieglotu ievades avota atlasīšanu.

☐ VHS / DVD / Kabeļtelevīzija / Satelīta pierīce / PVR STB / EV uztvērējs / Spēle / Videokamera / PC / DVI PC / DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA


Atbalsta izvēlnes konfigurēšana

Pašdiagnostika

Attēla pārbaude

Ja jums liekas, ka jums ir problēmas ar attēlu, veiciet attēla pārbaudi. Salīdziniet ekrānā redzamo krāsu paraugu, lai pārbaudītu, vai problēma vēl joprojām ir aktuāla.

- **Jā:** Ja pārbaudes paraugs neparādās vai tajā ir traucējumi, atlasiet **Jā**. Iespējams, ar televizoru ir radušās problēmas. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Samsung zvanu centru.
- **Nē:** Ja pārbaudes paraugs tiek attēlots pareizi, atlasiet **Nē**. Iespējams, ar ārējo ierīču aprīkojumu ir radušās problēmas. Lūdzu, pārbaudiet savienojumus. Ja problēma nepazūd, skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu.



Skaņas pārbaude

Ja jums liekas, ka jums ir problēmas ar skaņu, lūdzu, veiciet skaņas pārbaudi. Jūs varat pārbaudīt skaņu, atskaņojot uz televizora iebūvēto melodiju. Ekrānā parādās paziņojums 'Vai šajā skaņas pārbaudē vēl joprojām ir problēma?'.

- ☒ Ja no televizora skaļruņiem nav dzirdama nekāda skaņa, pirms veicat skaņas pārbaudi, pārliecinieties, ka skaņas izvēlnē **Skaļruņa izvēle** ir iestatīts uz **TV skaļrunis**.
- ☒ Melodija pārbaudes laikā būs dzirdama arī tad, ja **Skaļruņa izvēle** ir iestatīts uz **Ārējais skaļrunis** vai skaņa ir izslēgta, nospiežot pogu **MUTE**.
- **Jā:** Ja skaņas pārbaudes laikā varat dzirdēt skaņu tikai no viena skaļruņa, vai skaņa nav dzirdama vispār, atlasiet **Jā**. Iespējams, ar televizoru ir radušās problēmas. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Samsung zvanu centru.
- **Nē:** Ja dzirdat skaņu no abiem skaļruņiem, atlasiet **Nē**. Iespējams, ar ārējo ierīču aprīkojumu ir radušās problēmas. Lūdzu, pārbaudiet savienojumus. Ja problēma nepazūd, skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu.

Signāla informācija (tikai digitāliem kanāliem)

Pretēji analogajiem kanāliem, kuros uztveres kvalitāte var būt dažāda, sākot ar 'graudainu' līdz pilnīgi skaidrai, digitālajiem (HDTV) kanāliem ir vai nu perfekta uztveres kvalitāte, vai tie vispār netiek uztverti. Tādēļ, atšķirībā no analogajiem kanāliem, jūs nevarat veikt digitālā kanāla smalkregulēšanu. Tomēr, jūs varat pielāgot savu antenu, lai uzlabotu pieejamo digitālo kanālu uztveri.


- ☒ Ja signāla stipruma mērītājs norāda, ka signāls ir vājš, pielāgojiet savu antenu fiziski, lai uzlabotu signāla stiprumu. Turpiniet pielāgot attēlu, līdz esat atradis labāko pozīciju ar spēcīgāko signālu.

Programmatūras jaunināšana

Lai jūsu izstrādājums būtu moderns un tam būtu nodrošinātas jaunākās digitālās televīzijas funkcijas, ik pa laikam kā parasti televīzijas signāli tiek pārraidīti programmatūras jauninājumi. Televizors automātiski atklās šos signālus, un parādīsies programmatūras atjaunināšanas reklāmkarogs. Jums piedāvās iespēju instalēt šo jauninājumu.

AR USB

Ievietojiet televizorā USB dzini, kurā atrodas programmaparatūras jauninājums. Lūdzu, uzmanieties un neatvienojiet televizoru no strāvas, kā arī neizņemiet USB dzini jauninājumu lietošanas laikā. Pēc programmaparatūras jaunināšanas televizors automātiski izslēgsies un ieslēgsies. Kad jaunināšana ir pabeigta, lūdzu, pārbaudiet programmaparatūras versiju. Kad programmatūra ir jaunināta, veiktie video un audio iestatījumi tiks atiestatīti līdz noklusējuma (rūpnīcas) iestatījumiem. Iesakām norakstīt veiktos iestatījumus, lai pēc jaunināšanas jūs varētu tos vienkārši atiestatīt.



AR kanālu

Izmantojiet, lai jauninātu programmatūru izmantojot apraides signālu.

Gaidstāves rež. atjaunināš.

Lai turpinātu programmatūras jaunināšanu, kad ir ieslēgta strāva, nospiežot pogu **▲** vai **▼** atlasiet "Ieslēgts". 45 minūtes pēc gaidstāves režīma ieslēgšanas automātiski tiek veikta manuāla jaunināšana. Tā kā ierīces barošana tiek ieslēgta iekšēji, LCD izstrādājuma ekrāns var būt nedaudz izgaismots. Tas var turpināties ilgāk par stundu, kamēr tiks pabeigta programmatūras jaunināšana.

Alternatīva programmatūra

Izmantojiet, lai parādītu informāciju par programmatūras versiju.

HD savienošanas rokasgrāmata

Šī izvēlne parāda savienojuma metodi, kas nodrošina optimālu HD TV kvalitāti. Skatiet šo informāciju, ka pievienojat televizoram ārējās ierīces.

Sazinieties ar Samsung

Skatiet šo informāciju, ja jūsu televizors darbojas nepareizi vai ja vēlaties veikt programmatūras jaunināšanu. Jūs varat apskatīt zvanu centra, izstrādājuma un programmatūras failu lejupielādes metodes informāciju.

Teleteksta funkcija

Vairums televīzijas staciju nodrošina rakstiskas informācijas pakalpojumus, izmantojot teletekstu. Teleteksta pakalpojuma indeksa lapa sniedz jums informāciju par pakalpojuma izmantošanu. Papildus, izmantojot tālvadības pults pogas, varat atlasīt dažādas savām prasībām atbilstošas opcijas.

- ☑ Lai teleteksta informāciju rādītu pareizi, jābūt stabilai kanāla uztverei. Pretējā gadījumā informācija var trūkt, un dažas lapas var neparādīt.
- ☑ Teleteksta lapas var mainīt, nospiežot tālvadības pults ciparu pogas.

1 (režims)

Nospiediet, lai atlasītu teleteksta režīmu (LIST/FLOF). Ja nospiedīsiet to režīmā LIST, tas pārslēgsies uz režīmu List save. Režīmā List save iespējams saglabāt teleteksta lapu sarakstā, izmantojot pogu (Sagl.).

2 (Sagl.)

Izmantojiet, lai saglabātu teleteksta lapas.

3 (Izmērs)

Nospiediet, lai ekrāna augšpusē parādītu dubulta izmēra burtus. Nospiediet, lai ekrāna apakšpusē parādītu dubulta izmēra burtus. Lai rādītu parastu ekrānu, vēlreiz nospiediet pogu.

4 (atklāt)

Izmantojiet, lai rādītu slēpto tekstu (piemēram, atbildes uz aptaujām). Lai rādītu parastu ekrānu, vēlreiz nospiediet pogu.

5 Krāsainās pogas (sarkana/zāļa/dzeltena/zila)

Ja apraides uzņēmums izmanto sistēmu FASTEXT, dažādās teleteksta tēmas ir iekrāsotas ar krāsainiem kodiem, un tās var atlasīt, nospiežot krāsainās pogas. Nospiediet vajadzīgās krāsas pogu. Lapa tiek parādīta ar citas krāsas informāciju, kuru iespējams atlasīt tādā pašā veidā. Lai parādītu iepriekšējo vai nākamo lapu, nospiediet atbilstošās krāsas pogu.

6 (ieslēgts teleteksts/sajaukums)

Nospiediet, lai aktivizētu teleteksta režīmu, kad ir atlasīts kanāls, kas nodrošina teleteksta pakalpojumu. Nospiediet to divas reizes, lai pārklātu teletekstu ar pašreizējās pārraides ekrānu.

7 (iziet)

Izmantojiet, lai izietu no teleteksta displeja.

8 (Pakārtotais)

Izmantojiet, lai parādītu pieejamo apakšlapu.

9 (lapa augšup)

Izmantojiet, lai parādītu nākamo teleteksta lapu.

10 (lapa lejup)

Izmantojiet, lai parādītu iepriekšējo teleteksta lapu.

11 (aizturēt)


Izmantojiet, lai aizturētu attiecīgās lapas rādīšanu, ja atlasītā lapa ir saistīta ar vairākām sekundārām lapām, kuras tiek automātiski rādītas. Lai atsāktu, vēlreiz nospiediet pogu.

12 (indekss)

Izmantojiet, lai jebkurā teleteksta skatīšanas brīdī parādītu indeksa (satura) lapu.


13 (atcelt)

Izmantojiet, lai tad, kad meklējat lapu, parādītu pārraidi.



Teleteksta lapas tiek kārtotas atbilstoši sešām kategorijām:


Daļa	Saturs
A	Atlasītās lapas numurs.
B	Apraides kanāla identitāte.
C	Pašreizējās lapas numurs vai meklēšanas norādījumi.
D	Datums un laiks.
E	Teksts.
F	Statusa informācija. FASTEXT informācija.



- ☑ Teleteksta informācija bieži tiek secīgi sadalīta vairākās lapās, kurām var piekļūt:
 - ievadot lapas numuru
 - sarakstā atlasot nosaukumu
 - atlasot krāsaino nosaukumu (FASTEXT sistēmā)
- ☑ Teleteksta līmenis, kuru atbalsta šis televizors, ir 2.5 versija, kas spēj attēlot papildus grafiskus attēlus vai tekstu.
- ☑ Atkarībā no pārraides, teleteksta attēlošanas laikā var parādīties tukši sānu paneli.
- ☑ Šādā gadījumā papildus grafiskie attēli vai teksts netiek pārraidīts.
- ☑ Vecāki televizori, kas neatbalsta 2.5 versiju, nespēj attēlot papildus grafiskos attēlus vai tekstu neatkarīgi no teleteksta pārraides.
- ☑ Lai izietu no teleteksta displeja, nospiediet pogu **TV**.
- ☑ Teleteksts 16:9, attēls ir 16:9.

Statīva uzstādīšana

- ☑ **Iepriekšēja iestatišana:** novietojiet pamata statīvu un vāku pamatni uz statīva un nostipriniet to ar skrūvēm. Piemērojams tikai 32 collu modeļiem.




1. Pievienojiet savu LCD televizoru pie statīva.

- ☑ Televizoru drīkst pārnēsāt divi vai vairāk cilvēki.
- ☑ Pārliecinieties, ka uzstādot televizora statīvu, esat pārbaudījis, kura ir statīva priekšējā un aizmugurējā daļa.
- ☑ Nepielietojiet spēku uz televizora augšējo kreiso vai labo stūru, lai pārliecinātos, vai televizors ir uzstādīts uz statīva pareizi.

2. Nostipriniet divas skrūves pozīcijā ❶, un tad nostipriniet divas skrūves pozīcijā ❷.

- ☑ Novietojiet televizoru stateniski un pievelciet skrūves. Ja pievilksiet skrūves, kad LCD televizors ir guļus stāvoklī, tas var būt savēries uz vienu pusi.
- ☑ Statīvs jau ir uzstādīts modeļiem, kuru ekrāna izmērs pārsniedz 37 collas.



Sienas stiprinājuma komplekta uzstādīšana

Sienas stiprinājuma piederumi (pārdod atsevišķi) ir paredzēti televizora piestiprināšanai pie sienas.


Detalizētu informāciju par sienas stiprinājuma uzstādīšanu skatiet sienas stiprinājuma piederumiem pievienotajā instrukcijā. Lai uzstādītu sienas balstus, sazinieties ar kvalificētu tehnisko darbinieku.

Samsung Electronics nav atbildīgs par produktam nodarītajiem bojājumiem vai par kaitējumu pašam vai citiem cilvēkiem, ja uzstādīšanu veic pats klients.



Neuzstādiet sienas stiprinājuma komplektu, kamēr televizors ir ieslēgts. Šādas rīcības rezultātā varat iegūt elektriskā šoka radītas traumas.


- ☑ Noņemiet statīvu, nosedziet apakšējo atveri ar vāku un piestipriniet to ar divām skrūvēm.



Pret-nozagšanas Kensington Lock izmantošana

Kensington Lock ir ierīce, ko lieto sistēmas nostiprināšanai, kad to uzstāda sabiedriskā vietā. Izstrādājuma izskats un piestiprināšanas veids atkarībā no tā ražotāja var atšķirties no šī attēla. Lai pareizi lietotu izstrādājumu, skatiet lietošanas rokasgrāmatu, kas pievienota Kensington Lock ierīcei. Nostiprināšanas ierīce jāiegādājas atsevišķi. Kensington Lock atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no modeļa.

1. Ievietojiet nostiprināšanas ierīci LCD televizora Kensington atverē (❶) un pagriežiet to nostiprināšanas virzienā (❷).
2. Pievienojiet Kensington Lock kabeli (❸).
3. Piestipriniet Kensington Lock pie galda vai kāda smaga, nekustīga priekšmeta.






Televizora piestiprināšana pie sienas



Uzmanību: ja stumsiet, grūdisiet vai uzkāpsiet uz televizora, tas var nokrist. Pievērsiet īpašu uzmanību, lai bērni neliecas pāri televizoram un nepadara to nestabilu, jo televizors var apgāzties, izraisot nopietnus savainojumus vai nāvi. Ievērojiet visus komplektācijā iekļautajā drošības lapā minētos noteikumus. Lai palielinātu stabilitāti un drošību, uzstādiet pret nokrišanas ierīci atbilstoši turpmāk minētajiem noteikumiem.

■ Lai televizors nenokristu:

1. Ievietojiet skrūves skavās un cieši pieskrūvējiet tās pie sienas. Pārliecinieties, ka skrūves ir cieši pieskrūvētas sienai.
 - ☑ Atkarībā no sienas tipa, jums var būt nepieciešami papildus nostiprināšanas materiāli.
 - ☑ Tā kā nepieciešamās skavas, skrūves un stieples nav iekļautas televizora komplektācijā, lūdzu, iegādāties tās atsevišķi.
2. Noņemiet skrūves Nē televizora aizmugures centrālās daļas, ievietojiet tās skavās un vēlreiz piestipriniet televizoram.
 - ☑ Skrūves var nebūt iekļautas izstrādājuma komplektācijā. Tādā gadījumā, lūdzu, iegādāties skrūves, kas atbilst norādītajām specifikācijām.
 - ☑ Skrūvju specifikācijas
 - 17 ~ 29 collu LCD televizoram: M4 X 15 / 32 ~ 40 collu LCD televizoram: M6 X 15
3. Savienojiet televizoram pievienotās skavas ar skavām, kas pieskrūvētas pie sienas, izmantojot stipru stiepli un pēc tam cieši pievelciet tās.
 - ☑ Uzstādiet televizoru tuvu sienai, lai tas nevarētu nokrist at muguriski.
 - ☑ Lai stiepļu savienojums būtu drošs, skavām pie sienas ir jābūt piestiprinātām tikpat augstu vai zemāk, nekā televizora skavām.
 - ☑ Pirms noņemam televizoru, noņemiet stieples.
4. Pārliecinieties, vai visi savienojumi ir pietiekami nostiprināti. Laiku pa laikam pārbaudiet, vai savienojumi nav kļuvuši vaļīgāki. Ja jums rodas šaubas par savienojumu drošību, sazinieties ar profesionālu televizoru uzstādītāju.



Traucējummeklēšana: pirms sazināšanās ar tehniskās apkopes darbiniekiem

Nav skaņas vai attēla	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai ar galvenais strāvas vads ir savienots ar kontaktligzdu. • Pārbaudiet, vai ir nospiesta komplekta poga. • Pārbaudiet attēla kontrasta un spilgtuma iestatījumus. • Pārbaudiet skaļumu.
Attēls ir normāls, taču nav skaņas	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet skaļumu. • Pārbaudiet, vai uz tālvadības pults nav nospiesta poga MUTE. • Pārbaudiet Skaļruņa izvēle iestatījumus.
Ekrāns ir melns, un deg barošanas indikators	<ul style="list-style-type: none"> • Datorā pārbaudiet barošanu, signālu un kabeli. • Televizors izmanto savu strāvas pārvaldības sistēmu. • Pārvietojiet datora peli vai nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu.
Nav attēla vai arī attēls ir melnbalts	<ul style="list-style-type: none"> • Noregulējiet krāsu iestatījumus. • Pārbaudiet, vai atlasītā apraides sistēma ir pareiza.
Skaņas un attēla traucējumi	<ul style="list-style-type: none"> • Mēģiniet identificēt elektrisko ierīci, kas ietekmē komplektu, un pārvietojiet to tālāk. • Iespraudiet komplektu citā kontaktligzdā.
Izplūdis vai graudains attēls, skaņas traucējumi	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet antenas virzienu, atrašanās vietu un savienojumus. • Šādus traucējumus bieži izraisa iekšēju antenas izmantošana.
Tālvadības pults darbības atteice	<ul style="list-style-type: none"> • Nomainiet tālvadības pults baterijas. • Notīriet tālvadības pults augšmalu (pārsūtīšanas logs). • Pārbaudiet bateriju termināļus.
Parādās ziņojums 'Pārbaudiet signāla kabeli.'	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir cieši savienots ar PC vai video avotiem. • Pārbaudiet, vai ir ieslēgti PC vai video avoti.
PC režīmā parādās ziņojums 'Režīms nav atbalstīts'	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet video adaptera maksimālo izšķirtspēju un frekvenci. • Salīdziniet šīs vērtības ar Displeja režīmu datiem.
Ekrāna stūrī parādās bojāts attēls	Atsevišķām ārējām ierīcēm, ja ir atlasīts Piel. ekr. izm. , ekrānā stūrī var parādīties bojāts attēls. Šo simptomu izraisa ārējas ierīces nevis televizors.
Parādās paziņojums 'Visiem iestatījumiem atjauno noklusējuma vērtības'.	Šis ziņojums uz īsu brīdi parādās, kad tiek piespiesta un turēta poga EXIT . Izstrādājuma iestatījumiem atjauno rūpnīcas noklusējuma vērtības.
Ja ciešāk pavērosiet televizora ekrāna ietvaru, iespējams, redzēsiet mazas daļiņas.	Tā ir izstrādājuma dizaina daļa, nevis defekts.

☑ TFT LCD panelis izmanto paneli, kas sastāv no apakšpikseliem (3 133 440), kuru ražošanā tiek izmantota sarežģīta tehnoloģija. Taču ekrānā var būt redzami daži spilgti vai tumši pikseli. Šie pikseli neietekmē izstrādājuma darbību.

Specifikācijas

Modeļa nosaukums	LE26B450	LE32B450
Ekrāna izmēri (Diagonāli)	26 collas	32 collas
PC izšķirtspēja (Optimāla)	1360 x 768 @ 60Hz	1360 x 768 @ 60Hz
Sound (Izvade)	10W X 2	10W X 2
Izmēri (Pl. x Dz. x Augst.) Korpuss Ar statīvu	670 x 75 x 455 mm 670 x 216 x 495 mm	798 x 85 x 531 mm 798 x 252 x 577 mm
Svars Ar statīvu	8 kg	12 kg
Ar vidi saistīti apsvērumi Darbības temperatūra Darbības vides mitrums Uzglabāšanas temperatūra Uzglabāšanas vides mitrums	no 10°C līdz 40°C (no 50°F līdz 104°F) no 10% līdz 80%, nekondensējošs no -20°C līdz 45°C (no -4°F līdz 113°F) no 5% līdz 95%, nekondensējošs	no 10°C līdz 40°C (no 50°F līdz 104°F) no 10% līdz 80%, nekondensējošs no -20°C līdz 45°C (no -4°F līdz 113°F) no 5% līdz 95%, nekondensējošs
Statīva šarnīrsavienojums Pa kreisi / pa labi	0°	-20° ~ 20°

☑ Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

☑ Št ierīce ir B klases digitāls aparāts.


☑ Informāciju par barošanu un strāvas patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.

☐ Pastaba apie skaitmeninį televizorių (DVB-T)

1. **SU SKAITMENINE TELEVIZIJA (DVB) SUSIJUSIOS FUNKCIJOS VEIKIA TIK TOSE ŠALYSE AR REGIONUOSE, KURIUOSE TRANSLIUOJAMI ANTŽEMINIAI SKAITMENINIAI DVB-T (MPEG2 IR MPEG4 AVC) SIGNALAI.** DVB-T yra Europos konsorciumo antžeminės skaitmeninės televizijos transliacijos standartas. Apie DVB-T paslaugų galimybę jūsų regione, prašome klausti vietinio prekybos agento.
2. Nors šis televizorius atitinka dabartinius DVB-T standartus [galiojančius nuo 2008 m. rugpjūčio], neįmanoma garantuoti suderinamumo su antžemine skaitmenine DVB-T transliacija ateityje.
3. Kai kurios skaitmeninės funkcijos gali neveikti arba veikti blogai kai kuriose šalyse ar regionuose.
4. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį "SAMSUNG" klientų aptarnavimo skyrį.

☐ Saugos priemonės televizoriui rodant nejudantį vaizdą

Nejudantis vaizdas gali nepataisomai pakenkti televizoriaus ekranui.

- Nejudančio ir dalinai nedujančio vaizdo nelaikykite įjungto skystųjų kristalų ekrane (LCD) ilgiau nei 2 valandas, nes tai gali sukelti vaizdo sulaikymą. Toks vaizdo sulaikymas dar vadinamas "ekrano išdeginiu". Norėdami išvengti vaizdo sulaikymo, kai ekrane rodomas nejudantis vaizdas, sumažinkite ekrano ryškumą ir kontrastą.
-  LCD televizorių žiūrint 4:3 formatu ilgą laiką, ekrano kairėje, dešinėje ir centre gali atsirasti rėmelių žymės, susidariusios dėl skirtingai į ekraną išskiriamos šviesos. Panašūs efektai gali atsirasti ir leidžiant DVD ar žaidžiant video žaidimus. Gedimai, atsiradę dėl minėto efekto, į garantiją neįtraukiami.
- Televizoriui ilgesnį laiką, nei numatyta, rodant nejudančius video žaidimų ar kompiuterių vaizdus, gali atsirasti dalinis vaizdo užlaikymas. Norėdami apsisaugoti nuo šio efekto, kai ekrane rodomi nejudantys vaizdai, sumažinkite ryškumą ir kontrastingumą.

TURINYS

BENDRA INFORMACIJA

■ Valdymo skydelio peržiūra	2
■ Priedai	2
■ Prijungimo skydelio peržiūra	3
■ Nuotolinio valdymo pultelis	5
■ Elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį	5

NAUDOJIMAS

■ Meniu peržiūra	6
■ Savaiminio diegimo funkcija	7

KANALŲ VALDYMAS

■ Kanalų meniu konfigūravimas	8
■ Kanalų naudojimas	10

VAIZDO VALDYMAS

■ Vaizdo meniu konfigūravimas	12
■ Televizoriaus naudojimas vietoj kompiuterio (PC) vaizduoklio	14
■ Televizoriaus konfigūracija naudojimui su kompiuteriu	15

GARSO VALDYMAS

■ Garso meniu konfigūravimas	16
■ Garso režimo pasirinkimas	17

SĄRANKA

■ Sąrankos meniu konfigūravimas	18
---------------------------------------	----

ĮVESTIS / Pagalba


■ Įvesties meniu konfigūravimas	20
■ Palaikymo meniu konfigūravimas	21

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

■ Teleteksto funkcija	22
■ Stovo pritaikymas	23
■ Sieninio laikiklio pritvirtinimas	23
■ Kensingtono užrakto, apsaugančio nuo vagysčių, naudojimas	23
■ Televizoriaus tvirtinimas prie sienos	24
■ Diagnostika: Prieš kreipiantis į aptarnavimų skyrį	25
■ Specifikacijos	25

☐ Licencija



TruSurround HD, SRS ir  simbolis yra SRS Labs, Inc. prekių ženklai. TruSurround HD technologijos įteisintos pagal SRS Labs, Inc licenciją.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. Dolby ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories prekių ženklai.

☐ Simbolis



Pastaba



Vieno palietimo
mygtukas




TOOL mygtukas

BENDRA INFORMACIJA

- ☑ Duomenys ir paveikslėliai šiame naudotojo vadove pateikiami tik kaip pavyzdys ir gali skirtis nuo tikrojo gaminio išvaizdos. Tam kad pagerinti gaminio veikimą, jo dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Valdymo skydelio peržiūra




- ☑ Gaminio spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- ☑ Mygtuką galite naudoti spausdami šoninio skydelio mygtukus.
- 1 SOURCE** : Perjungia iš vieno galimo įvesties šaltinio į kitą ir atvirkščiai. Šį mygtuką, esantį ekrano meniu, naudokite taip, kaip naudotumėte mygtuką **ENTER** nuotolinio valdymo pultelyje.
- 2 MENU**: Spauskite, norėdami pamatyti televizoriaus funkcijų ekrano meniu.
- 3 – VOL +**: Spauskite, norėdami pagarsinti arba pritildyti.
– **VOL +** mygtukus, esančius ekrano meniu, naudokite taip, kaip naudotumėte **◀** ir **▶** mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje.
- 4 < CH >**: Spauskite, norėdami perjungti kanalus. **< CH >** mygtukus, esančius ekrano meniu, naudokite taip, kaip naudotumėte **▼** ir **▲** mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje.
- 5** (**MAITINIMAS**): Spauskite, norėdami televizorių įjungti arba išjungti.
- 6 NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO JUTIKLIS**: Nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite į šį televizoriaus tašką.
- 7 MAITINIMO INDIKATORIUS**: Blyksteli ir išsijungia, įjungus maitinimą, o perėjus į budėjimo režimą – įsižiebia.
- 8 SPEAKERS**

Priedai

Nuotolinio valdymo pultelis ir elementai (AAA x 2)	Maitinimo laidas	Dangtelis	Stovo varžtai X 4	Stovo varžtai X 3 (32coliai modeliams)	Valymo skudurėlis
• Instrukcijos savininkui	• Garantija	• Saugos vadovas			

- ☑ Įsitikinkite, kad žemiau nurodyti elementai yra jūsų LCD televizoriaus pakuotėje. Jei ko nors trūksta, kreipkitės į pardavimo agentą.
- ☑ Garantija / Saugos vadovas (į komplektą įtraukiamas ne visuose regionuose)
- ☑ Elementų spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.



- ☑ Gaminio spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- ☑ Prie televizoriaus jungdami išorinį prietaisą, įsitikinkite, jog jo maitinimas išjungtas.
- ☑ Prijungdami išorinį prietaisą, prijungimo įvesties spalvą derinkite su laido spalva.

1 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Prijungia prie skaitmeninio garso komponento, kaip namų kino sistemos imtuvus.

☑ Kai HDMI IN kištukai yra prijungti, televizoriaus **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** kištukas išveda tik 2 audio kanalus. Jei norite girdėti 5.1 kanalo garsą, optinį DVD / Blu-ray grotuvo ar laido/ satelinės dėžutės kištuką prijunkite tiesiai prie stiprintuvo ar namų kino sistemos, bet ne televizoriaus.

2 PC IN

- Prijunkite prie kompiuterio vaizdo išvesties kištuko lizdo.

3 ANT IN

- Prijungia prie antenos ar kabelinės televizijos sistemos.

4 PC / DVI AUDIO IN

- Prijunkite prie kompiuterio garso išvesties kištuko lizdo.
- DVI garso išvestys išoriniams prietaisams.

5 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

- RCA garso laidus prijunkite prie **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]** televizoriaus gale, o kitus laidų galus - prie atitinkamų stiprintuvo ar DVD namų kino sistemos garso lizdų.

6 HDMI IN 1 (DVI), 2, 3

- Palaiko sujungimus tarp HDMI sujungimo galimybes turinčių AV prietaisų (signalų dekodierių, DVD / Blu-ray grotuvų)
- HDMI prijungimui prie HDMI nereikalinga jokia papildoma garso jungtis.
- **HDMI IN 1 (DVI)** kištukas gali būti naudojamas prijungiant kompiuterį.

☑ Kas yra HDMI?

'High Definition Multimedia interface' leidžia didelės skiriamosios gebos skaitmeninio vaizdo duomenų ir skaitmeninio garso multikanalų transliaciją.

HDMI / DVI lizdas leidžia tam tinkamu laidu (į komplektą neįeina) prijungti DVI prie papildomo prietaiso.

HDMI ir DVI skiriasi tuo, kad HDMI prietaisas yra mažesnis, turi įdiegtą HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) kodavimo funkciją ir palaiko skaitmeninio garso multikanalus.

7 COMMON INTERFACE Slot

- Neįdėjus 'CI CARD', žiūrint kai kuriuos kanalus, ekrane pasirodo 'koduotas signalas'.
- Už 2-3 minučių, ekrane atsiranda papildoma informacija su telefono numeriu, CI CARD ID, Host ID ir kitais duomenimis. Jei ekrane atsirado klaidos pranešimas, kreipkitės į paslaugų tiekėją.
- Kai kanalo informacijos konfigūracija yra baigta, atsiranda pranešimas 'Atnaujinimas baigtas', reiškiantis, jog kanalų sąrašas yra atnaujintas.
- ☑ CI CARD turite įsigyti iš vietinio kabelinės televizijos paslaugų tiekėjo. CI CARD išimkite, atsargiai traukdami ją pirštais, nes CI CARD netyčia išmetę, ją galite sugadinti.
- ☑ CI-Card įdėkite ant kortelės nurodyta puse.
- ☑ **COMMON INTERFACE** lizdo vieta gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- ☑ CAM kai kuriose šalyse ar regionuose nepalaikomas; išsamiau apie tai klauskite savo autorizuoto prekybos agento.

8 AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

- RCA laidus prijunkite prie atitinkamo išorinio A/V prietaiso, kaip kasetinis videomagnetofonas, DVD ar videokamera.
- RCA garso laidus prijunkite prie aparato **[R-AUDIO-L]** įvesties, o kitus laidų galus įjunkite į atitinkamus A/V prietaiso garso išvesties lizdus.

9 KENSINGTONO UŽRAKTAS (priklausomai nuo modelio)

- Kensingtono užraktas (pasirinktinai) - tai prietaisas, kurio fiziškai pritvirtinamas aparatas, jį naudojant viešose vietose. Jei norėtumėte naudotis pritvirtinimo prietaisu, kreipkitės į jums televizorių pardavusį agentą.
- ☑ Kensingtono užraktas gali būti skirtingose vietose priklausomai nuo modelio.

10 COMPONENT IN

- Komponento vaizdo laidus (pasirinktinai) prijunkite prie komponentinės (P_R, P_B, Y) jungties, esančios televizoriaus gale, o kitus laidų galus įjunkite į atitinkamus DTV ar DVD video išvesties lizdus.
- Jei pageidaujate prijungti abu: signalo dekoderį ir DTV (ar DVD), signalo dekoderį turėtumėte prijungti prie DTV (ar DVD), o tada DTV (ar DVD) prijungti prie komponentinės (P_R, P_B, Y) jungties, esančios jūsų televizoriuje.
- Jūsų komponento prietaisų (DTV ar DVD) P_R, P_B ir Y jungtys, kartais žymimos Y, B-Y ir R-Y ar Y, Cb ir Cr.
- RCA audio laidus (pasirinktinai) prijunkite prie aparato gale esančio **[R-AUDIO-L]** lizdo, o kitus laidų galus - į atitinkamus DTV ar DVD garso išvesties lizdus.

11 EXT

Jungtis	Įvestis			Išvestis
	Vaizdas	Garsas (K / D)	RGB	Vaizdas + Garsas (K / D)
EXT	O	O	O	Galima tik televizoriaus arba DTV išvestis.

- Išorinių prietaisų pvz., VCR, DVD, video žaidimų ar vaizdo diskų grotuvų, įvestys ir išvestys.

12 SERVICE

- Programinės įrangos atnaujinimo jungtis.

Nuotolinio valdymo pultelis


- ☑ Nuotolinio valdymo pultelį galite naudoti 23-jų pėdų atstumu nuo televizoriaus.
- ☑ Nuotolinio valdymo pultelio veikimui gali pakenkti ryški šviesa.
- ☑ Gaminio spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.

- 1 **POWER**: Televizoriaus budėjimo režimo mygtukas.
- 2 **SKAITMENŲ MYGTUKAI**: Spauskite, norėdami perjungti kanalų.
- 3 **ENTER**: Atlieka tokias pačias funkcijas, kaip ir kryptinis mygtukas. Kanalus junginėjant skaitmenų mygtukais, paspaudus kanalo numerį ir po to paspaudus mygtuką **ENTER**, kanalas nedelsiant perjungiamas.
- 4 **— / +**: Spauskite, norėdami pagarsinti arba priltildyti.
- 5 **SOURCE**: Spauskite, norėdami peržiūrėti ir pasirinkti iš esamų vaizdo šaltinių.
- 6 **CH LIST**: Parodo kanalų sąrašą ekrane.
- 7 **TOOLS**: Naudokite, jei norite greitai pasirinkti dažnai naudojamą funkciją.
- 8 **INFO**: Spauskite, norėdami įjungti informaciją televizoriaus ekrane.
- 9 **SPALVOTI MYGTUKAI**: Naudokite šiuos mygtukus kanalų sąrašo meniu ir t.t.
- 11 **TV**: Iš karto parenka televizoriaus režimą.
- 12 **PRE-CH**: Leidžia sugrįžti į anksčiau žiūrėtą kanalą.
- 13 **MUTE**: Paspauskite, norėdami laikinai išjungti garsą.
- 14 **P ▲/P ▼**: Spauskite, norėdami perjungti kanalus.

- 15 **MENU**: Rodo pagrindinį meniu ekrane.
- 16 **FAV.CH**: Paspauskite, norėdami įjungti mėgstamiausius kanalus.
- 17 **RETURN**: Grąžina į ankstesnį meniu.
- 18 **AUKŠTYN ▲ / ŽEMYN ▼ / KAIRĖN ◀ / DEŠINĖN ▶**: Naudokite norėdami pasirinkti iš ekrano meniu ir keisti meniu reikšmes.
- 19 **EXIT**: Spauskite, norėdami išeiti iš meniu.
- 20 **SUBT.**: Skaitmeninių subtitrų įjungimas.
- 21 **GUIDE**: Elektroninio programos gido (EPG) įjungimas.


Teleteksto funkcijos

- 5 **LIST / FLOF**: Teleteksto režimo pasirinkimas (LIST / FLOF)
- 6 **TELETEXT**: Teleteksto išsaugojimas
- 7 **TELETEXT SIZE**: Teleteksto dydžio pasirinkimas
- 8 **TELETEXT ON/OFF**: Teleteksto atskleidimas
- 9 **TELETEXT TOPICS**: Fasteksto temos pasirinkimas
- 10 **TELETEXT SOURCES**: Iš eilės pasirinkite Teletekstas, Dvigubas arba Maišytas.
- 11 **TELETEXT EXIT**: Išėjimas iš teleteksto ekrano
- 12 **TELETEXT MUTE**: Šalutinis teleteksto puslapis
- 14 **TELETEXT NEXT**: Kitas teleteksto puslapis
- 15 **TELETEXT PREVIOUS**: Ankstesnis teleteksto puslapis
- 15 **TELETEXT ON/OFF**: Teleteksto rodyklė
- 17 **TELETEXT SAVE**: Teleteksto sulaikymas
- 19 **TELETEXT DELETE**: Teleteksto atšaukimas





Elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį


1. Pakelkite pultelio nugarėlėje esantį dangtelį taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Įdėkite du AAA dydžio elementus.
 - ☑ Patikrinkite, kad baterijų + ir – poliai būtų sujungti pagal diagramą baterijų dėkle.
3. Uždarykite dangtelį.
 - ☑ Jei nuotolinio valdymo pultelio nenaudosite ilgą laiką, elementus išimkite ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje.
- ☑ Jei nuotolinio valdymo pultas neveikia, patikrinkite tokius dalykus:
 - Ar įjungtas televizoriaus maitinimas?
 - Ar nepriešingai įdėti pultelio elementų pliuso ir minuso galai?
 - Ar neišsikrovė elementai?
 - Ar nėra elektros nutekėjimo, ar neišsitraukęs maitinimo laidas?
 - Ar netoliese nėra dienos šviesos lempos ar neoninės šviesos šaltinio?







Meniu peržiūra

Prieš naudojant televizorių, peržiūrėkite žemiau išdėstytus punktus, kurie paaiškina, kaip naudotis meniu, norint pasirinkti ir nustatyti įvairias funkcijas.

1. Paspauskite mygtuką **MENU**.
Ekrane atsiras pagrindinis meniu. Jo kairiajame šone yra piktogramos: **Vaizdas, Garsas, Kanalas, Nust., Įvestis, Pagalba**.
2. Paspauskite mygtuką ▲ ar ▼, norėdami pasirinkti vieną iš piktogramų.
Paspauskite mygtuką ◀ ar ▶, norėdami įjungti šalutinį piktogramos meniu.
3. Paspauskite mygtuką ▲ ar ▼ norėdami pasiekti meniu elementus.
Paspauskite mygtuką **ENTER** , norėdami elementus pasirinkti iš meniu.
4. Paspauskite mygtuką ▲/▼/◀/▶, norėdami pakeisti pasirinktus elementus.
 Paspauskite mygtuką **RETURN**, norėdami grįžti į ankstesnį meniu.
5. Paspauskite mygtuką **EXIT**, norėdami iš meniu išeiti.









Nuotolinio pultelio mygtukų naudojimas

Mygtukas	Naudojimas	Mygtukas	Naudojimas
MENU 	Ijunkite pagrindinį meniu ekrane.	▲/▼/◀/▶/ ENTER 	Nuveskite žymeklį ir pasirinkite elementą. Pasirinkite pažymėtą elementą. Patvirtinkite nustatymą.
RETURN 	Grįškite į ankstesnį meniu.		
EXIT 	Išeikite iš ekrano meniu.		

Pavyzdžiui: Televizoriaus Šviesumas nustatymas vaizdo meniu












■ Ryškumo nustatymas ant 80


1. Paspauskite mygtuką **MENU**, kad įjungtumėte meniu.
 2. Paspauskite mygtuką **ENTER** , kad pasirinktumėte **Vaizdas**.
 3. Paspauskite mygtuką ▲ ar ▼ b, kad pasirinktumėte **Šviesumas**.
 4. Paspauskite mygtuką **ENTER** .
 5. Spauskite mygtuką ◀ ar ▶, kol šviesumas pasieks 80.
 6. Paspauskite mygtuką **ENTER** .
-  Paspauskite mygtuką **EXIT**, norėdami iš meniu išeiti.





Savaiminio diegimo funkcija

Pirmą kartą įjungus televizorių, automatiškai ir nuosekliai nusistato pagrindiniai parametrai.

1. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **POWER**. Atsiras pranešimas **You can set the menu language**.
2. Spausdami mygtuką ▲ arba ▼, pasirinkite reikiamą kalbą. Spausdami mygtuką **ENTER** , patvirtinkite savo pasirinkimą.
4. Spausdami mygtuką ◀ arba ▶, norėdami pasirinkti **Lietošana mājās** arba **Naud. nam.**, tada spauskite mygtuką **ENTER** .
 - ☑ Rekomenduojame televizorių nustatyti **Naud. nam.** režimu, kad namų sąlygomis turėtumėte geriausios kokybės vaizdą.
 - ☑ **Lietošana mājās** režimas numatytas naudoti tik prekybos vietose.
 - ☑ Jei televizorius atsitiktinai nustatytas **Lietošana mājās** režimu ir jūs norite grįžti prie **Naud. nam. (Standartinis)** režimo: Spauskite televizoriaus garso mygtuką. Atsiradus garso OSD, paspauskite ir laikykite įspaudę 5 sekundes televizoriaus **MENU** mygtuką.
4. Spausdami mygtuką **ENTER** . Spausdami mygtuką ▲ arba ▼, pasirinkite reikiamą šalį. Spausdami mygtuką **ENTER** , patvirtinkite savo pasirinkimą.
5. Spausdami mygtuką ▲ arba ▼, norėdami pasirinkti **Oru** arba **Kab.**, tada spauskite mygtuką **ENTER** .
 - ☑ **Oru**: **Oru** antenos signalas.
 - Kab.**: **Kab.** antenos signalas.
6. Spausdami mygtuką ▲ arba ▼, norėdami pasirinkti įsimenamą kanalo šaltinį. Spausdami mygtuką **ENTER** , norėdami pasirinkti **Jungti**.
 - ☑ **Skaitmeninis** ir **analoginis**: Skaitmeniniai ir analoginiai kanalai.
Skaitmeninė: Skaitmeniniai kanalai.
Analoginė: Anal. kanalas
 - ☑ Nustatant antenos šaltinį į **Kab.**, eigoje atsiranda punktas, leidžiantis nustatyti skaitmeninių kanalų paieškos reikšmes. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite **Kanalas → Automatinis įrašymas**.
 - ☑ Kanalų paieška prasidės ir baigsis automatiškai.
 - ☑ Bet kuriuo metu spauskite mygtuką **ENTER** , norėdami nutraukti įrašymo į atmintį procesą.
 - ☑ Kai visi galimi kanalai bus išsaugoti, atsiras pranešimas **Nustatykite laikrodžio režimą..**
7. Spausdami mygtuką **ENTER** . Spausdami mygtuką ▲ arba ▼, norėdami pasirinkti **Auto**, tada spauskite mygtuką **ENTER** .
 - ☑ Jei pasirinkote **Rankinis**, atsiras pranešimas **Nustatykite dabartinę datą ir laiką..**
 - ☑ Jei pagavote skaitmeninį signalą, laikas bus nustatytas automatiškai. Jei nepagavote, pasirinkite **Rankinis**, kad nustatytumėte laiką patys. (žiūrėkite 18 psl.)
8. Galimas sujungimas, suteikiantis geriausią HD kokybę. Patvirtinę sujungimo būdą, spausdami mygtuką **ENTER** .
9. Atsiras pranešimas **Enjoy your viewing**. Jei pabaigėte, spausdami mygtuką **ENTER** .



Jei norite šią funkciją atstatyti...

1. Spausdami mygtuką **MENU**, kad įjungtumėte meniu. Spausdami mygtuką ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti **Nust.**, tada spausdami mygtuką **ENTER** .
2. Dar kartą spausdami mygtuką **ENTER** , norėdami pasirinkti **Jungti ir leisti**.
3. Įveskite 4-ių skaitmenų kodą. Numatytasis naujo televizoriaus PIN kodas yra '0-0-0-0'. (žiūrėkite 19 psl.)
 - ☑ Norėdami pakeisti PIN kodą, naudokite **Keisti PIN kodą** funkciją.
 - ☑ **Jungti ir leisti** funkcija galima tik televizoriaus režime.

Kanalų meniu konfigūravimas

❑ Šalis

✎ Įsijungia PIN kodo įvedimo ekranas. Įveskite 4-ių skaitmenų kodą.

■ Anal. kanalas

Galite pakeisti analoginių kanalų šalį.

■ Skaitm. kanalas

Galite pakeisti skaitmeninių kanalų šalį.

❑ Automatinis įrašymas


Galite peržiūrėti galimus dažnio diapazonus (dažnio diapazonų parametrai priklauso nuo šalies). Automatiškai priskirti kanalo numeriai gali neatitikti tikrųjų arba pageidaujamų kanalų numerių.

✎ Jei kanalas yra užkoduotas **Užraktas nuo vaikų** funkcija, įsijungs PIN kodo įvedimo ekranas.

■ Belaidis / Kabelis

Antenos šaltinio įrašymas į atmintį

- **Skaitmeninis** ir **analoginis**: Skaitmeniniai ir analoginiai kanalai.
- **Skaitmeninė**: Skaitmeniniai kanalai.
- **Analoginė**: Anal. kanalas



Renkantis Kab. → Skaitmeninė & Analogue ar Kab. → Skaitmeninė

Nurodykite kabelinės sistemos kanalų paieškos reikšmes.

- **Paieškos režimas** → **Pilnas / Tinklas / Greitas**

✎ Greitas

- **Tinklo ID**: Rodo tinklo identifikacijos kodą.
- **Dažnis**: Parodo kanalo dažnius. (Skiriasi kiekvienoje šalyje)
- **Moduliacija**: Parodo moduliacijos reikšmes.
- **Simbolių greitis**: Parodo galimus simbolių dažnius.

✎ Nuskaito visus aktyvius transliuojamų stočių kanalus ir išsaugo juos televizoriaus atmintyje.

✎ Jei norite sustabdyti automatinį įrašymą, paspauskite mygtuką **ENTER** . Atsiras pranešimas **Stabdyti automatinę programą?**.

Spausdami mygtuką **◀** ar **▶**, pasirinkite Taip, tada paspauskite mygtuką **ENTER** .

❑ Rankinis išsaugojimas

✎ Nuskaito kanalus rankiniu būdu ir išsaugo juos televizoriaus atmintyje.

✎ Jei kanalas yra užkoduotas **Užraktas nuo vaikų** funkcija, įsijungs PIN kodo įvedimo ekranas.

■ Skaitm. kanalas


Neautomatinis skaitmeninio kanalo išsaugojimas.

✎ **Skaitm. kanalas** galimas tik DTV režime.

- **Kanalas**: Kanalo numerį nustatykite, naudodami **▲**, **▼** arba skaitmenų mygtukus (**0-9**).
 - **Dažnis**: Naudodami skaitmenų mygtukus, nustatykite dažnį.
 - **Juos.plot**: Nustatykite dažnių juostą, naudodami **▲**, **▼** arba skaitmenų mygtukus (**0-9**).
- ✎ Baigus, kanalų sąrašė esantys kanalai yra atnaujinti.

■ Anal. kanalas

Neautomatinis analoginio kanalo išsaugojimas.

- **Programa** (Programos numeris, priskiriamas kanalui): Nustato programos numerį, naudojant ▲, ▼ arba skaitmenų mygtukus (0~9).
- **Spalvų sistema** → **Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43**: Nustato spalvų sistemos reikšmes, naudojant mygtuką ▲ arba ▼.
- **Spalvų sistema** → **BG / DK / I / L**: Nustato garso sistemos reikšmes, naudojant mygtuką ▲ arba ▼.
- **Kanalas** (Jei žinote įrašomo kanalo numerį): Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, norėdami pasirinkti **C** (Transliuojamas kanalas) arba **S** (Kabelinės televizijos kanalas). Paspauskite mygtuką ►, po to paspauskite ▲, ▼ arba skaitmenų mygtuką (0~9), norėdami pasirinkti reikiamus numerius.
 - ☑ Paspausdami skaitmenų mygtukus (0~9), galite iš karto pasirinkti kanalų numerį.
 - ☑ Jei nėra jokio garso arba girdimas neįprastas garsas, iš naujo pasirinkite reikalingą garso standartą.
- **Paieška** (Kai nežinote kanalo numerių): Norėdami pradėti paiešką, paspauskite mygtuką ▲ arba ▼. Televizijos signalo imtuvus atlieka nuosekliai paiešką dažnių diapazone, kol pirmasis surastas arba jūsų pasirinktas televizijos kanalas parodomas ekrane.
- **Įraš.** (Jei įrašote kanalą ir su juo susietą programos numerį): Nustatykite **OK**, spausdami mygtuką **leiti** .

☑ **Kanalo režimas**

- **P** (Programos režimas): Baigus nustatymą, jūsų regione transliuojamoms televizijos stotims priskirti pozicijos numeriai nuo P00 iki P99. Galite pasirinkti kanalą patys, įvesdami pozicijos numerį šiame režime.
- **C** (Transliuojamo kanalo režimas): Galite pasirinkti kanalą kiekvienai transliuojamai stočiai, įvesdami jai priskirtą numerį šiame režime.
- **S** (Kabelinės televizijos kanalo režimas): Galite pasirinkti kanalą, kiekvienam kabelinės televizijos kanalui įvesdami jam priskirtą numerį šiame režime.

☑ **Ieškos kabeliniame tinkle parinktis (priklausomai nuo šalies)**


Naudodamiesi šia funkcija, galite nustatyti Auto Store funkcijos Full Search režimu ieškomų kanalų diapazoną.

- **Dažnis (paleidimas ~ sustabdymas)**: Parodo kanalo dažnius.
- **Moduliacija**: Parodo moduliacijos reikšmes.
- **Simbolių greitis**: Parodo galimus simbolių dažnius.

☑ **Now & Next Guide / Išsamusis vadovas**

EPG (Elektroninio programos gido) informaciją teikia transliuotojai. Dėl kanalo transliuojamos informacijos, programos įrašai gali būti tušti arba pasenę. Ekrano informacija iš karto atsinaujins, kai tik bus gauti nauji duomenys.

- ☑ Norėdami detaliau susipažinti su **Now & Next Guide** ir **Išsamusis vadovas** naudojimo būdais, žiūrėkite aprašymą 10-ame psl.

 Taip pat galite įjungti gido meniu - paprasčiausiai paspauskite mygtuką **GUIDE**. (Norėdami konfigūruoti **Numatytasis vadovas**, žiūrėkite aprašymus.)

■ **Now & Next Guide**

Šešių kanalų, išdėstytų kairiajame stulpelyje, vadovas, vaizduojantis einamosios programos ir artimiausios programos informaciją.

■ **Išsamusis vadovas**

Rodo programos informaciją, surašytą eilės tvarka. Rodoma dviejų valandų programos informacija, kurią galima paslinkti pirmyn arba atgal pagal laiką.

☑ **Numatytasis vadovas → Now & Next Guide / Išsamusis vadovas**

Galite pasirinkti ar įjungti **Now & Next Guide** ar **Išsamusis vadovas**, po to kai nuotolinio valdymo pultelyje paspausite mygtuką **GUIDE**.

☑ **Kanalų sąrašas**

Norėdami detaliau susipažinti su **Kanalų sąrašas** naudojimu, žiūrėkite 'Kanalų naudojimas' instrukcijas.

- ☑ Šias parinktis galite pasirinkti paprasčiausiai paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **CH LIST**.

☑ **Kanalų režimas**

Kai paspaudžiamas mygtukas **P ▼/▲**, kanalai įsijungia į pasirinktų kanalų sąrašą.

■ **Pridėtiniai kanalai**


Kanalai bus perjungti į įsimintų kanalų sąrašą.

■ **Mėgst. kanalai**


Kanalai bus perjungti į pamėgtų kanalų sąrašą.

☑ **Suderinimas**

Jei priimamas signalas švarus, jums nebereikia tiksliai nustatyti kanalų, nes tai automatiškai atliekama paieškos ir įrašymo į atmintį procedūros metu. Jei signalas silpnas ar iškraipytas, jums gali tekti tiksliai nustatyti kanalus rankiniu būdu.

- ☑ Tiksliai suderinti kanalai išsaugomi ir pažymimi "*" ženklų dešinėje kanalo numerio pusėje kanalo antraštelėje.
- ☑ Norėdami per naują tiksliai nustatyti kanalus, pasirinkite **Atk..** Tai padarysite spausdami mygtuką ▲ arba ▼, o po to paspausdami mygtuką **ENTER** .
- ☑ Tiksliai nustatyti galima tik analoginius televizijos kanalus.

Now & Next Guide / Išsamusis vadovas naudojimas



Jei norite...	Tuomet...
Peržiūrėti programą EPG sąrašė	Pasirinkite programą, spausdami mygtukus ▲, ▼, ◀, ▶.
Išjungti gidą	Paspauskite mėlyną mygtuką
Jeigu pasirinkta kita programa, ji įtraukiama į planuoklę, pažymint rodoma laikrodžio piktogramą. Jei dar kartą paspaudžiamas mygtukas ENTER [↵], norėdami pasirinkti "Atšaukti planuoklę", paspauskite mygtukus ◀, ▶; planuoklė atšaukiama ir panaikinama laikrodžio piktogramą.	
Peržiūrėti programos informaciją	Pasirinkite norimą programą, paspausdami mygtukus ▲, ▼, ◀, ▶. Kai jūsų pasirinkta programa yra paryškinta, paspauskite mygtuką INFO . Programos pavadinimas nurodomas viršutinėje ekrano dalyje.
Prašome spausiti INFO , jei norite išsamesnės informacijos. Detalesnėje informacijoje yra nurodyti: kanalo numeris, programos rodymo laikas, eigos juosta, tėvų pasirinktos kontrolės lygis, vaizdo kokybės informacija (HD / SD), garso režimas, subtitrai arba teletekstas, subtitrų arba tele teksto kalbos ir trumpas paryškintos programos aprašymas. "..." pasirodys ekrane, jei aprašymas yra ilgas.	
Perjungia iš Now & Next Guide į Išsamusis vadovas	Pakartotinai paspauskite raudoną mygtuką.
Full Guide lange	
Greitai pasislinkti atgal (24 valandas).	Pakartotinai paspauskite žalią mygtuką.
Greitai pasislinkti pirmyn (24 valandas).	Pakartotinai paspauskite geltoną mygtuką.

Kanalų naudojimas

Naudodamiesi šiuo meniu, galite Pridėti / Šalinti ar pažymėti mėgstamiausius kanalus, o programų gidą naudoti skaitmeninėms transliacijoms.

Visi kanalai

Rodo tuo metu veikenčius kanalus.

Pridėtiniai kanalai

Rodo visus pridėtus kanalus.

Mėgstamiausi

Rodo visus mėgstamiausius kanalus.

Norėdami pasirinkti nustatytus mėgstamiausius kanalus, spauskite mygtuką **FAV.CH** nuotolinio valdymo pultelyje.


Programuoti

Rodo visas tuo metu rezervuotas programas.

Pasirinkite kanalą **Visi kanalai**, **Pridėtiniai kanalai** arba **Mėgstamiausi** ekrane. Tai padarysite spausdami mygtukus ▲ / ▼, o tada paspaudę mygtuką **ENTER** [↵]. Galite žiūrėti pasirinktą kanalą.

Spalvotų mygtukų naudojimas kanalų sąrašė

- **Raudonas (Kanalo tipas):** Junginėja tarp **TV**, **Radio**, **Data/Kita** ir **Visi**.
- **Žalias (Artinimas):** Padidina arba sumažina kanalo numerį.
- **Geltonas (Rinkt):** Parenka keletą kanalų sąrašų. Vienu metu galite atlikti šias funkcijas, taikomas keliems kanalams: pridėti / šalinti, pridėti į mėgstamiausius / šalinti iš mėgstamiausių, blokuoti / atblokuoti. Pasirinkite reikiamus kanalus ir paspauskite geltoną mygtuką, norėdami nustatyti visus pasirinktus kanalus vienu metu. ✓ ženklukas atsiras pasirinkto kanalo kairėje.
- **TOOLS (Įrankiai):** Rodo **Ištr.** (arba **Pridėti**), **Priskirti prie mėgstamiausių** (arba **Ištrinti iš mėgstamiausių**), **Užrakinti** (arba **Atrakinti**), **Laikm. peržiūra**, **Redaguoti kanalo pavadinimą**, **Rūšiuoti**, **Kanalų skaičiaus redagavimas**, **Pasirinkti visus**, **Naik. vis.** žym. arba **Automatinis įrašymas** meniu. (Parinkčių meniu gali kurtis priklausomai nuo situacijos.)



- ☑ **Kanalo būsenos ekrano piktogramos**
 - **A** : Analoginis kanalas.
 - ✓ : Kanalas, pasirinktas geltonu mygtuku.
 - ♥ : Kanalas, pažymėtas mėgstamiausiu.
 - 📺 : Šiuo metu transliuojama programa.
 - 🚫 : Užblokuotas kanalas.
 - ⌚ : Rezervuota programa

Kanalų sąrašo parinkties meniu (esantis Visi kanalai / Pridėtiniai kanalai / Mėgstamiausi)

- ☑ Paspauskite mygtuką **TOOLS**, norėdami naudotis parinkties meniu.
- ☑ Parinkties meniu elementai gali skirtis priklausomai nuo kanalo būsenos.

■ Pridėti / Ištr.

Galite kanalą šalinti arba pridėti, kad būtų rodomi jūsų pageidautini kanalai.

- ☑ Visi pašalinti kanalai bus rodomi **Visi kanalaimeniu**.
- ☑ Pilnai nuspalvintas kanalas reiškia, jog kanalas buvo pašalintas.
- ☑ **Pridėti** meniu funkcija veikia tik pašalintiems kanalams.
- ☑ meniu funkcija veikia tik pašalintiems kanalams **Pridėtiniai kanalai** arba **Mėgstamiausi** meniu.



■ Priskirti prie mėgstamiausių / Ištrinti iš mėgstamiausių

Kanalus, kuriuos žiūrite dažnai, galite pažymėti, kaip mėgstamiausius.

- ☑ Paspauskite mygtuką **TOOLS**, norėdami peržiūrėti **Įrankiai** meniu. Taip pat galite nustatyti mėgstamiausių kanalų pridėjimą (arba pašalinimą). Tai padarysite pasirinkdami **Įrankiai** → **Priskirti prie mėgstamiausių** (arba **Ištrinti iš mėgstamiausių**).
- ☑ Atsiras ♥ simbolis ir kanalas bus nustatytas, kaip mėgstamiausias.
- ☑ Visi mėgstamiausi kanalai bus rodomi **Mėgstamiausi** meniu.

■ Laikm. peržiūra

Jei programą, kurią norite žiūrėti, rezervuojate, rezervuotos programos kanalas, esantis kanalų sąrašė, automatiškai įsijungs; net jei tuo metu žiūrėsite kitą kanalą. Norėdami rezervuoti programą, pirmiausia nustatykite tikslų laiką. (Žiūrėkite 18 psl.)

- ☑ Rezervuoti galite tik į atmintį įrašytus kanalus.
- ☑ Kanalą, dieną, mėnesį, metus, valandas ir minutes galite iš karto nustatyti - spauskite nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtukus.
- ☑ Programos rezervavimas bus rodomas **Programuoti** meniu.
- ☑ **Skaitmeninis programų gidas ir peržiūros rezervavimas**
Kai pasirenkamas skaitmeninis kanalas ir paspaudžiamas mygtukas ►, atsiranda kanalo programų gidas. Sekdami aukščiau aprašytas procedūras, galite rezervuoti programą.

■ Redaguoti kanalo pavadinimą (tik analoginiams kanalams)

Kanalus galima pažymėti, kad kiekvieną kartą pasirenkant kanalą, būtų parodomos jo kreipinio raidės.

- ☑ Skaitmeninės transliacijos kanalų pavadinimai yra automatiškai priskiriami ir negali būti pažymėti.

■ Kanalų skaičiaus redagavimas (tik skaitmeniniams kanalams)

Taip pat galite keisti kanalo numerį, spausdami nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtukus.

■ Rūšiuoti (tik analoginiams kanalams)

Šis valdymas leidžia pakeisti į atmintį įrašytų kanalų programų numerius. Šios procedūros gali prireikti po automatinio įrašymo į atmintį funkcijos naudojimo.

■ Užrakinti / Atrakinti

Norėdami, kad kanalo nebūtų galima pasirinkti ir žiūrėti, galite jį užblokuoti. Ši funkcija galima tik tada, kai **Užraktas nuo vaikų** funkcija yra **Ijungti**. (Žiūrėkite 19 psl.)

- ☑ Įsijungia PIN kodo įvedimo ekranas. Įveskite 4-ių skaitmenų kodą.
- ☑ Numatytasis naujo televizoriaus PIN kodas yra "0-0-0-0". Galite pakeisti PIN kodą, iš meniu pasirinkdami elementą **Keisti PIN kodą**.
- ☑ Atsiras 🚫 simbolis ir kanalas bus užblokuotas.

■ Pasirinkti visus / Naik. vis. žym.

- **Pasirinkti visus:** Kanalų sąrašė galite pasirinkti visus kanalus.
- **Naik. vis. žym.:** Galite atšaukti pasirinktų kanalų pasirinkimą.
- ☑ **Naik. vis. žym.** galite pasirinkti tik tada, kai jau yra pasirinktas kanalas.

■ Automatinis įrašymas

- ☑ Norėdami išsamesnės informacijos apie nustatymo funkcijas, žiūrėkite 8 psl.
- ☑ Jei kanalas yra užkoduotas **Užraktas nuo vaikų** funkcija, įsijungs PIN kodo įvedimo ekranas.

Kanalų sąrašo parinkties meniu (Programmed)

Rezervavimą galite peržiūrėti, koreguoti ar pašalinti.

☑ Paspauskite mygtuką **TOOLS**, norėdami naudotis parinkties meniu.

■ Pakeisti informaciją

Pasirinkite, norėdami pakeisti žiūrėjimo rezervaciją.

■ Atšaukti grafikus

Pasirinkite, norėdami atšaukti žiūrėjimo rezervaciją.

■ Informacija

Pasirinkite, norėdami peržiūrėti žiūrėjimo rezervaciją. (Taip pat galite pakeisti rezervavimo informaciją.)

■ Pasirinkti visus

Pasirinkite visas rezervuotas programas.



VAIZDO VALDYMAS

Vaizdas meniu konfigūravimas

☐ Režimas

Galite pasirinkti vaizdo tipą, kuris geriausiai atitinka jūsų peržiūros reikalavimus.

☑ Paspauskite mygtuką **TOOLS**, norėdami peržiūrėti **Įrankiai** meniu. Vaizdo režimą taip pat galite nustatyti pasirinkdami **Įrankiai** → **Vaizdo režimas**.

■ Dinaminis


Parenka didelės skiriamosios gebos vaizdą šviesiame kambaryje.

■ Standarta

Parenka optimaliausią vaizdą, rodomą įprastinėje aplinkoje.

■ Kinas

Parenka vaizdą, tinkamą žiūrėti tamsioje patalpoje.



☐ Fono apšviet. / Kontrastas / Šviesumas / Ryškumas / Spalva / Atspalvis (G/R)

Jūsų televizoriuje yra kelios nustatymo parinktys, leidžiančios nustatyti vaizdo kokybę.

- **Fono apšviet.**: Reguliuoja skystųjų kristalų ekrano fono šviesos ryškumą.
- **Kontrastas**: Reguliuoja vaizdo kontrasto lygį.
- **Šviesumas**: Reguliuoja vaizdo šviesumą.
- **Ryškumas**: Reguliuoja vaizdo ryškumą.
- **Spalva**: Reguliuoja vaizdo spalvų sodrumą.
- **Atspalvis (G/R)**: Reguliuoja vaizdo atspalvius.

☑ Pasirinkite vaizdo režimą, kurį norite reguliuoti pirma. Išsaugomos kiekvieno vaizdo režimo sureguliuotos reikšmės.

☑ Kai pakeisite **Fono apšviet.**, **Kontrastas**, **Šviesumas**, **Ryškumas**, **Spalva** arba **Atspalvis (G/R)**, OSD bus atitinkamai sureguliuotas.

☑ Analogiškuose PAL sistemos **TV**, **Iš.**, **AV** režimuose, **Atspalvis (G/R)** funkcijos naudoti negalite.

☑ Kompiuterio režime galite pakeisti tik **Fono apšviet.**, **Kontrastas** ir **Šviesumas**.

☑ Gali būti pakoreguoti ir išsaugoti kiekvieno išorinio prietaiso, prijungto prie televizoriaus, nustatymai.

☑ Sumažinus vaizdo ryškumą, gali žymiai sumažėti vartojamos energijos kiekis, o tai atitinkamai sumažina bendras einamąsias išlaidas.

☐ Išplėstinės nuostatos


Nauji Samsung televizoriai leidžia jums nustatyti dar tikslesnes vaizdo reikšmes, nei ankstesni modeliai. Žiūrėkite žemiau, kaip reguliuoti smulkesnius vaizdo nustatymus.

☑ **Išplėstinės nuostatos** galimi **Standartas** arba **Filmas** režime.

☑ Kompiuterio režime galite keisti tik **Gama** ir **Baltumo balansas** elementus, esančius **Išplėstinės nuostatos**.

■ Juodas tonas → Išjungtas / Tamsus / Tamsesnis / Tamsiausias

Ekrane galite pasirinkti norimą tamsumo lygį, norėdami nustatyti ekrano sodrumą.



■ **Dinaminis kontrastas** → **Išjungtas / Mažas / Vidutinis / Didelis**

Galite reguliuoti ekrano kontrastą, kad būtų pasiektas optimalus kontrastas.

■ **Gama**

Galite reguliuoti pirminės spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) ryškumą.

■ **Spalvų erdvė**

Spalvų erdvė – tai spalvų matrica, sudaryta iš raudonos, žalios ir mėlynos spalvų. Nusistatykite savo mėgstamiausią spalvų erdvę, kad galėtumėte matyti natūraliausias spalvas.

- **Natūrali:** Savųjų spalvų erdvė suteikia sodrų ir gausų spalvų toną.
- **Auto:** Automatinė spalvų erdvė automatiškai suderina pačių natūraliausių spalvų toną, priklausantį nuo programos šaltinių.

■ **Baltumo balansas**

Galite reguliuoti spalvos temperatūrą, kad išgautumėte pačias natūraliausias vaizdo spalvas.

- **R pokytis / G pokytis / B pokytis / R didėjimas / G didėjimas / B didėjimas:** Galite pereguliuoti šviesių vietų spalvų "temperatūrą" pakeisdami R, G, B reikšmes. Rekomenduojama tik patyrusiems naudotojams.
- **Atk.:** Anksčiau pakeistas dienos šviesos balansas bus atstatytas pagal pradinį gamyklos nustatymus.

■ **Kūno atspalvis**

Galite pabrėžti rožinę spalvą paveikslėlyje.

☑ Pakeitus nustatomą vertę, atsinaujins sureguliuotas ekranas.

■ **Edge Enhancement** → **Išjungtas / Įjungti**

Vaizde galite akcentuoti objekto ribas.

□ **Vaizdo nustatymai**

☑ PC režime iš **Vaizdo nustatymai** esančių elementų, galite keisti tik **Spalvų ryškumas** ir **Dydis**.

■ **Spalvų ryškumas** → **Šaltas / Normalus / Šiltas1 / Šiltas2**

Galite pasirinkti geriausiai jūsų regėjimui tinkantį spalvos toną.

☑ Gali būti pakoreguoti ir išsaugoti kiekvieno išorinio prietaiso, prijungto prie televizoriaus, nustatymai.

☑ **Šiltas1** arba **Šiltas2** veikia tik tada, kai vaizdas yra **Filmas** režime.

■ **Dydis**

Galite pasirinkti vaizdo dydį, kuris geriausiai atitinka jūsų žiūrėjimo poreikius.

☑ Paspauskite mygtuką **TOOLS**, norėdami peržiūrėti **Įrankiai** meniu. Taip pat dydį galite nustatyti, pasirinkdami **Įrankiai** → **Vaizdo dydis**.

- **Auto platus:** Automatiškai nustato **16:9** proporcijų dydį.
- **16:9:** Nustato 16:9 proporcijų vaizdo dydį, tinkantį DVD ar plačiai transliacijai.
- **Platus priartin:** Padidina vaizdą ekrane daugiau nei 4:3.
- **Artinimas:** Padidina 16:9 platumo vaizdą (vertikaliai), kad jis atitiktų ekrano dydį.
- **4:3:** Tai gamyklos nustatymas filmui ar įprastiniam transliavimui.
- **Per visą ekraną:** Šią funkciją naudokite, jei norite matyti visą vaizdą, be jokių apkarpyimų, kai yra prijungti HDMI (720p / 1080i) arba Komponen. (1080i) signalai.



☑ Priklausomai nuo įvesties šaltinio, vaizdo dydžio galimybės gali skirtis.





☑ Elementai gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto režimo.

☑ Kompiuterio režime galima reguliuoti tik **16:9** ir **4:3** vaizdus.


☑ Gali būti pakoreguoti ir išsaugoti kiekvieno išorinio prietaiso, prijungto prie televizoriaus, nustatymai.

☑ Žiūrint nejudantį vaizdą per televizorių ilgiau nei dvi valandas, vaizdas gali būti laikinai sulaikytas.

☑ **Platus priartin:** Paspauskite mygtuką ►, norėdami pasirinkti **Padėtis**, tada spauskite mygtuką **ENTER** . Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ perkelti paveikslėlį aukštyn arba žemyn. Po to paspauskite mygtuką **ENTER** .

☑ **Artinimas:** Paspauskite mygtuką ►, norėdami pasirinkti **Padėtis**, tada spauskite mygtuką **ENTER** . Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ perkelti paveikslėlį aukštyn arba žemyn. Po to paspauskite mygtuką **ENTER** . Paspauskite mygtuką ►, norėdami pasirinkti **Dydis**, tada paspauskite mygtuką **ENTER** . Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ padidinti arba sumažinti vaizdą vertikalia kryptimi. Po to paspauskite mygtuką **ENTER** .

☑ Pasirinkus **Ekrano pritaikymas** HDMI (1080i) arba Komponento (1080i) režime: Pasirinkite **Padėtis** spausdamos mygtuką ◀ arba ►. Paspauskite mygtuką ▲, ▼, ◀ arba ►, norėdami perkelti vaizdą.

Atk.: Paspauskite mygtuką ◀ arba ►, norėdami pasirinkti **Atk.**, tada spauskite mygtuką **ENTER** . Nustatymus galite grąžinti į pradinę padėtį.

☑ Jei naudosite **Per visą ekraną** funkciją su HDMI 720p įvestimi, 1 juosta bus iškirpta viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje taip, kaip ir Overscan funkcijoje.

■ Ekranų režimas → 16:9 / Platusis priartinimas / Priartinimas / 4:3

Nustatinėdami **Auto platus** vaizdo dydį 16:9 platumo televizoriuje, galite nuspręsti, kokio dydžio 4:3 WSS (Plataus ekrano paslauga) vaizdą norite matyti. Skirtingose Europos šalyse yra skirtingi vaizdo dydžio reikalavimai, todėl ši funkcija skirta, tam kad naudotojas pats tą dydį pasirinktų.

- **16:9:** Nustato vaizdą 16:9 platumo režimu.
- **Platus priartin.**: Padidina vaizdą ekrane daugiau nei 4:3.
- **Artinimas:** Padidina vaizdo dydį ekrane vertikalčiai.
- **4:3:** Nustato vaizdą normaliu 4:3 platumo režimu.

☑ Ši funkcija yra **Auto platus** režime.

☑ Šios funkcijos nėra PC, Komponen. arba HDMI režime.

■ Sk. triukšmo mažinimas → Išjungtas / Mažas / Vidutinis / Didelis / Auto

Jei transliacijos signalas, kurį pagauna jūsų televizorius, yra silpnas, galite aktyvuoti skaitmeninio triukšmo sumažinimo funkciją, kuri padės sumažinti bet kokius atmosferinius trukdžius ar sudvigubintus vaizdus/šešėlius, esančius ekrane.

☑ Kai signalas yra silpnas, pasirinkite kitą, geriausiai vaizdą rodančią parinktį.

■ HDMI tamsumo lygis → Normalus / Mažas

Ekrane galite tiesiogiai pasirinkti norimą tamsumo lygį, norėdami nustatyti ekrano sodrumą.

☑ Ši funkcija veikia tik tuomet, kai išorinė įvestis yra prijungta prie HDMI (RGB signalų).

■ Filmo režimas → Išjungtas / Auto

Televizorių galima nustatyti, kad jis automatiškai atpažintų ir apdorotų įvairių šaltinių siunčiamus filmo signalus ir nustatytų optimaliausią vaizdo kokybę.

☑ **Filmo režimas** veikia **TV, AV, Komponentas**(480i / 1080i) ir **HDMI** (480i / 1080i).

□ Vaizdo nustatymas iš naujo → Atkurti vaizdo režimą / Atšaukti

Atstato visas vaizdo nuostatas pagal pradius parametrus.

☑ Pasirinkite vaizdo režimą, kurį norite atstatyti. Atstatomas kiekvienas vaizdo režimas.

- **Atkurti vaizdo režimą:** esamos vaizdo reikšmės atstatomos pagal pradius nustatytumus.

■ Televizoriaus naudojimas vietoj kompiuterio (PC) vaizduoklio

Kompiuterio programinės įrangos nustatymas (remiantis Windows XP)

Žemiau pavaizduoti tipiško kompiuterio ekrano "Windows" nustatymai. Patys kompiuterio ekranai tikriausiai bus skirtingi priklausomai nuo konkrečios "Windows" versijos ir konkrečios vaizdo plokštės. Nors patys ekranai ir atrodo skirtingai, beveik visais atvejais taikoma ta pati svarbiausia konfigūravimo informacija. (Jei ji jums netinka, kreipkitės į kompiuterio gamintoją arba "Samsung" pardavimo agentą.)

1. Pirmiausia Windows pradžios meniu spustelėkite ant „Valdymo skydelio“.
2. Kai valdymo skydas rodomas, paspauskite parinktį „Aplinka ir temos“, tada bus rodomas dialogo langas.
3. Kai įsijungs valdymo skydelio langas, spustelėkite ant "Ekranas" ir ekrane atsiras dialogo langas.
4. Eikite į skirtuką Nustatymai rodomame dialogo lange.

Tinkami dydžio nustatymai (skiriamoji geba): Optimali-1360 X 768 taškų

Jei dialogo lange yra vertikalojo dažnio parinktis, teisinga jo vertė yra '60' arba '60 Hz'. Priešingu atveju spustelkite 'Gerai' ir uždarykite dialogo langą.

Ekranų režimai

Tiek ekranų padėtis, tiek ir jo dydis gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio vaizduoklio modelio ir jo skiriamosios gebos. Lentelėje pateikiamos rekomenduotinos skiriamosios gebos.

■ D-Sub ir HDMI/DVI įvestis

Režimas	Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (KHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Taškų taktų dažnis (MHz)	Sinchronizacijos poliškumas (H / V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+

☑ Naudojant HDMI / DVI jungtį, turite naudoti **HDMI IN 1 (DVI)** kištuką.

☑ Nėra progresyvinio režimo.

☑ Pasirinkus nestandartinį formatą, televizorius gali veikti nenormaliai.

☑ Yra Separate ir Composite režimai. SOG nėra.

Televizoriaus konfigūracija naudojimui su kompiuteriu


☑ Iš anksto įjungti: Spauskite mygtuką **SOURCE**, norėdami pasirinkti kompiuterio režimą.

☐ Automatinis reguliavimas

Automatinis nustatymas leidžia kompiuterio ekranui savaime nustatyti įeinančio kompiuterio vaizdo signalą. Automatiškai nustatomos tikslumo, rupumo reikšmės ir padėtis.

☑ Ši funkcija neveikia DVI-HDMI režime.

☑ Paspauskite mygtuką **TOOLS**, norėdami peržiūrėti **Įrankiai** meniu. Taip pat galite nustatyti automatinį nustatymą, pasirinkdami **Įrankiai → Automatinis reguliavimas**.



☐ Ekranas

■ Grubus / Švelnus

Vaizdo kokybės reguliavimas skirtas pašalinti arba sumažinti vaizdo iškraipymą. Jei tikslaus nustatymo vaizdo iškraipymams pašalinti nepakanka, kiek galima geriau nustatykite dažnius ir dar kartą pabandykite tiksliai nustatyti. Sumažinus vaizdo iškraipymą, iš naujo pareguliuokite vaizdą taip, kad jis būtų ekrano centre.

■ Komp. padėtis

Pataisykite kompiuterio ekrano padėtį, jei jis netelpa televizoriaus ekrane. Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼, norėdami nustatyti vertikalią poziciją. Paspauskite mygtuką ◀ arba ▶, norėdami nustatyti horizontalią poziciją.


■ Vaizdo nustatymas iš naujo


Visas vaizdo nuostatas galite pakeisti pradiniais gamyklos nustatymais.

Garso meniu konfigūravimas

☐ Režimas → Standartinis / Muzika / Filmas / Aiškus balsas / Pasirinktinė

Galite pasirinkti garso režimą, atitinkantį asmeninius pageidavimus.

 Paspauskite mygtuką **TOOLS**, norėdami peržiūrėti **Įrankiai** meniu. Garso režimą taip pat galite konfigūruoti pasirinkdami **Įrankiai** → **Garso režimas**.



☐ Standarta

Parenka normalų garso režimą.

☐ Muza

Akcentuoja muiką, o ne balsus.

☐ Kinas

Transliuoja fimlams tinkamiausią garsą.

☐ Aiškus balsas

Akcentuoja balsą, o ne kitus garsus.

☐ Įprastas

Atkuria jūsų pasirinktus garso nustatymus.

☐ Glodintuvas

Garso nustatymus galima sureguliuoti taip, kad atitiktų asmeninius jūsų pageidavimus.

☐ Režimas

Galite pasirinkti garso režimą, atitinkantį asmeninius pageidavimus.

☐ Balansas

Reguliuoja balansą tarp dešiniojo ir kairiojo garsiakalbių.

☐ 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Dažnių juostos reguliavimas)


Skirta sureguliuoti skirtingus jusotų dažnius

☐ Atk.

Atstato ekvalaizerių nuostatų pradinis parametrus.


☐ SRS TruSurround HD → Išjungtas / Įjungti

TruSurround HD yra patentuota SRS technologija, kuri išsprendžia per du garsiakalbius einančio 5.1 multikanalo garso problemą. TruSurround sukuria patrauklų, beveik erdvinį garsą naudojant bet kokią dviejų garsiakalbių garso atkūrimo sistemą, įskaitant ir vidinius televizoriaus garsiakalbius. Ši technologija pilnai atitinka visus multikanalų formatus.

 Paspauskite mygtuką **TOOLS**, norėdami peržiūrėti **Įrankiai** meniu. Taip pat galite nustatyti SRS TruSurround HD, pasirinkdami **Įrankiai** → **SRS TS HD**.

☐ Garso sistemos kalba (tik skaitmeniniam kanalui)

Galite pakeisti numatytas kalbų vertes. Parodo gaunamo srauto kalbos informaciją.

 Kalbą galite pasirinkti tik iš tuo metu transliuojamų kalbų.

☐ Garso sistemos formatas → MPEG / Dolby Digital (tik skaitmeniniam kanalui)

Kai garsas leidžiamas ir iš pagrindinio garsiakalbio, ir iš garso imtuvo, dėl jų garso dekodavimo greičių skirtumo, gali atsirasti garso aidas. Tokiu atveju naudokite televizoriaus garsiakalbius.

 Garso formatas atsiranda priklausomai nuo transliavimo signalo.

❑ Garso sistemos aprašymas (tik skaitmeniniam kanalui)

Tai pagalbinė garso funkcija, teikianti papildomą garso takelį asmenims, turintiems regėjimo sutrikimų. Ši funkcija reguliuoja garso srautą, tiekiamą AD (Audio Description), kai jis iš transliuotojo siunčiamas kartu su pagrindiniu garsu. Naudotojas garso aprašymą gali įjungti arba išjungti bei reguliuoti jo garsą.

■ Garso sistemos aprašymas → Išjungtas / Įjungti

Įjunkite arba išjunkite garso aprašymo funkciją.

■ Garsumas

Galite reguliuoti garso aprašymo garsą.

🔊 **Garsumas** veikia tik tada, kai **Garso sistemos aprašymas** yra **Įjungti**.

❑ Auto Garsumas → Išjungtas / Įjungti

Kiekviena stotis signalą transliuoja skirtingomis sąlygomis, todėl kiekvieną kartą perjungus kanalą, garsą nelengva nustatyti. Ši funkcija leidžia automatiškai nustatyti norimo kanalo garsą - jį pritildant, kai moduliacijos signalas yra aukštas, ar jį pagarsinant, kai moduliacijos signalas yra žemas.

❑ Pasir. garsiakalbį → Išor. garsiakalbis / TV garsiakalbis

Jei garsą norite girdėti per atskirus garsiakalbius, atjunkite vidinį stiprintuvą.

🔊 Garso ir **MUTE** mygtukai neveikia, kai **Pasir. garsiakalbį** parinktis yra nustatyta į **Išor. garsiakalbis**.

🔊 Jei iš **Pasir. garsiakalbį** meniu pasirinksite **Išor. garsiakalbis**, garso nustatymai bus riboti.

❑ Garso nustatymas iš naujo → Nustat. visus prad. / Nust. gars. rež. / Atšaukti

Garso nuostatas galite atstatyti pagal pradinius gamyklos nustatymus.

Garso režimo pasirinkimas

Garso režimą galite nustatyti **Įrankiai** meniu. Kai nustatomas **Dual I II**, ekrane įjungiamas einamasis garso režimas.

	Garso tipas	Dvilypis 1 / 2	Numatytasis
A2 Stereo	Mono	MONO	Automatinis keitimas
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automatinis keitimas
	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ←	DUAL 1

🔊 Jei stereo signalas silpnas ir jis automatiškai perjungiamas, įjunkite mono režimą.

🔊 Ši funkcija veikia gaunant stereo garso signalą. Ji išjungiama gavus mono garso signalą.

🔊 Ši funkcija veikia tik televizoriaus režime.

Sąrankos meniu konfigūravimas

☐ Kalba

Galite pasirinkti meniu kalbą.

☐ Laikas

☐ Laikrodis

Norint naudoti įvairias televizoriaus laikmačio funkcijas, būtina nustatyti laikrodį.

☒ Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką **INFO**, pasirodys esamas laikas.

☒ Atjungus maitinimo laidą, laiką reikia nustatyti iš naujo.

• Laikrodžio režimas

Esamą laiką galite nustatyti automatiškai arba rankiniu būdu.

– **Auto:** Automatiškai nustatykite laiką naudodami skaitmeninės transliacijos laiką.

– **Rankinis:** Nustatykite esamą laiką, jį nurodydami rankiniu būdu.

☒ Priklausomai nuo transliuojamos stoties signalo, automatiškai nustatytas laikas gali būti netikslus. Jei taip atsitiktų, laiką nustatykite rankiniu būdu.

☒ Kad laiką galėtumėte nustatyti automatiškai, turi būti prijungta antena arba kabelinės televizijos laidas.

• Laikrodžio nustatymas

Galite nustatyti esamą laiką rankiniu būdu.

☒ Šį elementą nustatykite, jei **Laikrodžio režimas** esate nustatę į **Rankinis**.

☒ Dieną, mėnesį, metus, valandas ir minutes galite nustatyti tiesiogiai, nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtukais.

☐ Išsijungimo laikmatis → Išjungtas / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min

Išsijungimo laikmatis automatiškai išjungsia televizorių pasibaigus iš anksto nustatytam laikui (30, 60, 90, 120, 150 ir 180 minučių).

☒ Televizorius automatiškai persijungia į budėjimo režimą, kai laiko žymeklis pasiekia 0.

☒ Norėdami atšaukti **Išsijungimo laikas** funkciją, pasirinkite **Išjung.**

☒ Paspauskite mygtuką **TOOLS**, norėdami peržiūrėti **Įrankiai** meniu. Išsijungimo laikmatį taip pat galite nustatyti pasirinkdami **Įrankiai** → **Išsijungimo laikas**.

☐ 1 laikmatis / 2 laikmatis / 3 laikmatis

Galimi trys laikmačio įjungimo / išjungimo nustatymai. Pirmiausiai turite nustatyti laikrodį.

- **Įjungimo laikas:** Nustatykite valandas, minutes ir įjungimą / išjungimą. (Norėdami įjungti laikmatį su norimu įsijungimo laiku, pasirinkite **Aktyvinta**.)
- **Išjungimo laikas:** Nustatykite valandas, minutes ir įjungimą / išjungimą. (Norėdami įjungti laikmatį su norimu įsijungimo laiku, pasirinkite **Aktyvinta**.)

- **Garsumas:** Nustatykite norimą įsijungimo garsą.

- **Antena:** Pasirinkite **Oru** arba **Kab.**

- **Kanalas:** Pasirinkite norimą kanalą.

- **Kartoti:** Pasirinkite **Kartą**, **Kasdien**, **Pirm-Pen**, **Pirm-Šešt**, **Šešt-Sek** arba **Rankinis**.

☒ Jei pasirinkote **Rankinis**, paspauskite mygtuką ► norėdami pasirinkti pageidaujamą savaitės dieną. Ant norimos dienos paspauskite mygtuką **ENTER** ; atsiras ✓ žymeklis.

☒ Valandas, kanalus ir minutes galite nustatyti nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukais.

☒ Automatinis išsijungimas

Įjungus laikmatį, 3 valandas nesinaudojant jokiais reguliavimo funkcijomis, galiausiai televizorius išsijungs, jei jį prieš tai įjungė laikmatis. Ši funkcija veikia tik įjungto laikmačio režime ir apsaugo aparatą nuo perkaitimo, jei televizorius yra per ilgai įjungtas.

☐ Žaidimų režimas → Išjungtas / Įjungti

Prijungę tokių žaidimų pultus, kaip PlayStation™ ar Xbox™, galite mėgautis tikresne žaidimų aplinka, paspaudę žaidimų.



☒ Norėdami atjungti žaidimų pultus ir prijungti kitus išorinius prietaisus, atšaukite žaidimų režimą, esantį nustatymų meniu. Jei televizoriaus meniu įjungsitė **Žaidimų režimas**, ekranas truputį suvyrpės.

☒ **Žaidimų režimas** nėra įprastiniame **TV** ir **PC** režime.

☒ Jei žaidimų režimas yra įjungtas:

– Vaizdo režimas automatiškai pakeičiamas į **Standarta**, o naudotojai režimo pakeisti nebegali.

– Garso režimas automatiškai pakeičiamas į **Įprasta**, o naudotojai režimo pakeisti nebegali. Garsą reguliuokite stiprintuvu.



☐ Užraktas nuo vaikų → Išjungtas / Įjungti

Ši funkcija išjungia garsą bei vaizdą ir trukdo vaikams be jūsų leidimo žiūrėti netinkamas programas.

- ☒ Prieš pasirodant sąrankos ekranui, atsirado PIN įvedimo langas. Įveskite 4-ių skaitmenų kodą.
- ☒ Numatytasis naujo televizoriaus PIN kodas yra "0-0-0-0". Galite pakeisti PIN kodą, iš meniu pasirinkdami elementą **Keisti PIN kodą**.
- ☒ Kanalų sąrašą galite užblokuoti kai kuriuos kanalus. (žiūrėkite 11 psl.)
- ☒ **Užraktas nuo vaikų** galimas tik televizoriaus režime.


☐ Keisti PIN kodą

Galite pakeisti savo asmeninio ID skaičius, kurių reikia, norint nustatyti televizorių.

- ☒ Prieš pasirodant sąrankos ekranui, atsirado PIN įvedimo langas. Įveskite 4-ių skaitmenų kodą.
- ☒ Numatytasis naujo televizoriaus PIN kodas yra "0-0-0-0".
- ☒ Jei pamiršote PIN kodą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukus nurodyta seka – PIN kodas bus atstatytas į 0-0-0-0: **POWER** (išjungti), **MUTE**, 8, 2, 4, **POWER** (įjungti).

☐ Tėvų užraktas

Ši funkcija neleidžia vaikams be jūsų leidimo žiūrėti netinkamas programas, apsaugant jas 4 skaitmenų PIN (Asmens tapatybės numeris) kodu, kurį pasirenka naudotojas.

- ☒ Tėvų atrankos parinkties skiriasi priklausomai nuo šalies.
- ☒ Prieš pasirodant sąrankos ekranui, atsirado PIN įvedimo langas. Įveskite 4-ių skaitmenų kodą.
- ☒ Numatytasis naujo televizoriaus PIN kodas yra "0-0-0-0". Galite pakeisti PIN kodą, iš meniu pasirinkdami elementą **Keisti PIN kodą**.
- ☒ Kai nustatyta tėvų atranka, rodomas  simbolis.
- ☒ **Leidžia visas**: Paspauskite, norėdami atblokuoti visus atrinktus televizoriaus kanalus.
- Blokuoja visas**: Paspauskite, norėdami užblokuoti visus atrinktus televizoriaus kanalus.

☐ Subtitrai

Galite įjungti arba išjungti subtitrus. Naudokitės šiuo meniu, jei norite nustatyti subtitrų režimą. Meniu elementas **Normalus** įjungia paprastus subtitrus, o **Puskurtis** įjungia subtitrus, skirtus žmonėms su klausos sutrikimais.

- **Subtitrai → Išjung. / Įjungti** : Įjungia ir išjungia subtitrus.
- **Režimas → Normalus / Puskurtis**: Nustato subtitrų režimą.
- **Subtitrų kalba**: Nustato subtitrų kalbą.
- ☒ Jei žiūrime programoje nėra **Puskurtis** funkcijos, automatiškai įsijungs **Normalus**, net jei pasirinktas **Puskurtis** režimas.
- ☒ Anglų kalba yra numatytoji tais atvejais, kai transliacija pasirinktą kalbą yra neįmanoma.
- ☒ Šias parinktis galite pasirinkti paprasčiausiai paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SUBT**.

☐ Teleteksto kalba

Pasirinkdami kalbos tipą, galite pasirinkti teleteksto kalbą.

- ☒ Anglų kalba yra numatytoji tais atvejais, kai transliacija pasirinktą kalbą yra neįmanoma.

☐ Pirmenybė

☒ Pirminė garso sistemos kalba / Antrinė garso sistemos kalba / Pirminė subtitrų kalba / Antrinė subtitrų kalba / Pirminė teleteksto kalba / Antrinė teleteksto kalba

Naudodami šią funkciją, naudotojai gali pasirinkti vieną iš kalbų. Naudotojui pasirinkus kanalą, bus naudojama ši pasirinkta kalba. Jeigu pakeisite kalbos nustatymus, kalbos meniu esančių elementų Subtitrų kalba, Garso kalba, ir Teleteksto kalba bus automatiškai pakeičiama į pasirinktą kalbą.

Elementų Subtitrų kalba, Garso kalba ir Teleteksto kalbos meniu rodo kalbų sąrašą, kurias palaiko tuo metu įjungtas kanalas, ir šis pasirinkimas yra paryškintas. Jeigu pakeisite šį kalbos nustatymą, naujasis pasirinkimas galios tik tuo metu įjungtam kanalui. Pakeisti nustatymai nepakeičia Preference meniu Pirminės subtitrų kalbos, Pirminės audio kalbos ar Pirminės teleteksto kalbos nustatymų.

☐ Skaitm. tek. → Išjungt / Įjungt (tik DK)

Jei programa transliuojama su skaitmeniniu tekstu, ši funkcija yra įjungta.

☒ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

Tarptautinis duomenų kodavimo sistemų standartas, naudojamas multimedijoje ir hipermedijoje. Tai yra aukštesnio lygio nei MPEG sistema, kuri susideda iš duomenis jungiančios hipermedijos, kaip nejudantys vaizdai, ženklai, animacija, grafikos ir vaizdo rinkmenos ir multimedijos duomenų. MHEG yra vykdymo laiko sąveikos technologija ir yra taikoma įvairiose sferose, įskaitant VOD ("Vaizdas pagal pareikalavimą"), ITV (interaktyvią televiziją), EC (elektroninę prekybą), distancinį mokymą, telekonferencijas, skaitmenines bibliotekas ir tinklo žaidimus.

☐ Melodija → Išjung. / Sil / Vidutinis / Didelis

Galite nustatyti melodiją, girdimą įjungiant ar išjungiant televizorių.

☒ Melodija negroja

- Kai iš televizoriaus nėra jokio garso, nes buvo paspaustas mygtukas **MUTE**.
- Kai iš televizoriaus nėra jokio garso, nes buvo paspaustas (–) garso mygtukas.
- Kai televizorių išjungia nustatyto išsijungimo funkcija.

☐ Energijos taupymas → Išjungtas / Mažas / Vidutinis / Didelis / Auto

Ši funkcija reguliuoja televizoriaus vaizdo šviesumą, kad sumažintų energijos sąnaudas. Žiūrėdami televizorių vakare, **Energ. taupymas** režimą nustatykite į **Didelis**; taip sumažinsite akių nuovargį ir sunaudojamos elektros kiekį.

☒ Paspauskite mygtuką **TOOLS**, norėdami peržiūrėti **Įrankiai** meniu. Taip pat energijos taupymo parinktį galite nustatyti pasirinkdami **Įrankiai**→ **Energijos taupymas**.

☐ Bendroji sąsaja

■ CI meniu

Tai naudotojui leidžia rinktis iš esamo CAM meniu. Pasirinkite CI Meniu, esantį kompiuterio plokštės meniu.

■ Programos informacija

Rodo CAM, įjungto į CI lizdą, informaciją.

☒ Taikomosios programos informacija yra apie CI CARD. CAM galite įdiegti bet kada – nesvarbu, ar jūsų televizorius bus įjungtas, ar išjungtas.

1. CI CAM modulį galite įsigyti apsilankę pas artimiausią prekybos agentą arba telefonu.
 2. CI CARD įdėkite į CAM rodyklės kryptimi, kol ji įsistatys į vietą.
 3. CAM su įdiegta CI CARD įjunkite į bendrosios sąsajos lizdą. (CAM įdėkite rodyklės kryptimi, kol ji įsistatys į vietą, lygiagrečiai su lizdu.)
 4. Patikrinkite ar galite matyti vaizdą per koduotų signalų kanalą.
- ☒ CAM kai kuriose šalyse ar regionuose nepalaikomas; išsamiau apie tai klauskite savo autorizuoto prekybos agento.

ĮVESTIS / Pagalba

Įvesties meniu konfigūravimas

☐ Šaltinių sąrašas

Naudokite, norėdami pasirinkti televizoriaus ar kitų išorinių įvesčių, prijungtų prie televizoriaus, šaltinius, pvz., DVD / Blue-ray grotuvų arba palydovinių imtuvų (signalų dekoderių). Naudokite, norėdami pasirinkti pageidaujamus įvesties šaltinius.


■ TV / Iš. / AV / Komponent. / PC / 1HDMI/DVI / HDMI 2 / HDMI 3

☒ Galite pasirinkti tik tuos išorinius įrenginius, kurie yra prijungti prie televizoriaus. Prijungtos įvestys bus paryškintos ir rikiuojamos **Šaltinių sąrašas** viršuje. Neprijungtos įvestys bus rikiuojamos apačioje.

☒ Spalvotų mygtukų naudojimas šaltinių sąraše

– **TOOLS (Įrankiai)**: Įjungia **Redaguoti pavadinimą** ir **Informacija** meniu.

☒ Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SOURCE**, norėdami peržiūrėti išorinių prietaisų šaltinius. Televizoriaus režimą galite pasirinkti paspausdami televizoriaus mygtuką, skaičių (0~9) mygtukus ir nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **P ▲▼**.



☐ Redaguoti pavadinimą

Kad palengvintumėte įvesčių šaltinio pasirinkimą, priskirkite pavadinimą į įvesčių kištuką įjungtam prietaisui.

■ Vaizdo grotuvas / DVD / Kabelinė STB / Satelitinė STB / PVR STB / AV imtuvas / Ždm. / Kamera / PC / DVI PC/DVI / TV /IPTV / Blu-ray / HD DVD /DMA


Palaikymo meniu konfigūravimas

❑ Savidiagnostika

■ Vaizdo patikrinimas

Jei manote jog sutriko vaizdo kokybė, atlikite vaizdo patikrinimą. Ar vaizdas vis dar sutrikęs, sužinosite patikrinę spalvų struktūrą ekrane.

- **Taip:** Jei spalvų struktūros patikrinimas neįsijungia ar jo vaizdas yra iškraipytas, spauskite **Rinkt.** Gali būti televizoriaus gedimas. Skambinkite "Samsung" klientų aptarnavimo skyriui.
- **Ne:** Jei patikrinimas tinkamai įsijungia, spauskite **Ne**. Galimas išorinio prietaiso gedimas. Patikrinkite visas jungtis. Jei vis dar yra sutrikimas, žiūrėkite išorinio prietaiso naudojimo vadovą.



■ Garso patikrinimas

Jei manote jog sutriko garso kokybė, atlikite garso patikrinimą. Garsą patikrinti galite įjungdami televizoriuje įtaisytą melodiją. Ekrane atsiras klausimas "Ar vis dar yra sutrikimas?".

- ☑ Jei prieš atliekant garso patikrinimą iš televizoriaus kolonėlių nesigirdi jokie garso, įsitikinkite jog garso meniu **Pasir. garsiakalbių** yra nustatytas **TV garsiakalbis**.
- ☑ Net jei **Pasir. garsiakalbių** nustatytas **Išor. garsiakalbis** ar garsas yra išjungtas paspaudus **MUTE**, patikrinimo metus girdėsis melodija.
- **Taip:** Jei garso patikrinimo metu negirdite garso arba girdite tik iš vieno garsiakalbio, spauskite **Taip**. Gali būti televizoriaus gedimas. Skambinkite "Samsung" klientų aptarnavimo skyriui.
- **Ne:** Jei iš garsiakalbių garsą girdite, spauskite **Ne**. Galimas išorinio prietaiso gedimas. Patikrinkite visas jungtis. Jei vis dar yra sutrikimas, žiūrėkite išorinio prietaiso naudojimo vadovą.

■ Signalo informacija (tik skaitmeninio kanalo)

Skirtingai nei analoginiai kanalai, kurių priimamas signalas gali būti "miglotas" arba labai tikslus, skaitmeniniai (HDTV) kanalai atpažįsta tik tikslus priėmimo signalus, kitu atveju signalų visai nepriima. Todėl, skirtingai nuo analoginių, skaitmeninių kanalų negalite tiksliai nustatyti patys. Tačiau, galite pareguliuoti anteną, kad pagerintumėte galimų skaitmeninių kanalų priėmimą.

- ☑ Jei signalo stiprumo matuoklis rodo silpną signalą, fiziškai pareguliuokite anteną, kad padidintumėte signalo stiprumą. Reguluokite tol, kol rasite stipriausio signalo vietą.


❑ Progr. atnaujin.

Tam, kad įsigytas gaminys visada atitiktų naujausias skaitmeninės televizijos funkcijas, jo programinės įrangos naujovės yra periodiškai transliuojamos kartu su įprastiniu televizijos signalu. Televizorius automatiškai atpažins šiuos signalus ir įjungs programinės įrangos atnaujinimo eigos juostą. Galite pasirinkti ar norite instaliuoti atnaujinimą.

■ USB

Į televizorių įdėkite USB laikmeną, kurioje yra mikroprograma. Būkite atsargūs, kad atnaujinimo diegimo metu, neišjungtumėte maitinimo ar neištrauktumėte USB laikmenos. Baigus diegti mikroprogramos atnaujinimą, televizorius automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs. Atnaujinimui pasibaigus, patikrinkite mikroprogramos versiją. Kai programinė įranga bus atnaujinta, ankstesnės jūsų parinktos vaizdo ir garso nuostatos bus atstatytos pagal pradinis (gamyklos) nustatymus.

Patariame pasirinktus nustatymus užrašyti, kad atnaujinus galėtumėte juos lengvai atstatyti.



■ KANALU

Atnaujina programinę įrangą naudojant transliuojamą signalą.

■ Parengties rež. Atnauj.

Norėdami tęsti programinės įrangos atnaujinimą įjungus pagrindę energiją, naudodami mygtuką ▲ arba ▼ pasirinkite "Įjungti". Įjungus budėjimo režimą, po 45 minučių, paprastai rankiniu būdu valdomas atnaujinimas, įdiegiamas automatiškai. Kadangi televizoriaus maitinimas yra įjungtas iš vidaus, skystųjų kristalų ekranas gali truputį šviesti. Tai gali trukti ilgiau nei 1 valandą, kol pasibaigs atnaujinimo įdiegimas.

■ Alternatyvi progr. įranga

Skirta įjungti programinės įrangos versijos informaciją.

❑ HD prijungimo vadovas

Šis meniu pateikia prijungimo galimybes, kurios įgalina geriausią HD TV kokybę.

Į šią informaciją atsižvelkite, prie televizoriaus jungdami išorinius prietaisus.

❑ Susisiekti su „Samsung“

Šią informaciją žiūrėkite, jei televizorius normaliai nefunkcionuoja ar kai norite atnaujinti programinę įrangą. Galite rasti informaciją apie kliento aptarnavimo centrą, gaminio ir programinės įrangos išsaugojimo būdus.

Teleteksto funkcija

Dauguma televizijos stočių, naudodamos teletekstą, teikia informaciją raštu. Teleteksto rodyklėje pateikiama informacija, kaip naudotis šia paslauga. Be to, nuotolinio valdymo pulteliu galite pasirinkti įvairias, jūsų poreikius atitinkančias, parinktis.

- ☑ Kad teleteksto informacija būtų rodoma tiksliai, būtinas stabilus kanalo signalo priėmimas. Priešingu atveju gali trūkti informacijos arba nebus rodomi kai kurie puslapiai.
- ☑ Teleteksto puslapius galite keisti nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtukais.

1 [LIST/FLOF] (Režimas)

Paspauskite, norėdami pasirinkti teleteksto režimą (LIST/FLOF). Jei paspausite LIST režime, bus įjungtas sąrašo įrašymo režimas. Sąrašo įrašymo režime galite išsaugoti teleteksto puslapį spausdami mygtuką [E] (įrašyti į atmintį).

2 [E] (Iraš.)

Naudojamas teleteksto puslapiams išsaugoti.

3 [E*] (Dydis)

Paspauskite, jei norite padvigubinti raidžių dydį viršutinėje ekrano dalyje. Norėdami padvigubinti žemutinėje ekrano dalyje, paspauskite dar kartą. Norėdami įjungti normalų vaizdą, paspauskite mygtuką dar kartą.

4 [E?] (reveal)

Naudojama užslėpto teksto rodymui (pvz., atsakymų į viktorinų klausimus). Norėdami įjungti normalų vaizdą, paspauskite mygtuką dar kartą.

5 Spalvoti mygtukai (raudonas/žalias/geltonas/mėlynas)

Jei televizijos transliuotojas naudoja FASTEKSTO sistemą, įvairios teleteksto puslapyje aprašomos temos yra šifruojamos spalvomis ir jas galima pasirinkti spaudžiant spalvotus nuotolinio valdymo pultelio mygtukus. Paspauskite mygtuką, atitinkantį norimą spalvą. Parodomas puslapis kartu su kita spalvomis šifruojama informacija, kurią galima pasirinkti tuo pačiu būdu. Norėdami peržiūrėti ankstesnį ar kitą puslapį, spauskite atitinkamos spalvos mygtuką.

6 [E/TV] (teletekstas įjungtas/kartu)

Pasirinkę teleteksto paslaugą teikiantį kanalą, įjunkite teletekstą paspausdami šį mygtuką. Jei norite, kad teletekstas "užimtų" ant transliuojamo kanalo ekrano, mygtuką paspauskite du kartus.

7 [E] (išeiti)

Išėjimas iš teleteksto ekrano.

8 [E9] (šalutinis puslapis)

Įjungia šalutinį puslapį.

9 [E-1] (puslapiu į viršų)

Įjungia kitą teleteksto puslapį.

10 [E-2] (puslapiu žemyn)

Įjungia ankstesnį teleteksto puslapį.

11 [E-3] (užlaikyti)


Užlaiko rodomą puslapį ekrane, jei jis susietas su keliais šalutiniais puslapiais, automatiškai einančiais po jo. Norėdami tęsti, paspauskite mygtuką dar kartą.

12 [E1] (rodyklė)

Žiūrint teletekstą, bet kada įjungia rodyklę (turinį).


13 [E-X] (atšaukti)

Ieškant puslapio, įjungia transliaciją.



Teleteksto puslapiai sudaryti iš šių kategorijų:


Dalis	Turinys
A	Pasirinkto puslapio numeris.
B	Transliuojamo kanalo tapatybė.
C	Rodomo puslapio numeris arba paieškos nurodymas.
D	Data ir laikas.
E	Tekstas.
F	Būsenos informacija.
	FASTEKSTO informacija.



- ☑ Teleteksto informacija būna dažnai padalinta keliuose, iš eilės rodomuose, puslapiuose, kuriuos įjungti galite:
 - Įvedant puslapio numerį
 - Iš sąrašo pasirenkant pavadinimą
 - Pasirenkant spalvotąją antraštę (FASTEKSTO sistemoje)
- ☑ Televizoriaus palaikomas teleteksto registras yra verisja 2.5, kurios dėka rodoma papildoma grafika ar tekstas.
- ☑ Priklausomai nuo transliacijos, įjungus teletekstą gali atsirasti tuščios šoninės lentelės.
- ☑ Tokiu atveju, papildoma grafika ar tekstas nebus transliuojamas.
- ☑ Senesni televizoriai, kurie 2.5 versijos nepalaiko, papildomos grafikos ar teksto ekrane netransliuos, nesvarbu kokia būtų teleteksto transmisija.
- ☑ Paspauskite mygtuką **TV**, norėdami išeiti iš teleteksto ekrano.
- ☑ Teletekstas 16:9, vaizdas yra 16:9.

Stovo pritaissymas

- ☑ **Iš anksto įjungti:** Kreipiamąjį stovą ir maunamą kaklėlį įstatykite į stovą ir priveržkite varžtais. Taikoma tik 32 colių modeliams.




1. Skystųjų kristalų ekrano televizorių pritvirtinkit prie stovo.

- ☑ Televizorių turi nešti du ar net daugiau asmenų.
- ☑ Įsitinkinkite, kad surenkant žinote skirtumą tarp stovo priekio ir galo.
- ☑ Kad televizorius būtų pritaissytas prie stovo tinkamame lygmenyje, per daug nestumkite žemyn viršutinės dešiniųjų televizoriaus pusių viršaus kairėje.

2. 2 varžtus prisukite ❶ pozicijoje ir 2 varžtus prisukite ❷ pozicijoje.

- ☑ Pastatykite televizorių ir priveržkite varžtus. Jei varžtus priveršite gulsčiam skystųjų kristalų ekrano televizoriui, pastačius gali virsti į šoną.
- ☑ Stovas tvirtinamas modeliams, kurių ekrano dydis 37 coliai ar daugiau.



Sieninio laikiklio pritvirtinimas


Sieninio laikiklio komplektas (parduodamas atskirai) leidžia televizorių kabinti ant sienos. Norėdami išsamiau sužinoti apie jo pritvirtinimą, žiūrėkite instrukciją, pridėtą prie sieninio laikiklio. Kreipkitės į specialistą, kad jis sumontuotų sieninį laikiklį.

"Samsung Electronics" neatsako už produkto sugadinimą arba kliento sužalojimą ar sužalojimą kitų asmenų, jei montavimo darbus klientas pasirenka atlikti pats.



Sieninio laikiklio netvirtinkite, jei įjungtas televizorius. Galite susižaloti, ištikus elektros šokui.


- ☑ Nuimkite stovą ir uždenkite apatinę skylutę dangteliu. Priveržkite dviem varžtais.



Kensingtono užrakto, apsaugančio nuo vagysčių, naudojimas

Kensingtono užraktas - tai prietaisas, kuriuo fiziškai pritvirtinamas aparatas, jį naudojant viešose vietose. Priklausomai nuo gamintojo, išvaizda ir užrakinimo būdas gali būti kitokie, nei pavaizduota paveikslėlyje. Kad tinkamai naudotumėte, žiūrėkite Kensingtono užrakto vadovą. Užrakinimo prietaisas įsigijamas atskirai. Kensingtono užraktas gali būti skirtingose vietose priklausomai nuo modelio.

1. Užrakinimo prietaisą įstatykite į Kensingtono angą skystųjų kristalų ekrano televizoriuje (❶) ir pasukite užrakinimo kryptimi (❷).
2. Kensingtono užrakto laidą prijungimas (❸).
3. Pritvirtinkite Kensingtono užraktą prie stalo ar kito sunkaus, nejudančio daikto.






Televizoriaus tvirtinimas prie sienos



Įspėjimas: Televizorių traukiant, stumiant ar ant jo lipant, šis gali nukristi. Ypač saugokite, kad vaikai už jo nesikabintų ar televizoriaus neišjudintų iš vietos; televizorius gali nukristi ir juos rimtai ar net mirtinai sužeisti. Laikykitės visų saugos priemonių, nurodytų pridėtame saugos lapelyje. Norėdami užtikrinti didesnį stabilumą, pritaisykite nuo kritimo apsaugantį įrenginį, toliau aprašomu būdu.

Kad televizorius nenukristų:

- Įsukite varžtus į apkalbas ir stipriai priveržkite juos prie sienos. Įsitikinkite, kad varžtai tvirtai prisukti prie sienos.
 - ☑ Priklausomai nuo sienos, gali prireikti papildomų priemonių, tokių kaip ankeris.
 - ☑ Kadangi reikiamos apkalbos, varžtai ir virvutė į komplektą neįeina, įsigykite juos atskirai.
- Išimkite televizoriaus galinės sienelės centre esančius varžtus, įstatykite juos į apkalbas, o tada vėl priveržkite juos prie televizoriaus.
 - ☑ Varžtai į gaminio komplektą gali neįeiti. Tokiu atveju įsigykite toliau pateiktas specifikacijas atitinkančių varžtų.
 - ☑ Varžtų specifikacijos
 - 17 ~ 29 colių skystųjų kristalų ekrano televizoriui: M4 X 15 / - 32 ~ 40 colių skystųjų kristalų ekrano televizoriui: M6 X 15
- Sujunkite prie televizoriaus ir prie sienos pritvirtintas apkalbas tvirta virvute, ją stipriai surišdami.
 - ☑ Montuokite televizorių arti sienos, kad jis negalėtų kristi atgal.
 - ☑ Virvutė saugiausiai pritvirtinama tada, kai prie sienos pritvirtintos apkalbos yra tame pačiame aukštyje arba žemiau nei apkalbos, pritvirtintos prie televizoriaus.
 - ☑ Prieš kilnodami televizorių, virvutę atiškite.
- Patikrinkite, ar visos jungtys tinkamai sutvirtintos. Periodiškai patikrinkite, ar jungtys neatsilaisvino. Jei abejojate, kad tvirtai sujungėte - kreipkitės į profesionalų montuotoją.



Diagnostika: Prieš kreipiantis į aptarnavimų skyrių

Nėra garso arba vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra įjungtas į elektros tinklo lizdą. Patikrinkite, ar paspaudėte prietaiso mygtuką. Patikrinkite vaizdo kontrasto ir šviesumo nustatymus. Patikrinkite garsą.
Normalus vaizdas, bet nėra garso	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite garsą. Patikrinkite, ar nebuvo paspaustas nuotolinio valdymo pultelio mygtukas MUTE. Patikrinkite Pasir. garsiakalbį nustatymus.
Ekranas yra juodas ir nuolat blykčioja maitinimo indikatorius	<ul style="list-style-type: none"> Kompiuteryje patikrinkite: maitinimą, signalinį laidą. Televizorius naudoja maitinimo valdymo sistemą. Pajudinkite kompiuterio pelę arba spustelėkite bet kurį klaviatūros klavišą.
Nėra vaizdo arba vaizdas nespalvotas	<ul style="list-style-type: none"> Sureguliuokite spalvų nustatymus. Patikrinkite, ar pasirinkta tinkama transliacijos sistema.
Garso ir vaizdo trikdžiai	<ul style="list-style-type: none"> Pamėginkite identifikuoti elektros prietaisą, trukdantį televizoriui, ir perkeltkite jį kuo toliau. Ijunkite televizorių į kitą elektros tinklo lizdą.
Neryškus vaizdas arba ekrane matomas sniegas, iškreiptas garsas	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite antenos kryptį, vietą ir jungtis. Šie trikdžiai dažnai atsiranda naudojant kambarinę anteną.
Nuotolinio valdymo pultelio sutrikimai	<ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio elementus. Nuvalykite viršutinį nuotolinio valdymo pultelio kraštą (transliacijos langelį). Patikrinkite elementų kontaktus.
Rodomas pranešimas „Patikrinkite signalinį laidą.“	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar signalinis laidas yra tinkamai sujungtas su kompiuteriu ar kitu vaizdo šaltiniu. Patikrinkite, ar įjungtas kompiuteris ar kitas vaizdo šaltinis.
PC režimu rodomas pranešimas „Nepalaikomas režimas“.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite maksimalią skiriamąją gebą ir vaizdo adapterio dažnį. Šias reikšmes palyginkite su ekrano režimų duomenimis.
Ekrano kampe rodomas prastas vaizdas	Jei kai kuriuose išoriniuose prietaisuose pasirenkamas Per visą ekraną , ekrano kampe gali atsirasti prastas vaizdas. Tai sukelia išoriniai prietaisai, bet ne televizorius.
Atsiranda pranešimas 'Atstato visas nuostatas pagal pradinę jų reikšmę'.	Pranešimas atsiranda, kai paspaudžiate ir laikote įspaudę mygtuką Išei.. Gaminio nustatymai atstatomi pagal pradinį gamyklos nustatymus.
Aplink ekraną einačio griovelio kraštuose, atidžiau pažiūrėjus, matosi smulkios dalelės.	Tai produkto dalies dizainas, o ne defektas.

☑ TFT LCD pultas susideda iš sub-taškų (3 133 440), kuriems pagaminti reikalinga sudėtinga technologija. Tačiau ekrane gali būti keli šviesūs ar tamsūs taškai. Šie pikseliai nedaro įtakos gaminio veikimui.

Specifikacijos

Modelio pavadinimas	LE26B450	LE32B450
Ekrano dydis (Istrižainė)	26 col.	32 col.
Kompiuterio skiriamoji geba (Optimali)	1360 x 768 @ 60Hz	1360 x 768 @ 60Hz
Garsas (Išvestis)	10W X 2	10W X 2
Matmenys (PxGxA) Pagrindinė dalis Su stovu	670 x 75 x 455 mm 670 x 216 x 495 mm	798 x 85 x 531 mm 798 x 252 x 577 mm
Svoris Su stovu	8 kg	12 kg
Aplinkos apžvalga Veikimo temperatūra Veikimo drėgmė Laikymo temperatūra Laikymo drėgmė	10°C iki 40°C (50°F iki 104°F) 10% iki 80%, be kondensacijos -20°C iki 45°C (-4°F iki 113°F) 5% iki 95%, be kondensacijos	10°C iki 40°C (50°F iki 104°F) 10% iki 80%, be kondensacijos -20°C iki 45°C (-4°F iki 113°F) 5% iki 95%, be kondensacijos
Sukamasis stovas Kairė / dešinė	0°	-20° ~ 20°

☑ Dizainas ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

☑ Šis prietaisas yra B klasės skaitmeninis aparatas.


☑ Norėdami sužinoti apie maitinimo tiekimą ir eikvojimą, žiūrėkite ant gaminio esančią etiketę.

☐ Märkus digitaaltelevisiooni (DVB-T) kohta

1. **DIGITAALTELEVISIOONIGA (DVB) SEOTUD FUNKTSIOONID ON KÄTTESAADAVAD VAID RIIKIDES VÕI PIIRKONDADES, KUS EDASTATAKSE DVB-T (MPEG2 JA MPEG4 AVC) MAAPEALSEID DIGITAALSIGNAALE.** DVB-T on Euroopa konsortsiumi määratud digitaalse maaepalse saateedastuse standard. Kontrollige edasimüüjaga oma piirkonnas DVB-T teenuse kättesaadavust.
2. Kuigi see teler vastab praegustele DVB-T standarditele (august 2008), ei saa garanteerida vastavust DVB-T digitaalse maaepalse edastusega tulevikus.
3. Mõned digitaaltelevisiooni funktsioonid ei pruugi mõnes riigis või piirkonnas olla kättesaadavad ega korralikult töötada.
4. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku SAMSUNGi klienditeeninduskeskusega.

☐ Tähelepanuks liikumatu pildi kuvamisel

Liikumatu pilt võib teleriekraani pöördumatult kahjustada.

- Ärge kuvage LCD-paneelil liikumatut pilti ja osaliselt liikumatut pilti kauem kui 2 tundi, kuna see võib põhjustada ekraanipildi säilikuva. Säilikuva tuntakse ka kui „ekraani luminofoori kahjustust”. Säilikuvast hoidumiseks kahandage liikumatu pildi kuvamisel ekraani heleduse ja kontrastsuse taset.
-  LCD-teleri pikaaegsel vaatamisel 4:3 formaadis võivad ekraani vasakusse või paremasse serva või keskele tekkida kuvatud ääriste jäljed, mis on põhjustatud ekraanile emiteeritava valguse erinevusest. Samasugust ekraaniefekti võib põhjustada DVD esitamine või mängukonsooli kasutamine. Garantii ei hõlma loetletud põhjustel tekkinud kahjustusi.
- Videomängudest või arvutist pärit liikumatute piltide kuvamine teatud ajast pikema aja jooksul võib tekitada osalisi järelkujutisi. Sellise efekti ärahoidmiseks kahandage liikumatute piltide kuvamisel „heledust” ja „kontrastsust”.

SISU

ÜLDINE TEAVE

■ Juhtpaneeli ülevaade.....	2
■ Lisatarvikud	2
■ Ühenduspaneeli ülevaade.....	3
■ Kaugjuhtimispuul	5
■ Patareide paigaldamine kaugjuhtimispuul	5

KASUTAMINE

■ Menüüde vaatamine	6
■ Isehäälestusfunktsioon	7

KANALITE SEADISTAMINE

■ Kanalimenüü kasutamine	8
■ Kanalite haldamine	10

PILDI SEADISTAMINE

■ Pildimenüü kasutamine	12
■ Teleri kasutamine arvutikuvarina	14
■ Teleri seadistamine arvutiga	15

HELI SEADISTAMINE

■ Helimenüü kasutamine	16
■ Helirežiimi valimine	17

HÄÄLESTAMINE

■ Häälestusmenüü kasutamine	18
-----------------------------------	----

SISENDID / TUGI

■ Sisendimenüü kasutamine	20
■ Tugimenüü kasutamine	21

SOOVITUSED

■ Teleteksti funktsioon	22
■ Aluse paigaldamine	23
■ Seinakomplekti paigaldamine	23
■ Vargusvastase Kensingtoni luku kasutamine	23
■ Teleri kinnitamine seinale	24
■ Törkeotsing: enne teenindusse pöördumist.....	25
■ Tehnilised andmed.....	25

☐ Litsents



TruSurround HD, SRS ja sümbol (●) on SRS Labs, Inc. kaubamärgid. TruSurround HD tehnoloogiat kasutatakse SRS Labs, Inc. litsentsi alusel.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja kahekordne D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.

☐ Sümbol



Markus



Ühe vajutusega nupp




Nupp TOOL

ÜLDINE TEAVE

- ☑ Selle kasutusjuhendi joonised on ainult viiteks ning need võivad erineda toote tegelikust väljanägemisest. Toote kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse toote jõudluse täiustamise eesmärgil muuta ette teatamata.

Juhtpaneeli ülevaade




- ☑ Toote värv ja kuju võivad mudelist olenevalt erineda.
- ☑ Nupu kasutamiseks võite vajutada küljepaneeli nuppe.
- ❶ **SOURCE** : võimaldab liikuda kõigi saadaolevate sisendiallikate vahel. Ekraanimenüüs kasutage seda nuppu samamoodi nagu kasutaksite kaugjuhtimispuldi nuppu **ENTER** .
- ❷ **MENU**: vajutage, et näha teleri funktsioonide ekraanimenüüsid.
- ❸ **— VOL +**: vajutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.
Kasutage ekraanimenüü nuppe **— VOL +** samamoodi nagu kasutaksite kaugjuhtimispuldi nuppe **◀** ja **▶**.
- ❹ **< CH >**: vajutage kanalite vahetamiseks. Kasutage ekraanimenüü nuppe **< CH >** samamoodi nagu kasutaksite kaugjuhtimispuldi nuppe **▼** ja **▲**.
- ❺ **⏻ (TOIDE)**: vajutage teleri sisse- ja väljalülitamiseks.
- ❻ **KAUGJUHTIMISPULDI SENSOR**: suunake kaugjuhtimispult teleri sellele punktile.
- ❼ **TOITEINDIKAATOR**: vilgub ja lülitub välja, kui teler on sisse lülitatud ning süttib, kui seade on puhkerežiimil.
- ❽ **KÕLARID**

Lisatarvikud

Kaugjuhtimispult ja patareid (AAA x 2)	Toitejuhe	Põhja kate	Kruvi x 4	Kruvi x 3 (ainult 32-tollisel mudelil)	Puhastuslapp
• Kasutusjuhend		• Garantiikaart		• Ohutusjuhised	

- ☑ Palun kontrollige, kas teie LCD-teleriga on kaasas järgmised esemed. Kui mõni ese on puudu, siis võtke ühendust edasimüüjaga.
- ☑ garantiikaart / ohutusjuhend (igal pool ei pruugi olla kättesaadav)
- ☑ Esemete värv ja kuju võivad mudelist olenevalt erineda.



- ☑ Toote värv ja kuju võivad mudelist olenevalt erineda.
- ☑ Välisseadme ühendamisel teleriga jälgige alati, et seadmed oleks välja lülitatud.
- ☑ Välisseadme ühendamisel jälgige, et ühendusliidese ja kaabli värvid oleksid samad.

1 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Ühendub digitaalse helikomponendiga, nagu näiteks kodukino vastuvõtja.
- ☑ Kui HDMI IN pesad on ühendatud, väljastab teleri **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** pesa ainult 2-kanalist heli. Kui soovite kuulata 5.1-kanalist heli, ühendage DVD-mängija / Blu-ray mängija või kaabli-/satelliitboksi optiline pesa otse võimendi või kodukinoga, mitte teleriga.

2 PC IN

- Ühendage arvuti video väljundpesaga.

3 ANT IN

- Ühendub antennisüsteemi või kaabel-TV süsteemiga.

4 PC / DVI AUDIO IN

- Ühendage arvuti heli väljundpesaga.
- DVI-heliväljundid välisseadmetele.

5 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

- Ühendage RCA helikaablid teleri tagaküljel asuvatesse **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]** pesadesse ning teised otsad võimendi või DVD-kodukino vastavatesse heli sisendpesadesse.

6 HDMI IN 1 (DVI), 2, 3

- Toetab ühendusi HDMI-toega AV-seadmete (teleribokside, DVD-mängijate / Blu-ray mängijate) vahel.
- HDMI-HDMI-ühenduse puhul ei ole täiendav heliühendus vajalik.
- **HDMI IN 1 (DVI)** pesa saate kasutada personaalarvutiga ühendamiseks.

☑ Mis on HDMI?

Kõrglahutusega multimeediumiliides (HDMI) võimaldab kõrglahutusega digitaalvideosignaali ja mitmekanalise digitaalse helisignaali edastamist.

HDMI/DVI-liides toetab DVI-ühendust välisseadmega juhul, kui kasutatakse sobivat kaablit (tuleb osta eraldi).

HDMI ja DVI vaheline erinevus seisneb selles, et HDMI-seade on mõõdetelt väiksem, sinna on installitud HDCP (lairiba-digisisu kaitse) kodeerimisfunktsioon ning see toetab mitmekanalist digitaalset helisignaali.

7 COMMON INTERFACE pesa

- Kui mõne kanali puhul pole „CI CARD” sisestatud, kuvatakse ekraanile teade „Šifreeritud kanal või nõrk signaal”.
- 2–3 minuti jooksul kuvatakse teave, mis sisaldab telefoninumbrit, CI CARDi tunnust, hosti tunnust ning muid andmeid. Veateate kuvamisel võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Kui kanaliinfo konfigureerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „Värskendamine lõpetatud”, mis tähendab, et kanaliloend on värskendatud.
- ✍ CI CARDi saate kohalikult kaabliteenuse pakkujalt. Eemaldage CI CARD kätega ettevaatlikult tõmmates, sest CI CARDi maha pillamine võib seda kahjustada.
- ✍ Sisestage CI-Card sellele mägitud suunaga.
- ✍ **COMMON INTERFACE** pesa asukoht võib olenevalt mudelist olla erinev.
- ✍ Mõnedes riikides ja piirkondades CAM-i tugi puudub, teabe saamiseks võtke ühendust volitatud edasimüüjaga.

8 AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

- Ühendage RCA-kaabel sobiva välise A/V-seadme, näiteks videomaki, DVD-mängija või videokaameraga.
- Ühendage RCA-helikaablid teleri **[R-AUDIO-L]** pesadesse ning teised otsad A/V-seadme vastavatesse heli väljundpesadesse.

9 KENSINGTONI LUKK (olenevalt mudelist)

- Kensingtoni lukk (müüakse eraldi) on seade süsteemi füüsiliseks lukustamiseks selle kasutamisel avalikus kohas. Kui soovite lukustusseadet kasutada, võtke ühendust teleri müüjaga.
- ✍ Kensingtoni luku asukoht teleril võib sõltuvalt mudelist olla erinev.

10 COMPONENT IN

- Ühendage komponentvideo kaablid (müüakse eraldi) teleri tagaküljel asuva komponentkonnektoriga (P_R, P_B, Y) teised otsad vastavate DTV- või DVD-seadme komponentvideo väljundkonnektoritega.
- Kui soovite ühendada nii teleriboksi kui ka DTV (või DVD) seadet, tuleb teleriboks ühendada DTV (või DVD) seadmega ja DTV (või DVD) seade teleri komponentkonnektoriga (P_R, P_B, Y).
- Teie komponentseadmete (DTV või DVD) konnektorid P_R, P_B ja Y on mõnikord tähistatud kui Y, B-Y ja R-Y või Y, Cb ja Cr.
- Ühendage RCA-helikaablid (müüakse eraldi) teleri tagaküljel asuvasse **[R-AUDIO-L]** pesasse ning teised otsad DTV- või DVD-seadme vastavatesse heli väljundpesadesse.

11 EXT

Konnektor	Sisend			Väljund
	Video	Heli (V / P)	RGB	Video + heli (V / P)
EXT	O	O	O	Saadaval on ainult TV või DTV väljund.

- Väliste seadmete (nt videomakid, DVD-mängijad, videomängud või videoplaadimängijad) sisendid ja väljundid.

12 SERVICE

- Tarkvaravärskenduste konnektor.


Kaugjuhtimispult

- ☑ Kaugjuhtimispulti saab kasutada telerist kuni 23 jala (7 meetri) kaugusel.
- ☑ Kaugjuhtimispuldi töövõimet võib mõjutada ere valgus.
- ☑ Toote värv ja kuju võivad mudelist olenevalt erineda.

- 1 **POWER**: teleri puhkerežiimi nupp.
- 2 **NUMBRINUPUD**: vajutage kanalite vahetamiseks.
- 3 **↵**: teostab sama funktsiooni, mis **ENTER** **↵** klahv. Kui vahetate kanaleid numbriklahvidega ning vajutate kanali numbrit ja seejärel **ENTER** **↵** klahvi, vahetub kanal koheselt.
- 4 **— ▲ +**: vajutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.
- 5 **SOURCE**: vajutage saadaolevate videoallikate seast sobiva valimiseks.
- 6 **CH LIST**: kuvab ekraanil kanalite loetelu.
- 7 **TOOLS**: enamkasutatud funktsioonide kiirvalimiseks.
- 8 **INFO**: vajutage teabe kuvamiseks teelekraanil.
- 9 **VÄRVINUPUD**: kasutage kanaliloendi menüüdes jm.
- 11 **TV**: telerirežiimi otsevalimiseks.
- 12 **PRE-CH**: eelmisena vaadatud kanali kuvamiseks.
- 13 **MUTE** **🔇**: vajutage, et heli ajutiselt vaigistada.
- 14 **P ▲/P ▼**: vajutage kanalite vahetamiseks.
- 15 **MENU**: kuvatakse põhiekraanimenüü.
- 16 **FAV.CH**: vajutage oma lemmikkanalitele lülitamiseks.
- 17 **RETURN**: eelmisse menüüsse tagasipöördumine.
- 18 **ÜLES ▲ / ALLA ▼ / VASAKULE ◀ / PAREMALE ▶ / ENTER** **↵**: kasutage, et valida ekraanimenüü-üksuseid ja muuta menüüväärtusi.
- 19 **EXIT**: vajutage menüüst väljumiseks.
- 20 **SUBT.**: digitaalsete subtiitrite kuvamine.
- 21 **GUIDE**: elektroonilise saatekava (EPG) kuvamine.


Teleteksti funktsioonid

- 5 **☰**: teleteksti režiimi valimine (LIST / FLOF)
- 6 **☰**: teleteksti salvestus
- 7 **☰**: teleteksti suuruse valik
- 8 **☰**: teleteksti näitamine
- 9 Fastexti teemavalik
- 10 **☰/☒**: teleteksti, dubleerimise või mõlema variandi valimine
- 11 **☐**: teleteksti kuva sulgemine
- 12 **☰**: teleteksti alamehekülg
- 14 **☰**: teleteksti järgmine lehekülg
- 14 **☰**: teleteksti eelmine lehekülg
- 15 **☰**: teleteksti sisukord
- 17 **☰**: teleteksti peatamine
- 19 **☒**: teleteksti tühistamine



Patareide paigaldamine kaugjuhtimispuldi

1. Tõstke kaugjuhtimispuldi tagaküljel olev kaas üles, nagu on näidatud joonisel.
2. Asetage kohale kaks AAA-patareid.
 - ☑ Veenduge, et patareide tähised „+” ja „-” satuksid kohakuti patareipesas olevate vastavate tähistega.
3. Asetage kaas tagasi oma kohale.
 - ☑ Kui te kaugjuhtimispuldi pikema aja jooksul ei kasuta, siis eemaldage patareid ja säilitage neid jahedas, kuivas kohas.
 - ☑ Kui kaugjuhtimispult ei tööta, kontrollige järgmist:
 - Kas teler on sisse lülitatud?
 - Kas patareide pluss- ja miinusotsad on vastupidises asendis?
 - Ega patareid pole tühjaks saanud?
 - Ega ei esine elektrikatkestust või on äkki toitejuhe seinakontaktist väljas?
 - Kas läheduses on luminofoor- või neonvalgusallikas?



KASUTAMINE

Menüüde vaatamine

Enne teleri kasutamist järgige neid juhiseid, et tutvuda, kuidas liikuda menüüdes ning valida ja reguleerida erinevaid funktsioone.

1. Vajutage nuppu **MENU**.
Ekraanile kuvatakse põhimenüü. Selle vasakul küljel on ikoonid: **Pilt, Heli, Kanal, Sead., Sisend, Tugi**.
2. Ikooni valimiseks vajutage nuppu **▲** või **▼**.
Ikooni alammenüü avamiseks vajutage nuppu **◀** või **▶**.
3. Menüü-üksusteni liikumiseks vajutage nuppu **▲** või **▼**.
Menüü-üksuste avamiseks vajutage nuppu **ENTER**.
4. Valitud üksuste vahetamiseks vajutage nuppe **▲/▼/◀/▶**.
☒ Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage nuppu **RETURN**.
5. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu **EXIT**.



Kaugjuhtimisepuldi nuppude kasutamine

Nupp	Toiming	Nupp	Toiming
MENU	Põhiekraanimenüü kuvamine.	▲/▼/◀/▶	Kursori liigutamine ja üksuse valimine.
RETURN	Eelmisesse menüüsse naasmine.	ENTER	Hetkel valitud üksuse valimine.
EXIT	Põhiekraanimenüü sulgemine.		Seadistuse kinnitamine.

Näide: teleri üksuse Heledus seadistamine Picture menüüs












■ Üksuse Regul. reguleerimine tasemele 80

1. Menüü kuvamiseks vajutage nuppu **MENU**.
2. Vajutage nuppu **ENTER**, et valida üksus **Pilt**.
3. Vajutage nuppu **▲** või **▼**, et valida üksus **Vali**.
4. Vajutage nuppu **ENTER**.
5. Vajutage nuppu **◀** või **▶**, kuni heleduse tase on 80.
6. Vajutage nuppu **ENTER**.
☒ Menüüst väljumiseks vajutage nuppu **EXIT**.






Isehäälestusfunktsioon

Teleri esimesel sisselülitamisel viiakse automaatselt järjest läbi mitmed põhihäälestused.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **POWER**. Kuvatakse teade **You can set the menu language**.
2. Valige nuppude ▲ või ▼ abil sobiv keel. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER** .
4. Vajutage nuppu ◀ või ▶, et valida **Poedemo** või **Kodukasutus** ning seejärel vajutage nuppu **ENTER** .
 - ☑ Parima pildikvaliteedi saamiseks kodustes tingimustes soovitame seadistada teleri režiimiks **Kodukasutus**.
 - ☑ **Poedemo** režiim on mõeldud kasutamiseks kaubanduslikes tingimustes.
 - ☑ Kui teler on kogemata režiimis **Poedemo** ja te soovite naasta režiimi **Kodukasutus (Tavaline)**: vajutage teleri helitugevusnuppu. Helitugevuse ekraanimenüü kuvamisel vajutage ja hoidke 5 sekundit all nuppu **MENU**.
4. Vajutage nuppu **ENTER** . Sobiva riigi valimiseks vajutage nuppu ▲ või ▼. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER** .
5. Vajutage nuppu ▲ või ▼, et valida **Antenn** või **Kaabel** ning seejärel vajutage nuppu **ENTER** .
 - ☑ **Antenn**: Antenn antenni signaal.
 - Kaabel**: Kaabel antenni signaal.
6. Kanali allika salvestamiseks vajutage nuppu ▲ või ▼. Vajutage nuppu **ENTER** , et valida **Käivita**.
 - ☑ **Digitaalne & Analoo** : digitaal- ja analoogkanalid.
 - Digitaalne**: Digikanal.
 - Analoog**: analoogkanalid.
 - ☑ Kui seadistate antenniallikaks valiku **Kaabel**, kuvatakse juhised, mille abil saate seadistada väärtuse digitaalkanalile otsinguks. Lisateavet vaadake menüüst **Kanal** → **Automaatsalvestus**.
 - ☑ Kanalite otsing algab ja lõpeb automaatselt.
 - ☑ Salvestusprotsessi katkestamiseks vajutage nuppu **ENTER** .
 - ☑ Pärast kõigi saadaolevate kanalite salvestamist kuvatakse teade „**Määrake kellarežiim**.”.
7. Vajutage nuppu **ENTER** . Vajutage nuppu ▲ või ▼, et valida **Auto** ning seejärel vajutage nuppu **ENTER** .
 - ☑ Kui valite **Käsitsi**, kuvatakse teade „**Määrake kuupäev ja kellaaeg**”.
 - ☑ Digitaalsignaali vastuvõtmise korral seadistatakse aeg automaatselt. Kui aega ei seadistata, valige aja seadistamiseks **Käsitsi**. (Vt lk 18)
8. Pakutakse välja ühendusmeetod, et saavutada parima kvaliteediga kõrglahutus. Pärast meetodi kinnitamist vajutage nuppu **ENTER** .
9. Kuvatakse teade „**Enjoy your viewing**”. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu **ENTER** .

Kui soovite selle funktsiooni lähtestada...

1. Menüü kuvamiseks vajutage nuppu **MENU**. Vajutage nuppu ▲ või ▼, et valida **Sead.** ning seejärel vajutage nuppu **ENTER** .
2. Vajutage veel kord nuppu **ENTER** , et valida **Isehäälestus**.
3. Sisestage oma 4-kohaline PIN-kood. Uue teleri vaikimisi PIN-kood on „0-0-0-0”. (Vt lk 19)
 - ☑ Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni **Vahetage PIN**.
 - ☑ **Isehäälestus** funktsioon on saadaval ainult teleri režiimis.



KANALITE SEADISTAMINE

Kanalimenüü kasutamine

□ Riik

- ✎ Ilmub PIN-koodi sisestamise ekraan. Sisestage oma 4-kohaline PIN-kood.

■ Analoogkanal

Saate muuta analoogkanalite riiki.

■ Digikanal

Saate muuta digitaalkanalite riiki.

□ Automaatsalvestus


Saate läbi otsida teile saadaolevad (kättesaadavus sõltub asukohamaast) sagedusalad. Automaatselt määratud kanalinumbrid ei pruugi vastata tegelikele või soovitud kanaliumbritele.

- ✎ Kui kanal on lukustatud funktsiooniga **Lapselukk**, ilmub PIN-koodi sisestamise aken.

■ Antenn / kaabel

Allikana kasutatava antenni salvestamine

- **Digitaalne & Analoog**: digitaal- ja analoogkanalid.
- **Digitaalne**: Digikanal.
- **Analoog**: analoogkanalid.



Kui valite Kaabel → Digitaalne & Analoog või Kaabel → Digitaalne

Saate sisestada väärtuse, et otsida kaabelantennikanaleid.

- **Otsing** → **Täisotsing / Network / Kiirotsing**

✎ Kiirotsing

- **Network ID**: kuvatakse võrgutuvastuskood.
- **Sagedus**: kuvatakse kanali sagedus. (igas riigis erinev)
- **Modulatsioon**: kuvatakse saadaolevad modulatsiooniväärtused.
- **Sümboli määr**: kuvatakse saadaolevad sümbolikiirused.

- ✎ Otsib üles kõik aktiivse edastusega kanalid ning salvestab need teleri mällu.

- ✎ Funktsiooni Automaatsalvestus peatamiseks vajutage nuppu **ENTER** . Kuvatakse teade **Lõpetan automaatprogrammi?**
Valige Jah, kasutades nuppu ◀ või ▶ ning seejärel vajutage nuppu **ENTER** .

□ Käsitsisalvestus

- ✎ Otsib kanalit käsitsi ja salvestab selle teleri mällu.

- ✎ Kui kanal on lukustatud funktsiooniga **Lapselukk**, ilmub PIN-koodi sisestamise aken.

■ Digikanal

digitaalkanal käsitsisalvestus.

- ✎ **Digikanal** on saadaval ainult DTV-režiimis.

- **Kanal**: valige kanali number, kasutades nuppe ▲, ▼ või numbrinuppe (0~9).


- **Sagedus**: sisestage numbrinuppude abil sagedus.

- **Ribalaius**: valige ribalaius, kasutades nuppe ▲, ▼ või numbrinuppe (0~9).

- ✎ Kui toiming on lõpule jõudnud, värskendatakse kanaliloendit.

■ Analooqkanal

Analooqkanalite käsitsisalvestus.

- **Programm** (kanalile määratud programminumber): valige programminumber, kasutades nuppe ▲, ▼ või numbriklahve (0~9).
- **Värvisüsteem** → **Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43**: valige värvisüsteem, kasutades nuppe ▲ või ▼.
- **Helisüsteem** → **BG / DK / I / L**: valige helisüsteem, kasutades nuppe ▲ või ▼.
- **Kanal** (kui teate salvestatava kanali numbrit): vajutage nuppu ▲ või ▼, et valida **C** (õhuantennikanal) või **S** (kaabelantennikanal). Soovitud numbri valimiseks vajutage kõigepealt nuppu ► ning seejärel nuppe ▲, ▼ või numbrinuppe (0~9).
 - ☑ Kanalinumbreid võite valida ka otse, vajutades numbrinuppe (0~9).
 - ☑ Kui häält ei kosta või kui see on moonutatud, valige helisüsteemi standard uuesti.
- **Otsi** (kui te ei tea kanalite numbreid): vajutage otsingu alustamiseks nuppe ▲ või ▼. Vastuvõtja otsib läbi sagedusala, kuni leiab esimese kanali või ekraanil oleva praegu valitud kanali.
- **Salv.** (kui salvestate kanali ja sellega seotud programminumbri): Valige **OK**, kasutades nuppu **ENTER** .
- ☑ **Kanalirežiimid**
 - P (programmirežiim): kui olete kanalite häälestamise lõpetanud, on teie piirkonnas nähtavatele kanalitele antud järjekorranumbrid P00 kuni P99. Sellel režiimil saate kanali valida järjekorranumbri sisestamisega.
 - C (õhuantenniga kanalirežiim): sellel režiimil saate kanali valida sellele levisüsteemis määratud numbri sisestamisega.
 - S (kaabelantenniga kanalirežiim): kanalit saate valida, sisestades sellele kaabellevisüsteemis määratud numbri.

□ Kaablivõrgu otsingusuvand (olenevalt riigist)

Kui kasutate seda funktsiooni, saate käsitsi lisada kanalisagedust, mida otsitakse Automaatsalvestus funktsiooni Full Search režiimis.

- **Sagedus (algus ~ lõpp)**: kuvatakse kanali sagedus.
- **Modulatsioon**: kuvatakse saadaolevad modulatsiooniväärtused.
- **Sümboli määr**: kuvatakse saadaolevad sümbolikiirused.

□ Now & Next Guide / Full Guide

EPG (elektroonilise saatekava) teavet edastavad telekanalid. Saadete kohta käivad kirjed võivad tulenevalt vastava kanali kohta edastatavast teabest olla tühjad või aegunud. Ekraanil kuvatav teave uueneb automaatselt, kui uus teave muutub kättesaadavaks.

☑ Funktsioonide **Now & Next Guide** ja **Full Guide**, täpsed kasutusjuhised leiate lk 10.

☑ Saatekava menüü saate kuvada ka lihtsalt nupule **GUIDE** vajutades. (**Vaikesaatekava** konfigureerimiseks vaadake kirjeldusi.)

■ Now & Next Guide

Vasakpoolses veerus toodud kuue kanali saatekavad kuvavad teavet parajasti eetris oleva ja järgmisena eetris oleva saate kohta.

■ Full Guide

Kuvab saadete kohta käiva teabe ühetunniliste jaotistena. Saatekavast kuvatakse kaks tundi, mida võib kerida ajas edasi või tagasi.

□ Vaikesaatekava → Now & Next Guide / Full Guide

Saate otsustada, kas kaugjuhtimispuldil nupu **GUIDE** vajutamisel kuvatakse **Now & Next Guide** või **Full Guide**.

□ Kanaliloend

Funktsiooni **Kanaliloend** täpsed kasutusjuhised leiate peatükist „Kanalite haldamine”.

☑ Neid suvandeid saate valida ka lihtsalt kaugjuhtimispuldil nuppu **CH LIST** vajutades.

□ Kanalirežiim

Nupu **P**  vajutamisel vahetatakse valitud kanaliloendis olevaid kanaleid

■ Lisatud kanalid.

Kanaleid vahetatakse mälus oleva kanaliloendi raames.


■ Lemmikkanalid

Kanaleid vahetatakse lemmikkanalite loendi raames.

□ Peenhäälestus



Hea vastuvõtu puhul pole kanalite täppishäälestus vajalik, kuna seda tehakse otsingu ja salvestamise ajal automaatselt. Nõrga või moonutatud signaali korral võib olla vajalik käsitsi täppishäälestus.

☑ Täppishäälestatud kanalid, mis on salvestatud, tähistatakse kanali sildil kanali numbrist paremal pool tärniga „*”.

☑ Täppishäälestuse lähtestamiseks valige käsk **Taast.**, vajutades esmalt nuppu ▲ või ▼ ning seejärel nuppu **ENTER** .

☑ Ainult analooqkanaleid saab täppishäälestada.

Now & Next Guide / Full Guide



Et...	selleks...
vaadata elektroonilises saatekavas olevat saadet kavast väljuda	valige nuppe ▲ , ▼ , ◀ , ▶ abil soovitud saade. vajutage sinist nuppu.
Kui valida järgmisena kavas olev saade, lisatakse see ootejärjekorda ning kuvatakse kella ikoon. Pärast nupu ENTER uuesti vajutamist vajutage nuppu ◀ või ▶ , et valida kava tühistamiseks Cancel Schedules. Kava tühistatakse ning kella ikoon kaob. kuvada saateteavet	valige nuppe ▲ , ▼ , ◀ , ▶ abil teid huvitav saade. Kui soovitud saade on esile tõstetud, vajutage nuppu INFO . Saate nimi kuvatakse ekraani ülaosas, keskel.
Üksikasjaliku teabe kuvamiseks vajutage nuppu INFO . Esiletõstetud saate kohta käiva üksikasjaliku teabe hulgas kuvatakse kanali number, saate edastusaeg, olekuriba, vanusepiirang, teave video kvaliteedi kohta (HD/SD), helirežiimid, subtiitrid või teletekst, subtiitrite või teleteksti keel ja saate lühikokkuvõte. "..." kuvatakse, kui kokkuvõtte on pikk.	
vahetada funktsioone Now & Next Guide ja Full Guide .	vajutage mitu korda punast nuppu.
Üldsaatekavas Üldsaatekava kiirelt tagasi kerida (24 tunni võrra)	vajutage mitu korda rohelist nuppu.
kiirelt edasi kerida (24 tunni võrra)	vajutage mitu korda kollast nuppu.

Kanalite haldamine

Selles menüüs saate lisada, kustutada või seadistada lemmikkanaleid ning kasutada digitaalkanalite telekava.

Kõik kanalid

Näitab kõiki saadaolevaid kanaleid.

Lisatud kanalid

Näitab kõiki lisatud kanaleid.

Lemmik

Näitab kõiki lemmikkanaleid.

Seadistatud lemmikkanalite valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **FAV.CH**.

Programmeeritud

Näitab kõiki parajasti reserveeritud saateid.




Valige ekraanil **Kõik kanalid**, **Lisatud kanalid** või **Lemmik kanal**, kasutades nuppe **▲** / **▼** ning seejärel vajutage nuppu **ENTER**. Seejärel saate vaadata valitud kanalit.

Värvinuppude kasutamine kanaliloendis



- Punane (Kanali tüüp):** saate valida **TV**, **Raadio**, **Data** / **Muud** või **Kõik**.
- Roheline (Suum):** suurendab või vähendab kanali numbrit.
- Kollane (Vali):** valib mitu kanaliloendit. Funktsioone lisa/kustuta, lisa lemmikutesse/kustuta lemmikutest ning lukusta/vabasta lukust saab korraga kasutada mitmel kanali juures. Valige soovitud kanalid ning vajutage kollast nuppu, et kõik valitud kanalid samaaegselt seadistada. Valitud kanalite kõrval vasakul pool kuvatakse tähis ✓.
- TOOLS (Tööriistad):** kuvab menüü **Kustuta** (või **Lisa**), **Lisa lemmikuks** (või **Kustuta lemmikutest**), **Lukusta** (või **Ava**), **Ajast. vaatam.**, **Kanali nime muutmise**, **Sordi**, **Muuda kanali number**, **Vali kõik**, **Tühista valik** või **Automaatsalvestus**. (Menüü Options võib olukorrast olenevalt erineda.)



Kanali oleku kuvaikoonid





-  : analoogkanal.
- ✓ : kollasele nupule vajutamisega valitav kanal.
- ♥ : lemmikuks seadistatud kanal.
-  : hetkel edastatav saade.
-  : lukustatud kanal.
- ⌚ : reserveeritud saade.

Kanaliloendi valikumenüü (Kõik kanalid / Lisatud kanalid / Lemmik)

-  Valikumenüü kasutamiseks vajutage nuppu **TOOLS**.
-  Valikumenüü üksused võivad erineda olenevalt kanali olekust.


■ **Lisa / Kustuta**



Soovitud kanalite kuvamiseks saate kanaleid kustutada ja lisada.

-  Kõik kustutatud kanalid kuvatakse menüüs **Kõik kanalid**.
-  Hallina kuvatud kanal tähendab, et see kanal on kustutatud.
-  Menüü **Lisa** ilmub ainult kustutatud kanalite puhul.
-  Kanali võib samamoodi kustutada ka menüüst **Lisatud kanalid** või **Lemmik**.

■ **Lisa lemmikuks / Kustuta lemmikute**





Sageli vaadatavad kanalid saate lisada lemmikutesse.

-  Vajutage menüü **TOOLS** kuvamiseks nuppu **Tööriistad**. Samuti saate seadistada lemmikutesse lisamise (või kustutamise), kui valite **Tööriistad** → **Lisa lemmikuks** (või **Kustuta lemmikute**st).

-  Kuvatakse sümbol „♥“ ning kanal lisatakse lemmikute hulka.
-  Kõik lemmikkanalid kuvatakse menüüs **Lemmik**.


■ **Ajast. vaatam.**

Soovitud saate reserveerimisel lülitatakse kanal automaatselt kanaliloendisse reserveeritud kanalite juurde; isegi kui vaatate parajasti teist kanalit. Saate reserveerimiseks seadistage esmalt kellaaeg. (Vt lk 18.)

-  Reserveerida saab ainult mälus olevaid kanaleid.
-  Kanalit, päeva, kuud, aastat, tundi ja minutit saate määrata ka otse kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.
-  Saate reserveerimine kuvatakse menüüs **Programmeeritud**.
-  **Digitaalne saatekava ning vaatamise reserveerimine**
Kui digitaalkanal on valitud ja te vajutate nuppu ►, ilmub valitud kanali telekava. Saate reserveerimiseks järgige ülalkirjeldatud juhtnööre.

■ **Kanali nime muutmise (ainult analoogkanalid)**

Kanaleid saab nimetada nii, et kanali valimisel ilmuvad alati nendega seotud tähed.

-  Digitaalse edastusega kanalitel on automaatselt nimed olemas ning neid ei saa ise seadistada.

■ **Muuda kanali number (ainult digitaalkanalid)**





Te saate muuta ka kanalinumbreid, kasutades selleks kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.

■ **Sordi (ainult analoogkanalid)**


See toiming võimaldab teil muuta salvestatud kanalite järjekorranumbreid. Seda võib vaja minna pärast kanalite automaatsalvestust.

■ **Lukusta / Ava**



Kanali saate lukustada nii, et seda ei saa valida ega vaadata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui funktsiooni **Lapselukk** puhul on valitud olekuks **Sees**. (vt lk 19)

-  Ilmub PIN-koodi sisestamise ekraan. Sisestage oma 4-kohaline PIN-kood.
-  Uue teleri vaikimisi PIN-kood on „0-0-0-0“. PIN-koodi saate muuta, valides menüüst **Muuda PIN**.
-  Kuvatakse sümbol „“ ning kanal lukustatakse.

■ **Vali kõik / Tühista valik**

- **Vali kõik:** Te saate valida kõiki kanaliloendis olevaid kanaleid.
- **Tühista valik:** saate tühistada kõikide valitud kanalite märgistuse.
-  Üksuse **Tühista valik** saab valida vaid juhul, kui on valitud vähemalt üks kanal.

■ **Automaatsalvestus**

-  Täpsemat teavet seadistusvõimaluste kohta leiate leheküljelt 8.
-  Kui kanal on lukustatud funktsiooniga **Lapselukk**, ilmub PIN-koodi sisestamise aken.



Kanaliloendi valikumenüü (menüüs Programmed)

Saate reserveerimist saab vaadata, muuta ning kustutada.

☑ Valikumenüü kasutamiseks vajutage nuppu **TOOLS**.

■ Muuda teavet

Valige vaatamisreserveeringu muutmiseks.

■ Tüh. ajastused


Valige vaatamisreserveeringu tühistamiseks.

■ Teave

Valige vaatamisreserveeringu vaatamiseks. (Reserveerimisteavet saab ka muuta.)

■ Vali kõik

Valib kõik reserveeritud saated.



PILDI SEADISTAMINE

Pildimenüü kasutamine

□ Režiim

Saate valida pildistandardi, mis teile kõige paremini sobib.

☑ Vajutage menüü **TOOLS** kuvamiseks nuppu **Tööriistad**. Pildirežiimi saab seadistada ka valides **Tööriistad** → **Pildirežiim**.

■ Dünaamiline

Valib pildile heleda ruumi jaoks kõrgeralduse.

■ Tavaline

Valib optimaalse kuvaga pildi normaalsete tingimuste jaoks.

■ Film

Valib sobiva pildi filmi vaatamiseks hämaras ruumis.



□ Taustvalgus / Kontrastsus / Heledus / Teravus / Värv / Toon (R/P)

Teleri pildikvaliteedi reguleerimiseks on mitmeid seadistamisvalikuid.

- **Taustvalgus**: Reguleerib LCD taustvalguse heledust.
- **Kontrastsus**: Reguleerib pildi kontrastsust.
- **Heledus**: Reguleerib pildi heledust.
- **Teravus**: Reguleerib pildi kontuure.
- **Värv**: Reguleerib pildi värviküllastust.
- **Toon (R/P)**: Reguleerib pildi värvivarjundeid.

☑ Esmalt valige reguleeritav pildirežiim. Iga pildirežiimi juures tehtavad muudatused salvestatakse.

☑ Üksuste **Taustvalgus**, **Kontrastsus**, **Heledus**, **Teravus**, **Värv** või **Toon (R/P)** juures muudatusi tehes reguleeritakse vastavalt ka ekraanimenüüd.

☑ PAL-süsteemi **TV**, **Ext.**, **AV** analoogrežiimide puhul ei saa kasutada funktsiooni **Toon (R/P)**.

☑ Arvutirežiimis saate muuta ainult üksusi **Taustvalgus**, **Kontrastsus** ja **Heledus**.

☑ Seadeid saab reguleerida ja salvestada iga teleri sisendpesaga ühendatud välisseadme puhul.

☑ Kasutamise ajal saab energiat märkimisväärselt kokku hoida pildi heleduse vähendamise abil; nii hoiate kokku ka üldisi kasutuskulusid.

□ Täpsemad sätted

Samsungi uued telerid lubavad teil teha veelgi täpsemaid pildiseadeid kui varasemad mudelid.


Täpsete pildiseadete tegemiseks lugege alljärgnevaid juhiseid.

☑ **Täpsemad sätted** on saadaval režiimis **Tavaline** või **Film**.

☑ Arvutirežiimis saate funktsiooni **Täpsemad sätted** all muuta vaid üksusi **Gamma** ja **Valge tasakaal**.

■ Must tonaalsus → Väljas / Tume / Tumedam / Tumedaim

Saate valida ekraanil kuvatava musta värvi taseme, et reguleerida pildi sügavust.



■ Dün.kontrastsus → Väljas / Madal / Keskmine / Kõrge

Saate reguleerida ekraani kontrastsust, et tagada optimaalse kontrastsusega pilt.

■ Gamma

Saate reguleerida põhivärvide (punase, roheline, sinise) intensiivsust.

■ Värvikooslus

Colour Space on värvimaatriks, mis koosneb punasest, rohelisest ja sinisest. Valige oma lemmik värvikooslus (Colour Space), et saavutada võimalikult loomulik tulemus.

- **Loomulik:** Native Colour Space võimaldab sügavat ja rikkalikku värvitooni.
- **Auto:** Auto Colour Space valib automaatselt programmi allikatele vastavalt kõige loomulikuma värvitooni.

■ Valge tasakaal

Saate reguleerida värvi soojust, et saavutada loomulikumat pildivärvid.

- **R-Offset / G-Offset / B-Offset / R-Gain / G-Gain / B-Gain:** saate reguleerida värvi temperatuuri valguspiirkondades, kui muudate R, G, B väärtusi. Soovitatud ainult kogenud kasutajatele.
- **Taast.:** Taastatakse eelnevalt häälestatud valge tasakaalu tehasehäälestus.

■ Nahatoon

Saate rõhutada pildi roosakat nahatooni.

☑ Häälestuse väärtuste muutmisel värskendatakse ekraani.

■ Äarte esiletõst → Väljas / Sees

Saate rõhutada pildil oleva objekti piirjooni.

□ Pildivalikud

☑ Arvutirežiimis saate funktsiooni **Pildivalikud** all muuta vaid üksusi **Värvitoon** ja **Suurus**.

■ Värvitoon → Jahe / Tavaline / Soe1 / Soe2

Saate valida oma silmade jaoks kõige sobivamad värvitoonid.

☑ Seadeid saab reguleerida ja salvestada iga teleri sisendpesaga ühendatud välisseadme puhul.

☑ **Soe1** või **Soe2** aktiveeritakse ainult juhul, kui pildirežiimiks on valitud **Film**.

■ Suurus

Saate valida pildisuuruse, mis sobib kõige paremini teie vaatamiseelustustega.

☑ Vajutage menüü **TOOLS** kuvamiseks nuppu **Tööriistad**. Pildi suurust saab seadistada ka nii, et valite **Tööriistad** → **Pildi suurus**.

- **Auto laius:** reguleerib pildi suuruse automaatselt kuvasuhtele **16:9**.
- **16:9:** reguleerib pildisuuruse kuvasuhtele 16:9, mis sobib DVD-de ja laiekraansaadete vaatamiseks.
- **Lai suum:** suurendab pildisuurust üle 4:3.
- **Suum:** suurendab 16:9 kuvasuhtega pilti (vertikaalselt) ekraani suurusele sobivaks.
- **4:3:** see on videofilmi või tavaedastuse vaikeseade.
- **Mahuta ekraanile:** kasutage seda funktsiooni, et vaadata ilma kärbeteta täispilti, kui sisendsignaalideks on HDMI (720p / 1080i) või Komponent (1080i).

☑ Pildisuuruse valikud võivad sisendiallikast olenevalt erineda.

☑ Saadaolevad üksused võivad valitud režiimist olenevalt erineda.

☑ Arvutirežiimis saab reguleerida vaid režiime **16:9** ja **4:3**.

☑ Seadeid saab reguleerida ja salvestada iga teleri sisendpesaga ühendatud välisseadme puhul.

☑ Liikumatu kujutise kuvamisel kauem kui 2 tundi võib ekraanile tekkida ajutine järelkujutis.

☑ **Lai suum:** Vajutage nuppu ►, et valida **Asend** ning seejärel vajutage nuppu **ENTER** ☑. Pildi üles või alla liigutamiseks kasutage nuppu ▲ või ▼. Seejärel vajutage nuppu **ENTER** ☑.

☑ **Suum:** Vajutage nuppu ►, et valida **Asend** ning seejärel vajutage nuppu **ENTER** ☑. Pildi üles ja alla liigutamiseks kasutage nuppe ▲ või ▼. Seejärel vajutage nuppu **ENTER** ☑. Vajutage nuppu ►, et valida **Suurus** ning seejärel vajutage nuppu **ENTER** ☑. Pildi vertikaalseks suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nuppu ▲ või ▼. Seejärel vajutage nuppu **ENTER** ☑.

☑ Pärast käsu **Mahuta ekraanile** valimist HDMI (1080i) või Komponent (1080i) režiimis: Valige **Asend**, vajutades nuppu ◀ või ►. Pildi liigutamiseks kasutage nuppe ▲, ▼, ◀ või ►.

Taast.: Vajutage nuppu ◀ või ►, et valida **Taast.** ning seejärel vajutage nuppu **ENTER** ☑. Saate seade lähtestada.

☑ Kui kasutate funktsiooni **Mahuta ekraanile** koos HDMI 720p sisendiga, eemaldatakse 1 riba ülevalt, alt, vasakult ja paremalt, nii nagu Overscan funktsiooni puhulgi.

■ Ekraanirežiim → 16:9 / Lai suum / Suum / 4:3

Seades 16:9 kuvasuhtega teleri puhul pildisuuruseks **Auto laius**, saate määrata pildisuuruse, millega soovite 4:3 WSS (Wide Screen Service) kujutisi vaadata, või mitte. Iga Euroopa riik nõuab erinevaid pildisuuruseid, seega on see funktsioon selleks, et kasutajad saaksid valida endale sobiva.

- **16:9**: seadistab pildile kuvasuhterežiimi 16:9.
- **Lai suum**: suurendab pildisuurust üle 4:3.
- **Suum**: suurendab pilti ekraanil vertikaalsuunas.
- **4:3**: seadistab pildile tavarežiimi 4:3.

☑ See funktsioon on saadaval režiimis **Auto laius**.

☑ See funktsioon ei ole saadaval režiimides PC, Komponent ja HDMI.

■ Digitaalne mürasummutus → Väljas / Madal / Keskmine / Kõrge / Auto

Kui teleri poolt vastuvõetav signaal on nõrk, saab digitaalse müravähendusfunktsiooni sisselülitamisega vähendada ekraanil püsivaid häireid ja varikujutisi.

☑ Nõrga signaali puhul valige üks muudest võimalustest, kuni kuvatakse parim pildikvaliteet.

■ HDMI musta tase → Tavaline / Madal

Saate valida ekraanil kuvatava musta värvi taseme, et reguleerida ekraani sügavust.

☑ See funktsioon on aktiivne ainult siis, kui välissisend on ühendatud HDMI-ga (RGB-signaalid).

■ Filmirežiim → Väljas / Auto

Teleri saab seadistada nii, et see automaatselt tuvastab ja töötleb kõikide allikate filmisignaale ning häälestab parima pildikvaliteedi.

☑ **Filmirežiim** toetatakse režiimides **TV, AV, COMPONENT** (480i / 1080i) ja **HDMI** (480i / 1080i).

□ Pildi taastamine → Taasta pildirežiim / Tühista

Taastab kõigi pildiseadete vaikeseaded.

☑ Esmalt valige lähtestatav pildirežiim. Iga pildirežiimi saab lähtestada.

- **Taasta pildirežiim**: hetkel kasutusel olevad pildiväärtused lähtestatakse vaikimisi olekusse.

■ Teleri kasutamine arvutikuvarina

Arvuti tarkvara seadistamine (põhinedes Windows XP-l)

Allpool on näha tüüpilise arvuti Windowsi kuvaseaded. Teie arvuti tegelik ekraanipilt võib olla teistsugune, olenevalt teie Windowsi versioonist ja arvuti videokaardist. Isegi kui tegelikud ekraanipildid erinevad, kehtib põhiteave häälestamisel peaaegu alati ühtviisi. (Kui mitte, siis võtke ühendust arvuti tootja või Samsungi edasimüüjaga.)

1. Esmalt klõpsake Windowsi Start-menüüs „Juhtpaneel“.
2. Juhtpaneeli akna avanedes klõpsake „Ilme ja kujundused“, mispeale avaneb dialoogiboks.
3. Juhtpaneeli akna ilmudes klõpsake „Kuva“, mispeale avaneb dialoogiboks.
4. Klõpsake dialoogiboksis vahekaarti „Sätted“.

Sobiv eraldusvõime: Optimaalne-1360 X 768 pikslit

Kui kuvasätete dialoogiboksis on võimalik seadistada ka vertikaalset sagedust, on õige väärtus „60“ või „60 Hz“. Kui mitte, klõpsake lihtsalt nuppu „OK“ ja sulgege dialoogiboks.

Kuvarežiimid

Nii pildi asukoht kui suurus võivad arvuti kuvarist ja selle eraldusvõimest olenevalt erineda. Soovitavad on tabelis toodud eraldusvõimed.

■ D-Sub ja HDMI-/DVI-sisend

Režiim	Eraldusvõime	Horisontaalsagedus (KHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Pikslikellasagedus (MHz)	Sünkroonimise polaarsus (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+

- ☑ HDMI/DVI-kaabelühenduse puhul tuleb kasutada pesa **HDMI IN 1 (DVI)**.
- ☑ Ülerealaotusrežiimi tugi puudub.
- ☑ Mittestandardse videovormingu kasutamisel ei pruugi teler korralikult töötada.
- ☑ Olemas eraldi- ja komposiitrežiimide tugi. SOG tugi puudub.

Teleri seadistamine arvutiga

- ☑ Eelseadistus: vajutage nuppu **SOURCE**, et valida arvutirežiim.

□ Automaatreguleerimine

Auto Adjustment lubab teleri arvutiekraanil automaatselt sissetuleva arvutisignaali järgi seadistada. Peene, madalakvaliteedilise ja asendi väärtused seadistatakse automaatselt.

- ☑ See funktsioon ei tööta DVI-HDMI-režiimil.
- ☑ Vajutage menüü **TOOLS** kuvamiseks nuppu **Tööriistad**. Funktsiooni Auto Adjustment saab seadistada ka nii, et valite **Tööriistad** → **Automaatreguleerimine**.



□ Ekraan

■ Jäme / Peen

Pildikvaliteedi seadistamise eesmärk on pildimüra vähendamine ja eemaldamine. Kui peenhäälestus pildimüra ei eemalda, seadke sagedus parimaks võimalikuks (Coarse) Madalakvaliteediline ning sooritage uuesti peenhäälestus. Kui pildimüra on vähendatud, seadistage pilt uuesti nii, et see asuks ekraani keskel.

■ PC paigutus

Reguleerige arvutiekraani paigutust, kui see ei mahu teleri ekraanile. Vertikaalpaigutuse reguleerimiseks vajutage nuppe ▲ või ▼. Horisontaalpaigutuse reguleerimiseks vajutage nuppe ◀ või ▶.

■ Image Reset

Kõik pildiseaded saate asendada tehase vaikeseadetega.

HELI SEADISTAMINE

Helimenüü kasutamine

□ Režiim → Tavaline / Muusika / Film / Selge kõne / Kohanda

Saate valida helirežiimi, mis vastab just teie eelistustele.

☑ Vajutage menüü **TOOLS** kuvamiseks nuppu **Tööriistad**. Helirežiimi saab seadistada ka nii, et valite **Tööriistad** → **Helirežiim**.

■ Tavaline

Valib tavalise helirežiimi.

■ Muusika

Rõhutab muusikat üle häälte.

■ Film


Pakub filmide jaoks parima heli.

■ Selge kõne

Rõhutab häält üle helide.

■ Kohanda

Taastab kohandatud heliseaded.



□ Ekvalaiser

Helisätteid saate seadistada oma isiklikke eelistusi arvesse võttes.

■ Režiim

Saate valida helirežiimi, mis vastab just teie eelistustele.

■ Balanss

Kontrollib vasaku ja parema kõlari vahelist tasakaalu.

■ 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (ribalaiuse reguleerimine)

Erinevate ribalaiuste sageduste taseme reguleerimiseks.

■ Taast.

Taastab ekvalaiseri vaikeseaded.

□ SRS TruSurround HD → Väljas / Sees

SRS TruSurround HD on patenteeritud SRS-tehnoloogia, mis lahendab paljukanalise 5.1-heli kahe kõlari kaudu esitamise probleeme. TruSurround esitab tõetruud virtuaalset ruumilist heli mis tahes kahekõlarilise helisüsteemi, sealhulgas teleri sisekõlarite kaudu. See ühildub kõigi paljukanaliste helivormingutega.

☑ Vajutage menüü **TOOLS** kuvamiseks nuppu **Tööriistad**. Funktsiooni SRS TruSurround HD saab seadistada ka nii, et valite **Tööriistad** → **SRS TS HD**.

□ Heli keel (ainult digitaalkanalid)

Heli keele vaikeväärtusi on võimalik muuta. Kuvab sissetuleva kanali keeleteabe.

☑ Keelt saab valida ainult tegelikkuses edastatavate keelte hulgast.

□ Heli vorming → MPEG / Dolby Digital (ainult digitaalkanalid)

Kui heli edastatakse nii põhikõlari kui ka helivastuvõtja kaudu, võib tulenevalt põhikõlari ja helivastuvõtja dekodeerimiskiiruse erinevusest tekkida helikaja. Sellisel juhul kasutage teleri kõlari funktsiooni.

☑ Helivorming ilmub vastavalt telekanali edastussignaalile.

☐ Heli kirjeldus (ainult digitaalkanalid)

Tegemist on abistava helifunktsiooniga, mis võimaldab nägemispuudega inimestel kasutada täiendavat helikanalit. Selle funktsiooniga lülitatakse sisse AD-kanal (heli kirjeldus), juhul kui see edastatakse telejaamast koos heli peakanaliga. Kasutaja saab helikirjelduse sisse või välja lülitada ning muuta selle helitugevust.

☒ Heli kirjeldus → Väljas / Sees

Lülitab helikirjeldusfunktsiooni sisse/välja.

☒ Helitugevus

Saate reguleerida helikirjelduse helitugevust.

☒ **Helitugevus** on aktiivne, kui **Heli kirjeldus** olekuks on valitud **Sees**.

☐ Heli kirjeldus → Väljas / Sees

Igal saatejaamal on oma signaaliedastustingimused ja igal kanalivahetusel helitugevuse seadmine on tülikas. See funktsioon võimaldab soovitud kanali helitugevust automaatselt reguleerida, vähendades heliväljundit, kui modulatsioonisignaal on tugev, ning suurendades seda, kui modulatsioonisignaal on nõrk.

☐ Valige kõlar → Väline kõlar / TV kõlar

Kui soovite heli kuulata eraldiseisvatest kõlaritest, lülitage sisemine võimendi välja.

☒ Helitugevuse nupud ning nupp **MUTE** ei tööta, kui **Kõlari valik** olekuks on valitud **Väline kõlar**.

☒ Heliseaded piiratakse, kui valite menüüs **Kõlari valik** olekuks **Väline kõlar**.

☐ Heli taastamine → Taasta kõik / Taasta helirežiim / Tühista

Te saate taastada heliseadete esialgsed tehasepoolsed väärtused.

Helirežiimi valimine

Helirežiimi saate valida menüüs **Tööriistad**. **Dual I II** valimisel kuvatakse ekraanile hetkel kasutatav helirežiim.

	Helitüüp	Duaalne 1 / 2	Vaikeseade
A2 Stereo	Mono	Mono	Automaatne vahetus
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Duaalne	DUAL 1 ↔ DUAL 2	Dual 1
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automaatne vahetus
	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Duaalne	MONO ↔ DUAL 1 Dual 2	Dual 1

☒ Kui stereosignaal on nõrk ja toimub automaatne ümberlülitamine, siis määrake režiimiks mono.

☒ See funktsioon aktiveeritakse ainult stereohelisignaali puhul. See deaktiveeritakse monohelisignaali puhul.

☒ See funktsioon on kättesaadav ainult TV-režiimil.

Häälestusmenüü kasutamine

Keel

Võite valida menüü keele.

Aeg

Kell

Kellaaja seadistamine on vajalik teleri erinevate ajastatud funktsioonide kasutamiseks.

☒ Kehtiv kellaag kuvatakse iga kord, kui vajutate nuppu **INFO**.

☒ Toitejuhtme lahtiühendamisel tuleb teil kell hiljem uuesti seadistada.

• Kellarežiim

Õige kellaaja saab seadistada käsitsi või automaatselt.

– **Auto:** Seadistage õige kellaag automaatselt, kasutades digitaalse edastuse kellaaga.

– **Käsitsi:** Seadistage käsitsi sobiv kellaag.

☒ Olenevalt edastavast jaamast ja signaalist ei pruugi automaatne aeg õigesti seadistuda. Sellisel juhul seadistage aeg käsitsi.

☒ Aja automaatselt seadistamiseks peab teleriga olema ühendatud antenn või kaabel.

• Kella seadistus

Võite määrata õige kellaaja käsitsi.

☒ Määrake see üksus, kui olete režiimi **Kellarežiim** olekuks valinud **Käsitsi**.

☒ Päeva, kuud, aastat, tundi või minutit võib määrata ka otse kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.

■ Unetaimer → Väljas / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min

Unetaimer lülitab teleri pärast eelseadistatud aja möödumist (30, 60, 90, 120, 150 ja 180 minutit) automaatselt välja.

☒ Kui taimer jõuab 0-ni, lülitub teler automaatselt puhkerežiimile.

☒ Funktsiooni **Unetaimer** väljalülitamiseks valige **Väljas**.

☒ Vajutage menüü **TOOLS** kuvamiseks nuppu **Tööriistad**. Unetaimerit saate seadistada ka nii, et valite **Tööriistad** → **Unetaimer**.

■ Taimer 1 / Taimer 2 / Taimer 3

Valida saab kolme erineva taimeri sisse/välja lülitamise võimaluse vahel. Eelnevalt tuleb häälestada kellaag.

• **Sisselülitamisaeg:** seadistage tund, minut ning aktiveerige/deaktiveerige. (Taimeri aktiveerimiseks soovitud seadega valige käsk **Aktiveeri**.)


• **Väljalülitusaeg:** seadistage tund, minut ning aktiveerige/deaktiveerige. (Taimeri aktiveerimiseks soovitud seadega valige käsk **Aktiveeri**.)

• **Helitugevus:** valige soovitud sisselülitamise helitugevus.

• **Antenn:** valige **Antenn** või **Kaabel**.

• **Kanal:** valige soovitud kanal.

• **Kordus:** valige **Üks kord**, **Iga päev**, **Esm-Re**, **Esm-Lau**, **Lau-Püh** või **Käsitsi**.

☒ Kui on valitud **Käsitsi**, vajutage nuppu ►, et valida soovitud nädalapäev. Vajutage sobiva päeva peal nuppu **ENTER** , misjärel ilmub sümbol ✓.

☒ Tunni, minuti ja kanali seadeid võib sisestada kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.

☒ Automaatne väljalülitamine

Kui olete taimeri sisselülitanud, siis lülitub taimeriga sisselülitatud teler 3 tunni pärast automaatselt välja juhul, kui selle aja jooksul pole ühtki nuppu vajutatud. See funktsioon on saadaval üksnes sisselülitatud taimeriga ning selle eesmärgiks on vältida teleri ülekuumenemist, mis võib juhtuda teleri liiga pikaks ajaks mängima jätmisel.

□ Mängurežiim → Väljas / Sees

Ühendades teleri mängukonsooliga, nagu näiteks PlayStation™ või Xbox™, saate nautida tõetruumat mängukogemust, kui valite mängumenüü.



☒ Mängukonsooli lahtiühendamiseks ja teise välisseadme ühendamiseks tühistage seadistusmenüüs mängurežiim. Telerimenüü kuvamisel režiimis **Mängurežiim** ekraan kergelt võbeleb.

☒ **Mängurežiim** pole saadaval **TV** ja **PC** tavarežiimides.

☒ Kui **Mängurežiim** olekuks on valitud **Sees**:

– Pildirežiim lülitub automaatselt olekusse **Tavaline** ja kasutajad ei saa režiimi muuta.

– Heliarežiim lülitub automaatselt olekusse **Kohanda** ja kasutajad ei saa režiimi muuta. Heli reguleerimiseks kasutage ekvalaiserit.



☐ Child Lock → Väljas / Sees

See funktsioon võimaldab takistada luba mitteoavatel isikutel, näiteks lastel, heli ja pildi kaotamise teel ebasobivate kanalite vaatamist.

- ☒ Enne häälestusmenüü ilmumist kuvatakse ekraanile PIN-koodi sisestamise aken. Sisestage oma 4-kohaline PIN-kood.
- ☒ Uue teleri vaikimisi PIN-kood on „0-0-0-0“. PIN-koodi saate muuta, valides menüüst **Muuda PIN**.
- ☒ Mõningaid kanaleid saab kanaliloendist lukustada. (Vt lk 11)
- ☒ **Lapselukk** on saadaval ainult telerirežiimis.


☐ Muuda PIN

Te saate muuta isiklikku, teleri ülesseadmiseks vajalikku ID-numbrit.

- ☒ Enne häälestusmenüü ilmumist kuvatakse ekraanile PIN-koodi sisestamise aken. Sisestage oma 4-kohaline PIN-kood.
- ☒ Uue teleri vaikimisi PIN-kood on „0-0-0-0“.
- ☒ Kui unustate PIN-koodi, vajutage järgnevalt kirjeldatud järjekorras kaugjuhtimispuldi nuppe, millega taastate vaikimisi määratud PIN-koodi 0-0-0-0: **POWER** (välja), **MUTE**, 8, 2, 4, **POWER** (sisse).

☐ Vanuselukk

See funktsioon võimaldab 4- kohalise kasutaja poolt määratava PIN-koodi abil luba mitteomavatel kasutajatel, näiteks lastel, takistada neile sobimatute saadete vaatamist.

- ☒ Üksus Parental Rating erineb olenevalt riigist.
- ☒ Enne häälestusmenüü ilmumist kuvatakse ekraanile PIN-koodi sisestamise aken. Sisestage oma 4-kohaline PIN-kood.
- ☒ Uue teleri vaikimisi PIN-kood on „0-0-0-0“. PIN-koodi saate muuta, valides menüüst **Muuda PIN**.
- ☒ Vanusepiirangute olemasolu korral kuvatakse sümbol .
- ☒ **Luba kõik**: Vajutage, et kõik piirangud kaotada.
- Blokeeri kõik**: Vajutage, et kõik piirangud sisse lülitada.

☐ Subtiitrid

Subtiitreid saate sisse ja välja lülitada. Subtiitrirežiimi seadistamiseks kasutage seda menüüd. **Tavaline** tähistab menüüs tavalisi subtiitreid ning **Kuulmisraskustega** on mõeldud kuulmisraskustega inimestele.

- **Subtiitrid → Väljas / Sees**: lülitab subtiitrid sisse ja välja.
- **Režiim → Tavaline / Kuulmisraskustega**: valib subtiitrite režiimi.
- **Subtiitrikeeel**: valib subtiitrite keele.
- ☒ Kui vaadatav saade ei toeta funktsiooni **Kuulmisraskustega**, aktiveerub automaatselt funktsioon **Tavaline**, isegi kui valitud on **Kuulmisraskustega**.
- ☒ Kui valitud keel ei ole saadaval, on vaikekeeleks inglise keel.
- ☒ Neid seadistusi saate teha ka lihtsalt kaugjuhtimispuldi nuppu **SUBT**. vajutades.

☐ Teleteksti keel

Saate määrata teleteksti keele, valides keele tüübi.

- ☒ **Kui valitud keel ei ole saadaval, on vaikekeeleks inglise keel.**

☐ Eeliskeel

■ Heli põhikeel / Heli teine keel / Subtiitrite põhikeel / Subtiitrite teine keel / Teleteksti põhikeel / Teleteksti teine keel

Selle funktsiooni abil saavad kasutajad valida ühe saadaolevatest keeltest. Siin valitud keel on hiljem kanali valimisel vaikekeeleks. Keeleseade muutmisel lähevad ka menüü Keel üksused Subtiitrikeeel, Heli keel ja Teleteksti keel automaatselt üle valitud keelde. Menüü Keel valikud Subtiitrikeeel, Heli keel ja Teleteksti keel näitavad loendit keeltest, mida valitud kanal toetab ning hetkel kehtiv valik on märgistatud. Selle keelseade muutmisel on uus valik kehtiv ainult olemasoleva kanali puhul. Muudetud seade ei muuda menüü Eeliskeel üksuste Subtiitrite põhikeel, Heli põhikeel ega Teleteksti põhikeel seadeid.

☐ Digitaaltekst → Keela / Luba (ainult Suurbritannias)

See funktsioon on saadaval, kui telekanal võimaldab digitaalteksti funktsiooni.

☒ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

Rahvusvaheline multimeedia ja hüpermeedia andmekodeerimisüsteemi standard. Tegemist on kõrgema taseme süsteemiga kui MPEG-süsteem, mille puhul kasutatakse andmetega seotud hüpermeediat, nagu näiteks seisvaid pilte, märgiteenust, animatsiooni, graafilisi ja videofaile ning ka multimeediaandmeid. MHEG on kasutajapõhine interaktiivne tehnoloogia, mida kasutatakse erinevates valdkondades, mille hulka kuuluvad VOD (Video-On-Demand - nõudevideo), ITV (Interactive TV - interaktiivne televisioon), EC (e-kaubandus), teleharidus, telekonverentsindus, digitaalraamatukogud ja võrgupõhised mängud.

❑ Meloodia → Väljas / Madal / Keskmine / Vali

Teleri sisse- ja väljalülitamisele saab määrata meloodia.

☑ Meloodiat pole kuulda

- Kui telerist ei kosta heli, kuna on vajutatud nuppu **MUTE**.
- Kui telerist ei kosta heli, siis on vajutatud helitugevuse nuppu (–).
- Kui teler on funktsiooni Sleep Timer abil välja lülitatud.

❑ Energiasääst → Väljas / Madal / Keskmine / Kõrge / Auto

See funktsioon reguleerib teleripildi heledust, et säästa energiat. Õisel telerivaatamisel seadke režiimi **Energiasääst** valikuks **Vali**, nii vähendate koormust silmadele ning säästate energiat.

☑ Vajutage menüü **TOOLS** kuvamiseks nuppu **Tööriistad**. Energy Saving valiku saate seadistada ka nii, et valite **Tööriistad** → **Energiasääst**.

❑ Ühisliides

■ CI-Menüü

See võimaldab kasutajal valida üksusi CAM-i menüüst. Valige menüü arvutikaardil põhinev CI Menu.

■ Rakenduse info

See sisaldab teavet CI-pessa sisestatud CAM-i kohta ning kuvab selle teabe.

☑ Application Info jaotis puudutab CI CARD-i. CAM-i võite ühendada nii sisse- kui ka väljalülitatud teleri korral.

1. CI CAM-mooduli saate osta lähima edasimüüja käest või telefoni teel.
 2. Sisestage CI CARD noolega näidatud suunas CAM-i, kuni see kohale sobitub.
 3. Sisestage CAM koos paigaldatud CI CARD-iga ühisliidese pessa. (Sisestage CAM noolega näidatud suunas lõpuni sisse, nii et see jääks avaga paralleelselt.)
 4. Kontrollige, kas näete šifreeritud signaalikanalil pilti.
- ☑ Mõnedes riikides ja piirkondades CAM-i tugi puudub, teabe saamiseks võtke ühendust volitatud edasimüüjaga.

SISENDID / TUGI

Sisendimenüü kasutamine

❑ Allikaloend

Kasutage, et valida teleriga ühendatud teler või muu sisendallikas, nagu näiteks DVD-mängija/Blu-ray mängija/satelliitvastuvõtja (teleriboks). Kasutage, et valida sisendallikas omal valikul.


■ TV / Ext. / AV / Komponent / PC / HDMI1/DVI / HDMI 2 / HDMI 3

☑ Saate valida ainult need välisseadmed, mis on teleriga ühendatud. Teleriga ühendatud sisendallikad tõstetakse esile loendis **Allikaloend** ja kuvatakse loendi alguses. Sisendid, mis pole ühendatud, kuvatakse nimekirja lõpus.

☑ **Kaugjuhtimispuldil asuvate värvinuppude kasutamine allikaloendis**

- **TOOLS (Tööriistad)**: kuvab menüüd **Nime muutmine** ja **Teave**.

☑ Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **SOURCE**, et vaadata välise signaali allikat. Telerirežiimi valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **TV**, numbrinuppe (**0~9**) või nuppe **P** **^**/**v**.



❑ Nime muutmine

Andke teleri sisendpesadega ühendatud seadmetele nimed, et teha sisendiallika valimine lihtsamaks.

■ VCR / DVD / Kaabel-STB / Satelliit-STB / PVR STB / AV-vastuvõtja / Mäng / Videokaamera / PC / DVI PC / DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA

Enesetest

Pildi testimine

Kui arvate, et teil on pildiga probleeme, viige läbi pilditest. Kontrollige ekraani värvimustrit, et näha, kas probleem on lahenenud.

- **Jah:** kui testimustrit ei ilmu või testimuster sisaldab müra, valige **Jah**. Teie teleril võib esineda probleem. Võtke abi saamiseks ühendust Samsungi kõnekeskusega.
- **Ei:** kui kuvatakse korralik testimuster, valige **Ei**. Probleem võib olla välisseadmetes. Palun kontrollige ühendusi. Probleemi jätkumisel lugege välisseadme kasutusjuhendit.

Heli testimine

Kui arvate, et teil on heliga probleeme, viige läbi helitest. Heli saate kontrollida telerisse sisse paigaldatud meloodia esitamise teel. Ekraanile ilmub teade „Kas selle helitesti puhul on probleem alles?”

- ☒ Kui te ei kuule teleri kõlaritest heli, veenduge enne helitesti läbi viimist, et Sound menüüs on funktsiooni **Kõlari valik** olekuks valitud **TV kõlar**.
- ☒ Meloodiat on testi käigus kuulda isegi juhul, kui funktsiooni **Kõlari valik** olekuks on valitud **Väline kõlar** või kui heli on nuppu **MUTE** vajutades vaigistatud.
- **Jah:** kui te kuulete helitesti ajal heli ühest kõlarist või ei kuule üldse, valige **Jah**. Teie teleril võib esineda probleem. Võtke abi saamiseks ühendust Samsungi kõnekeskusega.
- **Ei:** kui kuulete kõlaritest heli, valige **Ei**. Probleem võib olla välisseadmetes. Palun kontrollige ühendusi. Probleemi jätkumisel lugege välisseadme kasutusjuhendit.

Signaaliinfo (ainult digitaalkanalid)

Erinevalt analoogkanalitest, mille vastuvõtukvaliteet võib kõikuda „lumesajuga” ja selge vahel, on digitaalkanalite (HDTV) vastuvõtukvaliteet suurepärane või edastust ei toimu üldse. Seega, erinevalt analoogkanalitest ei ole digitaalkanalit võimalik täppishäälestada. Saadaolevate digitaalkanalite vastuvõtu parandamiseks võite siiski antenni reguleerida.

- ☒ Kui signaalitugevuse mõõdik näitab, et signaal on nõrk, reguleerige signaali tugevdamiseks antenni füüsiliselt. Jätkake antenni reguleerimist, kuni leiате parima asendi, mis tagab tugevaima signaali.

Tarkvara uuendus

Et hoida teie seadet vastavuses uute digitaaltelevisiooni funktsioonidega, edastatakse koos tavapärase telesignaali perioodiliselt tarkvaravärskendusi. Seade tuvastab vastavad signaalid automaatselt ja kuvab tarkvaravärskenduste teaberiba. Teile pakutakse võimalust värskenduste installimiseks.

USB abil

Sisestage telerisse püsivaravärskendustega USB-draiv. Värskenduste rakendamise ajal ärge lülitage seadet välja ega eemaldage USB-draivi. Pärast püsivaravärskenduste lõpulejõudmist lülitub teler automaatselt välja ja siis uuesti sisse. Pärast versioonitüüpide lõpulejõudmist kontrollige püsivaraversioni. Kui tarkvara on uuendatud, kaovad tehtud video- ja heliseaded ning taastuvad vaikeseaded (tehaseaded).

Soovitame teil oma seaded üles kirjutada, et neid pärast tarkvara värskendamist lihtne taastada oleks.

Kanali kaudu

Uuendab tarkvara, kasutades edastussignaali.

Ooterežiimi värskendus

Et jätkata tarkvara värskendamist pärast pealüliti sisselülitamist, valige nuppude **▲** ja **▼** abil „On”. 45 minutit pärast puhkerežiimile lülitumist toimub automaatne käsitsi värskendamine. Kuna seade on seesiselt sisse lülitatud, võib LCD-seadme puhul ekraan mõneks ajaks sisse lülituda. See võib kesta rohkem kui tund aega, kuni tarkvara värskendamine on lõpule viidud.

Alternatiivne tarkvara

Tarkvara versiooniteabe kuvamiseks.

HD-ühenduste juhend



See menüü tähistab ühendusmeetodit, mis pakub kõrglahutusega teleri jaoks optimaalset kvaliteeti.

Vaadake seda, kui ühendate teleriga välisseadmeid.

Võtke Samsungiga ühendust

Vaadake seda, kui teie teler ei tööta korralikult või kui soovite värskendada tarkvara.

Siit leiате teavet kõnekeskuse, toote ja tarkvarafailide allalaadimise viisi kohta.



Teletekstl funktsioon

Enamik telekanaleid edastavad teleteksti teel kirjalikku teavet. Teleteksti sisukorraleht sisaldab teavet selle teenuse kasutamise kohta. Teleteksti vaatamiseks on mitmed lisavõimalused, mida saate valida kaugjuhtimispuldi nuppude abil.

- ☑ Teleteksti õigeks kuvamiseks peab kanali vastuvõtt olema stabiilne. Muidu võivad mõned lehed jääda nägemata või olla puudu.
- ☑ Teleteksti leheküljenumbreid saate muuta kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.

1 [LIST/FLOF] (režiim)

Vajutage teleteksti režiimi valimiseks (LIST/FLOF). Kui vajutate seda režiimil LIST, lülitub teletekst loendi salvestamise režiimi. Loendi salvestamise režiimil võite tekstilehekülje nupuga [E] (salvesta) loendisse salvestada.

2 [E] (salvesta)

Teleteksti lehekülgede salvestamine.

3 [S] (suurus)

Vajutage, et kuvada ekraani ülemises pooles kirja suurus kahekordseks muuta. Ekraani alumise osa jaoks vajutage seda nuppu uuesti. Tavapärase ekraani kuvamiseks vajutage veelkord sama nuppu.

4 [E?] (näita)

Kasutatakse peidetud teksti kuvamiseks (näiteks nuputamismängu küsimuste vastused). Tavapärase ekraani kuvamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

5 Värvinupud (punane/roheline/kollane/sinine)

Kui telekanal kasutab kiirotsingu süsteemi FASTEXT, siis on erinevad teleteksti leheküljel esitatavad teemad varustatud värvikoodiga ja neid saab kaugjuhtimispuldil asuvate vastavat värvi nuppude abil valida. Vajutage vastavalt soovile sobivat nuppu. Lehekülg kuvatakse teise värvikoodiga, mille valimine käib samal viisil. Eelmisele või järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage vastavat värvi nuppu.

6 [E/TEXT] (teletekst sisse/mõlemad)

Vajutage teleteksti režiimi aktiveerimiseks pärast teksti edastava kanali valimist. Vajutage seda nuppu kaks korda, et vaadata teksti koos taustal esitatava saatega.

7 [E] (välju)

Teleteksti kuva sulgemine.

8 [E] (alamlehekülg)

Kasutatakse saadaoleva alamlehekülje kuvamiseks.

9 [E-1] (järgmisele leheküljele)

Järgmise teleteksti lehekülje näitamine.

10 [E-2] (eelmisele leheküljele)

Teleteksti eelmise lehekülje kuvamine.

11 [E-3] (peata)


Kuvatava lehekülje peatamine juhul, kui valitud leheküljel on alamlehekülgi, mida kuvatakse automaatselt järjestikku. Jätkamiseks vajutage seda nuppu uuesti.

12 [E-4] (sisukord)

Teleteksti indeksi (sisukorra) kuvamiseks mis tahes hetkel teleteksti vaatamise ajal.


13 [E-X] (tühist)

Lehekülje otsimise ajal edastuse kuvamiseks.



Teleteksti lehekülg jaguneb kuueks osaks:


Osa	Sisu
A	Valitud lehekülje number.
B	Telekanali tunnus.
C	Hetkel kuvatava lehekülje number või otsingutunnus.
D	Kuupäev ja kellaaeg.
E	Tekst.
F	Olekuteave. FASTEXTi teave.



- ☑ Teletekst on sageli jagatud mitmele järjestikku kuvatavale leheküljele, mida saab vaadata:
 - leheküljenumbri sisestamisel
 - loendist pealkirja valimisel
 - värvilise päise valimisel (FASTEXTi süsteem)
- ☑ Teler toetab 2.5 versiooni teleteksti taset, mis on võimaline kuvama lisagraafikat või -teksti.
- ☑ Sõltuvalt edastusest võib teleteksti kuvamise ajal esineda tühje küljepaneele.
- ☑ Sel juhul ei edastata lisagraafikat ega -teksti.
- ☑ Vanemad telerid, mis ei toeta 2.5 versiooni, ei ole hoolimata teleteksti edastusest võimalised kuvama lisagraafikat ega -teksti.
- ☑ Teleteksti kuvamise lõpetamiseks vajutage nuppu **TV**.
- ☑ Teletekst 16:9, pilt on 16:9.

Aluse paigaldamine

- ☑ **Eelseadistus:** asetage suunav alus ja katte sambakael alusele ning kinnitage kruvidega. Kasutatav ainult 32-tollisel mudelil.




1. Kinnitage LCD-teler aluse külge.

- ☑ Telerit peaksid kandma kaks või rohkem inimest.
- ☑ Aluse paigaldamisel pöörake kindlasti tähelepanu sellele, milline on selle esimene ja milline tagumine pool.
- ☑ Et teler saaks alusele õigesti paigaldatud ärge vajutage teleri paremat ega vasakut ülaosa liiga kõvasti allapoole.

2. Kinnitage kaks kruvi nagu on joonisel tähistatud numbriga ❶ ning seejärel kinnitage kaks kruvi nagu on näidatud numbriga ❷.

- ☑ Tõstke seade püstij ja keerake kruvid kinni. Kui keerate kruvid kinni nii, et LCD-teler on pikali, võib see ühele küljele kalduda.
- ☑ Alus paigaldatakse mudelitele, mille ekraani suurus on 37 tolli ja üle selle.



Seinakomplekti paigaldamine

Seinakomplekti (müüakse eraldi) abil saate teleri seina külge kinnitada.

Täpsemat teavet seinakomplekti kohta leiate seinakomplekti juurde kuuluvast juhendist.


Seinakronsteini paigaldamisel pöörduge abi saamiseks tehnika poole.

Samsung Electronics ei vastuta mis tahes tootekahjustuste ega kehavigastuste eest, mis on tekkinud teleri paigaldamisel ilma spetsialisti abita.



Ärge paigaldage seinakomplekti ajal, mil teler on sisse lülitatud. Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.


- ☑ Eemaldage alus ja katke seadme põhja avaus vastava kattega ning kinnitage kahe kruviga.



Vargusvastase Kensingtoni luku kasutamine

Kensingtoni lukk on seade süsteemi füüsiliseks lukustamiseks selle kasutamisel avalikus kohas. Luku väljaviik ja lukustamise meetod võivad olenevalt tootjast joonisel kujutatust erineda. Et oskaksite Kensingtoni lukku õigesti kasutada, tutvuge kaasasoleva juhendiga. Lukustusseadme peab soetama eraldi. Kensingtoni luku asukoht teleril võib sõltuvalt mudelist olla erinev.

1. Sisestage lukustusseade LCD-teleril asuvasse Kensingtoni luku pesa (❶) ning pöörake lukustusasendisse (❷).
2. Ühendage Kensingtoni luku kaabel (❸).
3. Paigaldage Kensingtoni lukk lauale või raskele paiksele esemele.




Teleri kinnitamine seinale




Hoiatus: Teleri tõmbamine, lükkamine või selle otsa ronimine võib põhjustada teleri allakukkumise. Jälgige, et lapsed teleri küljes ei ripuks ega seda paigast nihutaks; vastasel korral võib teler kinnitustest lahti tulla ja põhjustada kukkudes tõsiseid vigastusi või isegi surma. Järgige kõiki ohutuslehel kirjas olevaid ohutusjuhiseid. Täiendava stabiilsuse tagamiseks ohutuse eesmärgil paigaldage vastavalt järgnevatele juhistele kukkumist takistav seade.

Hoidmaks ära teleri allakukkumist:


1. Asetage kruvid klambritesse ja kinnitage need tugevasti seina külge. Veenduge, et kruvid on seina küljes kõvasti kinni.
 - ☑ Olenevalt seina tüübist võib vaja minna täiendavaid tarvikuid, näiteks tüübleid.
 - ☑ Kuna vajalikud klambrid, kruvid ja nõör pole tootega kaasas, tuleb need eraldi osta.



2. Eemaldage teleri tagaosa keskel asuvad kruvid, paigutage need klambritesse ja keerake seejärel kruvid uuesti teleri külge kinni.
 - ☑ Kruvid ei pruugi tootega kaasas olla. Sel juhul ostke need ise, jälgides, et kruvide tehnilised näitajad oleksid järgmised.
 - ☑ Kruvide tehnilised näitajad
 - 17- kuni 29-tollise LCD-teleri jaoks: M4 X 15 / 32- kuni 40-tollise LCD-teleri jaoks: M6 X 15




3. Ühendage tugeva nõõri abil teleri külge kinnitatud klambrit seina külge kinnitatud klambritega ja siduge nõör seejärel tugevasti kinni.
 - ☑ Paigaldage teler seina lähedale nii, et see tahapoole kaldu ei jääks.
 - ☑ Turvaline on ühendada nõör nii, et seina külge kinnitatud klambrid oleksid teleri külge kinnitatud klambritega samal kõrgusel või veidi madalamal.
 - ☑ Enne teleri teise kohta viimist siduge nõör lahti.



4. Veenduge, et kõik ühenduskohad oleksid tugevasti kinni. Ühenduskohtade lõdvenemise või lahtitulemise avastamiseks tuleb neid perioodiliselt kontrollida. Kui teil on ühenduskohtade ohutuse osas kahtlusi, võtke ühendust professionaalse tehnikuga.

Tõrkeotsing: enne teenindusse pöördumist


Pole heli või pilti	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas toitejuhe on vooluvõrku ühendatud. Kontrollige, kas te olete vajutanud teleri nuppu. Kontrollige kujutise kontrastsuse ja heleduse seadeid. Kontrollige helitugevust.
Pilt on korras, aga heli pole	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige helitugevust. Kontrollige, ega te pole vajutanud kaugjuhtimispuldil nuppu MUTE. Kontrollige üksuse Kõlari valik seadeid.
Ekraan on must ning toiteindikaator vilgub ühtlaselt.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige oma arvuti toidet ja signaalkaablit. Teler kasutab oma toitejuhtimissüsteemi. Liigutage arvutihiirt või vajutage mõnda klahvi klaviatuuril.
Pilti pole või see on must-valge	<ul style="list-style-type: none"> Reguleerige värviseadeid. Kontrollige, kas valitud edastussüsteemi tüüp on õige.
Heli ja pilt on häiritud	<ul style="list-style-type: none"> Püüdke leida elektriseade, mis telerit mõjutab ja viige see kaugemale. Ühendage teleri toitejuhe mõnda teise pistikupeassa.
Ähmane või „lumesajuga“ pilt, moonutatud heli	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige antenni suunda, asukohta ja ühendusi. Taolisi häireid esineb sageli toaantenni kasutamisel.
Kaugjuhtimispuldi tõrked	<ul style="list-style-type: none"> Vahetage puldi patareid. Puhastage puldi ülaserava (infrapunasaatja ava). Kontrollige patareipesi.
Kuvatakse teade „Kontrollige signaalkaablit.“	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, et signaalkaabel oleks arvuti või videoseadmega korralikult ühendatud. Kontrollige, kas arvuti või videoallikad on sisse lülitatud.
Arvutirežiimil kuvatakse teade „Režiimi ei toetata.“	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige videoadapteri maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust. Võrrelge neid väärtusi kuvarežiimide andmetega.
Ekraani nurgas on pilt kahjustatud.	Kui mõnes välisseadmes, on valitud Mahuta ekraanile , võib ekraani nurka ilmuda kahjustatud pilt. Seda põhjustavad välisseadmed, mitte teler.
Kuvatakse teade „Taastab kõik vaikeseaded.“	Teade kuvatakse, kui vajutate ja hoiate teatud aja jooksul all nuppu EXIT . Taastatakse toote tehasepoolsed vaikeseaded.
Kui vaatate lähedalt teleriekraani servi, võite seal märgata seal väikseid osakesi.	Tegu on normaalse nähtusega, mitte teie seadme veaga.

 TFT LCD ekraan koosneb alampikslitist (3 133 440), mis põhinevad keerukal tehnoloogial. Ometigi võib ekraanil esineda paar heledat või tumedat pikslit. Need pikslid ei mõjuta seadme tööd.

Tehnilised andmed

Mudel	LE26B450	LE32B450
Ekraani suurus (diagonaal)	26 tolli	32 tolli
Arvuti eraldusvõime (optimaalne)	1360 x 768 @ 60Hz	1360 x 768 @ 60Hz
Heli (Väljund)	10 W x 2	10 W x 2
Mõõtmed (L x S x K) Korpus Alusega	670 x 75 x 455 mm 670 x 216 x 495 mm	798 x 85 x 531 mm 798 x 252 x 577 mm
Kaal Alusega	8 kg	12 kg
Keskkonnavalasid andmed Töötemperatuur Töökeskkonna niiskustase Hoiustamise temperatuur Hoiustamise niiskustase	10°C kuni 40°C (50°F kuni 104°F) 10% kuni 80%, mittekontendseeruv -20°C kuni 45°C (-4°F kuni 113°F) 5% kuni 95%, mittekontendseeruv	10°C kuni 40°C (50°F kuni 104°F) 10% kuni 80%, mittekontendseeruv -20°C kuni 45°C (-4°F kuni 113°F) 5% kuni 95%, mittekontendseeruv
Aluse pöördeulatus Vasak / parem	0°	-20° ~ 20°

 Kujundus ja tehnilised andmed võivad ette hoiatamata muutuda.

 See teler on B-klassi digitaalseade.


 Energiavarustuse ja energiatarbe teabe kohta leiate teavet tootele kinnitatud sildilt.

❑ Цифровое телевидение (DVB-T). Примечание

1. **ФУНКЦИИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (DVB) ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО В ТЕХ СТРАНАХ И РЕГИОНАХ, ГДЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ЦИФРОВЫЕ НАЗЕМНЫЕ СИГНАЛЫ DVB-T (MPEG2 И MPEG4 AVC).** DVB-T – это стандарт цифрового наземного ТВ-вещания, принятый консорциумом европейских организаций. Узнайте у местного дилера о наличии услуги DVB-T в вашей местности.
2. Несмотря на то, что данный телевизор поддерживает стандарты DVB-T с [августа 2008 года], компания не гарантирует совместимость с последующими стандартами цифрового наземного ТВ-вещания DVB-T.
3. Некоторые функции цифрового ТВ могут быть недоступны или работать неправильно в некоторых странах или регионах.
4. Для получения более подробной информации обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов SAMSUNG.

❑ Меры предосторожности при отображении неподвижного изображения.

Неподвижное изображение может серьезно повредить экран телевизора.

- Не следует оставлять неподвижное или частично неподвижное изображение на ЖК-панели более двух часов, поскольку это может привести к возникновению эффекта остаточного изображения. Подобное остаточное изображение также известно как "выгорание экрана". Во избежание такого эффекта уменьшите уровень яркости и контрастности экрана при отображении неподвижных изображений.
-  При длительном просмотре ЖК-телевизора в формате 4:3 в его правой, левой и центральной части могут появиться следы границ изображения, что объясняется продолжительной неравномерностью светового излучения в разных областях экрана. Использование телевизора для воспроизведения DVD-дисков или подключение игровой приставки может оказать подобное воздействие на экран. Повреждения, вызванные вышеуказанным эффектом, не подлежат гарантийному ремонту.
- Длительное отображение неподвижных изображений, например, при подключении экрана к видеоигре и компьютеру, может вызвать появление остаточных изображений. Во избежание возникновения подобного эффекта, при отображении неподвижных изображений уменьшите уровень параметров "яркости" и "контрастности".

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

■ Панель управления.....	2
■ Принадлежности.....	2
■ Соединительная панель.....	3
■ Пульт дистанционного управления.....	5
■ Установка батарей в пульт дистанционного управления.....	5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

■ Просмотр меню.....	6
■ Функция Plug & Play.....	7

УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ

■ Настройка меню каналов.....	8
■ Управление каналами.....	10

УПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ

■ Настройка меню изображений.....	12
■ Использование телевизора в качестве экрана компьютера.....	14
■ Настройка подключения телевизора к компьютеру.....	15

УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ

■ Настройка меню звука.....	16
■ Выбор режима звука.....	17

НАСТРОЙКА

■ Меню настройки.....	18
-----------------------	----

ВХОДНОЙ СИГНАЛ/ПОДДЕРЖКА

■ Настройка меню входного сигнала.....	20
■ Настройка меню поддержки.....	21

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

■ Функция телетекста.....	22
■ Установка подставки.....	23
■ Установка набора для настенного монтажа.....	23
■ Использование замка Kensington для защиты от краж.....	24
■ Крепление телевизора на стене.....	24
■ Поиск и устранение неисправностей: перед обращением в службу технической поддержки.....	25
■ Характеристики.....	25

Лицензия



TruSurround HD, SRS и символ (●) являются товарными знаками корпорации SRS Labs, Inc. Технология TruSurround HD использована по лицензии корпорации SRS Labs, Inc.



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются торговыми знаками Dolby Laboratories.

Символ



Примечание



Кнопка одного нажатия




Кнопка TOOL

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- ☑ Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики устройства могут изменяться с целью повышения его производительности без предварительного уведомления.

Панель управления



- ☑ Цвет и форма устройства могут различаться в зависимости от модели.
 ☑ Кнопки можно нажимать на боковой панели.
- 1 **SOURCE** : Переключение между всеми доступными источниками входящего сигнала. Эта кнопка в экранном меню выполняет те же функции, что и кнопка **ENTER** на пульте дистанционного управления.
 - 2 **MENU**: Нажмите для просмотра экранного меню функций телевизора.
 - 3 **+ VOL +**: Используется для увеличения или уменьшения громкости. Кнопки **+ VOL +** в экранном меню выполняют те же функции, что и кнопки **▲** и **▼** на пульте дистанционного управления.
 - 4 **< CH >**: используется для смены каналов. Кнопки **< CH >** в экранном меню выполняют те же функции, что и кнопки **▲** и **▼** на пульте дистанционного управления.
 - 5 **ПИТАНИЕ** : используется для включения и выключения питания.
 - 6 **ДАТЧИК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**: Направляйте пульт дистанционного управления в эту точку на панели управления телевизора.
 - 7 **ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ**: Мигает и отключается при включении питания и горит в режиме ожидания.
 - 8 **ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ**

Принадлежности



Пульт дистанционного управления и 2 батареи (размер AAA)

Кабель питания

Крышка (нижняя)

Винт – 4 шт.

3 винта для подставки (диагональю экрана 32 дюйма)


Ткань для очистки

• Owner's Instructions

• Гарантийный талон

• Инструкция по технике безопасности

- ☑ Убедитесь, что следующие принадлежности прилагаются к телевизору с ЖК-экраном. Если какой-либо элемент комплекта отсутствует, обратитесь к дилеру.
 ☑ Гарантийный талон/инструкция по технике безопасности (прилагается не во всех странах)
 ☑ Цвет и форма принадлежностей могут различаться в зависимости от модели.



- ☑ Цвет и форма устройства могут различаться в зависимости от модели.
- ☑ При подключении внешнего устройства к телевизору убедитесь, что питание данного устройства выключено.
- ☑ Подключая внешнее устройство, проследите, чтобы цвет соединительного разъема совпадал с цветом кабеля.

1 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Подключение к цифровому аудиоустройству, например приемнику домашнего кинотеатра.
- ☑ При подключении гнезд HDMI IN через гнездо **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** на телевизоре выполняется вывод только двухканального звука. Если требуется 5.1-канальный звук, подключите оптическое гнездо на DVD-проигрывателе/проигрывателе дисков Blu-ray или декодере кабельного/спутникового телевидения непосредственно к усилителю или системе домашнего кинотеатра, а не к телевизору.

2 PC IN

- Подсоединение к гнезду видеовыхода ПК.

3 ANT IN

- Подключение к антенне или системе кабельного телевидения.

4 PC / DVI AUDIO IN

- Подсоединение к гнезду аудиовыхода ПК.
- Аудиовыходы DVI для подключения внешних устройств.

5 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

- Соедините с помощью аудиокабелей RCA разъемы **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]**, расположенные на задней панели телевизора, с соответствующими разъемами аудиовыхода усилителя или домашнего кинотеатра с DVD-проигрывателем.

6 HDMI IN 1 (DVI), 2, 3

- Поддержка AV-устройства с возможностью подключения через интерфейс HDMI (приставки, проигрыватели DVD/проигрыватели дисков Blu-ray)
- При соединении двух устройств с помощью разъема HDMI дополнительный аудиокабель не требуется.
- Гнездо **HDMI IN 1 (DVI)** можно использовать для подключения компьютера.

☑ Что такое HDMI?

‘Интерфейс HDMI (High Definition Multimedia Interface) позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы.

Разъем HDMI/DVI обеспечивает DVI-соединение с дополнительным устройством с помощью соответствующего кабеля (в комплект не входит).

Различие между HDMI и DVI состоит в том, что устройство HDMI меньше по размеру, оснащено технологией защиты от незаконного копирования HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), а также поддерживает многоканальные цифровые аудиосигналы.

7 Гнездо COMMON INTERFACE

- Если в гнездо стандартного интерфейса не вставлена карта, при приёме некоторых каналов может появиться надпись “Зашифрованный сигнал”. Сопровождающая информация, содержащая телефонный номер, идентификационный номер карты CI CARD, идентификационный номер хоста будет выведена на экран через 2-3 минуты. Если появится сообщение об ошибке, обратитесь к поставщику услуг цифрового телевидения.
- ☑ После завершения конфигурирования информации о каналах на экране отобразится сообщение “Обновление завершено”, означающее, что список каналов обновлен. Карту CI CARD необходимо получить у местного поставщика услуг цифрового телевидения. Извлеките карту CI CARD, аккуратно придерживая ее, поскольку падение карты может привести к ее повреждению.
- ☑ Вставьте карту CI-Card в направлении, указанном на ней.
- ☑ Размещение гнезда **COMMON INTERFACE** может отличаться в зависимости от его модели.
- ☑ Во многих странах и регионах модуль CAM не поддерживается. Уточните данную информацию у официального дилера.

8 AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

- Подключите кабель RCA к соответствующему внешнему аудио/видеоустройству, например, видеомаягнитофону, DVD-проигрывателю или видеокамере.
- Соедините с помощью аудиокабелей RCA разъемы **[R-AUDIO-L]** на телевизоре с соответствующими разъемами аудиовыхода аудио/видеоустройства.

9 ЗАМОК KENSINGTON (в зависимости от модели)

- Замок Kensington (не входит в комплект) – это устройство для крепления системы при использовании в общественных местах. Если необходимо использовать блокировочное устройство, обратитесь к продавцу телевизора.
- ☑ Размещение замка Kensington может отличаться в зависимости от его модели.

10 COMPONENT IN

- Подсоедините один конец компонентного видеокабеля (поставляется дополнительно) к компонентному разъему (P_R, P_B, Y) на задней панели телевизора, а другой конец - к соответствующему компонентному разъему видеовыхода устройства DTV или DVD-проигрывателя.
- Если требуется подключить к телевизору одновременно видеоприставку и устройство DTV (или DVD-проигрыватель), необходимо подключить видеоприставку к устройству DTV (или DVD-проигрывателю), после чего подключить устройство DTV (или DVD-проигрыватель) к компонентному разъему (P_R, P_B, Y) телевизора.
- Разъемы P_R, P_B и Y компонентных устройств (DTV или DVD) иногда имеют маркировку Y, B-Y и R-Y или Y, Cb и Cr.
- Соедините с помощью аудиокабелей RCA (поставляется дополнительно) разъемы **[R-AUDIO-L]** расположенные на задней панели телевизора, с соответствующими разъемами аудиовыхода устройства DTV или DVD-проигрывателя.

11 EXT

Разъем	Вход			Выход
	Видео	Аудио (Л/П)	RGB	Видео + аудио (Л/П)
EXT	О	О	О	Доступен только выход телевизионного сигнала или сигнала DTV.

- Входные и выходные разъемы для внешних устройств, таких как видеомаягнитофон, DVD-проигрыватель, игровая приставка или проигрыватели видеодисков.

12 SERVICE

- Разъем для обновления программного обеспечения.

Пульт дистанционного управления


- ☑ Пульт дистанционного управления можно использовать на расстоянии не более 7 метров от телевизора.
- ☑ На работу пульта ДУ может влиять яркий свет.
- ☑ Цвет и форма устройства могут различаться в зависимости от модели.

- 1 **POWER**: Кнопка режима ожидания телевизора.
- 2 **ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ**. Используются для смены каналов.
- 3 : Выполняет ту же функцию, что и кнопка **ENTER** : кнопок со стрелками. Если при переключении каналов с помощью номерных кнопок набрать номер канала, а затем нажать кнопку **ENTER** , будет немедленно выбран нужный канал.
- 4 **—** **+** : Используется для увеличения или уменьшения громкости.
- 5 **SOURCE**: Используется для отображения и выбора доступных источников видеосигнала.
- 6 **CH LIST**: Используется для отображения списка каналов на экране.
- 7 **TOOLS**: Используется для быстрого выбора часто используемых функций.
- 8 **INFO**: Используется для отображения информации на экране телевизора.
- 9 **ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ**: Используйте эти кнопки в меню списка каналов и т.д.
- 11 **TV**: Используется непосредственно для выбора режима просмотра телепрограмм.
- 12 **PRE-CH**: Используется для возврата к ранее просматриваемому каналу.
- 13 **MUTE** : Нажмите для временного отключения звука.
- 14 **P** **/P** **V**: Используется для смены каналов.

- 15 **MENU**: Используется для отображения главного экранного меню.
- 16 **FAV.CH**: Нажмите для переключения на любимые каналы.
- 17 **RETURN**: Используется для возврата к предыдущему меню.
- 18 **ВВЕРХ** **/ВНИЗ** **/ВЛЕВО** **/ВПРАВО** **ENTER** : Используются для выбора элементов меню и изменения значений параметров.
- 19 **EXIT**: Используется для выхода из меню.
- 20 **SUBT.**: Отображение субтитров.
- 21 **GUIDE**: Отображение электронного справочника по программам (EPG).


Функции телетекста

- 5 : выбор режима телетекста (LIST/FLOF)
- 6 : сохранение телетекста
- 7 : выбор размера телетекста
- 8 : открытие телетекста
- 9 Выбор темы Fastext
- 10 : или выберите Teletext, Double или Mix.
- 11 : выход из режима телетекста
- 12 : дополнительная страница телетекста
- 14 : следующая страница телетекста
: предыдущая страница телетекста
- 15 : указатель телетекста
- 17 : удержание страницы телетекста
- 19 : отмена телетекста



Установка батарей в пульт дистанционного управления


1. Снимите крышку на задней панели пульта дистанционного управления, подняв ее вверх, как показано на рисунке.
2. Установите две батареи размера AAA.
 - ☑ Убедитесь, что полюсы '+' и '-' батареи соответствуют полюсам на рисунке внутри отделения.
3. Вставьте крышку обратно.
 - ☑ Если пульт дистанционного управления не используется в течение долгого времени, извлеките батареи и храните их в прохладном сухом месте.
 - ☑ Если пульт дистанционного управления не работает, проверьте следующее:
 - Включен ли телевизор?
 - Правильно ли установлены положительный и отрицательный полюсы батареи?
 - Не разряжены ли батареи?
 - Возможно, отключено питание или отсоединен кабель питания?
 - Нет ли поблизости люминесцентного излучения или неоновой вывески?



Просмотр меню

Перед использованием телевизора выполните описанные ниже шаги, чтобы узнать о том, как осуществляется навигация по меню для выбора и настройки различных функций.

1. Нажмите кнопку **MENU**.
На экране появится главное меню. В левой части меню имеются значки: **Изображение, Звук, Канал, Настр., Вход, Поддержка**.
2. Выберите значок, нажимая кнопку **▲** или **▼**.
Нажмите кнопку **◀** или **▶** для открытия подменю значка.
3. Для перехода к пунктам меню нажмите кнопку **▲** или **▼**.
Нажимайте кнопку **ENTER** для открытия пунктов меню.
4. Для изменения выбранных пунктов используйте кнопку **▲/▼/◀/▶**.
Для возврата к предыдущему меню используйте кнопку **RETURN**.
5. Для выхода из меню нажмите кнопку **EXIT**.






Использование кнопок на пульте дистанционного управления

Кнопка	Функция	Кнопка	Функция
MENU	Отображение главного экранного меню.	▲/▼/◀/▶/ENTER	Перемещение курсора для выбора пункта меню.
RETURN	Возврат к предыдущему меню.		Выбор элемента, на который наведен курсор.
EXIT	Выход из экранного меню.		Подтверждение настройки.

Пример. Настройка Яркость телевизора в меню Picture












■ Настройка уровня Настр. 80

1. Для отображения меню нажмите кнопку **MENU**.
2. Нажмите кнопку **ENTER** для выбора пункта **Изображение**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта **Выбрать**.
4. Нажмите кнопку **ENTER**.
5. Нажимайте кнопку **◀** или **▶** до тех пор, пока для параметра яркости не будет выбрано значение 80.
6. Нажмите кнопку **ENTER**.
Для выхода из меню нажмите кнопку **EXIT**.






Функция Plug & Play

При первом включении телевизора автоматически и поочередно восстанавливаются основные параметры.

1. Нажмите кнопку **ПИТАНИЕ** на пульте дистанционного управления. Появится сообщение **You can set the menu language.**
2. Выберите соответствующий язык, нажав кнопку ▲ или ▼. Нажмите кнопку **ENTER**  для подтверждения выбора.
4. Нажмите кнопку ◀ или ▶ для выбора пункта **Демонстрация** или **Домашний**, затем нажмите кнопку **ENTER** .
 - ☑ Для получения наилучшего изображения в домашних условиях рекомендуется перевести телевизор в режим **(Домашний)**.
 - ☑ **Демонстрация** предназначен только для точек розничной торговли.
 - ☑ Если для устройства случайно выбран режим **Демонстрация** и нужно вернуться в режим **Домашний (Стандарт)**, нажмите кнопку регулировки громкости на телевизоре. При отображении экранного меню громкости нажмите на телевизоре кнопку **MENU** и удерживайте ее в течение 5 секунд.
4. Нажмите кнопку **ENTER** . Выберите страну, нажав кнопку ▲ или ▼. Нажмите кнопку **ENTER**  для подтверждения выбора.
5. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите **Антенна** или **Кабель**, затем нажмите кнопку **ENTER** .
 - ☑ **Антенна:** Антенна антенны.
 - ☑ **Кабель:** Кабель антенны.
6. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора источника канала для сохранения. Нажмите кнопку **ENTER**  для выбора пункта **Пуск**.
 - ☑ **Цифровые и аналоговые:** цифровые и аналоговые каналы.
 - ☑ **Цифровые:** цифровые каналы.
 - ☑ **Аналоговые:** аналоговые каналы.
 - ☑ Если в качестве источника антенны выбрать пункт **Кабель**, появится возможность дополнительного действия: настройки значения для поиска цифровых каналов. Для получения дополнительных сведений выберите **Канал** → **Автонастройка**.
 - ☑ Поиск каналов начнется и закончится автоматически.
 - ☑ Нажмите кнопку **ENTER**  в любой момент времени, чтобы прервать процесс сохранения.
 - ☑ После сохранения всех доступных каналов на экране отобразится сообщение **Режим установки времени**.
7. Нажмите кнопку **ENTER** . С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **Авто**, затем нажмите кнопку **ENTER** .
 - ☑ Если выбрано значение **Ручной**, отобразится сообщение **Установка времени и даты**.
 - ☑ При приеме цифрового канала время будет установлено автоматически. Если время не будет установлено автоматически, выберите **Ручной** для настройки часов. (См. стр. 18).
8. Отобразится метод подключения, обеспечивающий наилучшее качество отображения на экране высокой четкости. После подтверждения метода нажмите кнопку **ENTER** .
9. Появится сообщение **Приятного просмотра**. После завершения процедуры нажмите кнопку **ENTER** .

Сброс настроек этой функции...

1. Для отображения меню нажмите кнопку **MENU**. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **Настр.**, затем нажмите кнопку **ENTER** .
2. Нажмите кнопку **ENTER**  еще раз, чтобы выбрать пункт **Plug & Play**.
3. Введите 4-значный PIN-код. По умолчанию для телевизора используется PIN-код '0-0-0-0'. (См. стр. 19).
 - ☑ Если требуется изменить PIN-код, используйте функцию **Изменение PIN**.
 - ☑ Функция **Plug & Play** доступна только в режиме просмотра телепрограмм.



Настройка меню каналов

□ Страна

- ☑ Отобразится окно ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код.

■ Аналоговый канал

Изменение страны для приема аналоговых каналов.

■ Цифровых

Изменение страны для приема цифровых каналов.

□ Автонастройка


Можно произвести поиск каналов в доступных частотных диапазонах (диапазоны частот зависят от страны). Автоматически присвоенные номера программ могут не соответствовать реальным или желаемым номерам программ.

- ☑ Если канал заблокирован с помощью функции **Замок**, отобразится окно ввода PIN-кода.

■ Антенна / Кабель

Сигнал антенны для сохранения.

- **Цифровые и аналоговые:** цифровые и аналоговые каналы.
- **Цифровые:** цифровые каналы.
- **Аналоговые:** аналоговые каналы.



При выборе меню Кабель→ Цифровые и аналоговые или Кабель→ Цифровые

Укажите значение для поиска кабельных каналов.

- **Режим поиска** → **Полная/Сеть/Быстрый**

☑ Быстрый

- **Network ID:** отображение идентификатора сети.
- **Частота:** отображение частоты канала. (Различаются в зависимости от страны)
- **Модуляция:** отображение доступных значений модуляции.
- **Скорость передачи:** отображение допустимых значений скорости потока.

- ☑ Сканирование всех каналов действующих телевизионных станций и сохранение их в памяти телевизора.

- ☑ Если необходимо остановить выполнение функции Автонастройка, нажмите кнопку **ENTER** [↵]. Отобразится сообщение **Остановить автонастройку?**.

Выберите Да, нажав кнопку ◀ или ▶, затем нажмите кнопку **ENTER** [↵].

□ Ручная настройка

- ☑ Сканирование каналов вручную и сохранение их в памяти телевизора.

- ☑ Если канал заблокирован с помощью функции **Замок**, отобразится окно ввода PIN-кода.

■ Цифровых

Сохранение цифровых каналов вручную.


- ☑ **Цифровых** доступен только в режиме DTV.

- **Канал:** установка номеров каналов с помощью кнопок ▲, ▼ или цифровых кнопок (0~9).
- **Частота:** установка частоты с помощью цифровых кнопок.
- **Полоса пропуск:** установка полосы пропускания с помощью кнопок ▲, ▼ или цифровых кнопок (0~9).

- ☑ После завершения этой процедуры список каналов обновляется.

■ Аналоговый канал

Сохранение аналоговых каналов вручную.

- **Программа** (номер программы, присвоенный каналу): установка номера программы с помощью кнопок ▲, ▼ или цифровых кнопок (0~9).
- **Система цвета** → **Авто/PAL/SECAM/NTSC4.43**: установка значений цветовой системы с помощью кнопки ▲ или ▼.
- **Система звука** → **BG/DK/I/L**: установка значений звуковой системы с помощью кнопки ▲ или ▼.
- **Канал** (если номер сохраняемого канала известен): нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора **C** (канал с антенны) или **S** (кабельный канал). Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲, ▼ или цифровых кнопок (0~9) выберите желаемый номер.
 - ☑ Также можно выбрать номер канала напрямую, нажимая цифровые кнопки (0~9).
 - ☑ Если слышен странный звук или звук не слышен вообще, еще раз выберите стандарт звука.
- **Поиск** (если номера каналов неизвестны): чтобы начать поиск, нажмите кнопку ▲ или ▼. Тюнер будет вести поиск в диапазоне частот, пока изображение первого канала или выбранного канала не отобразится на экране.
- **Сохран.** (при сохранении канала и соответствующего номера программы): Выберите **OK**, нажав кнопку **ENTER** .
- ☑ **Режимы каналов**
 - **P** (Режим программы): по окончании настройки всем станциям телевидения в регионе присваиваются номера программ от P00 до P99. В этом режиме можно выбрать канал, введя присвоенный ему номер программы.
 - **C** (Режим каналов с антенны): в этом режиме можно выбрать канал посредством ввода номера, присвоенного для конкретной станции.
 - **S** (Режим кабельных каналов): в этом режиме можно выбрать канал, введя номер, присвоенный каналу кабельного телевидения.

□ Параметр поиска кабеля (в зависимости от страны)

С помощью данной функции можно вручную добавить ряд каналов, для сканирования которых можно будет использовать режим полного поиска или функцию автоматического сохранения.

- **Частота (начальная ~ конечная)**: отображение частоты канала.
- **Модуляция**: отображение доступных значений модуляции.
- **Скорость передачи**: отображение допустимых значений скорости потока.

□ Прогр. Сейчас / След. / Полн. руков.

Данные справочника по программам (EPG) представляются вещательными компаниями. В зависимости от передаваемой информации по определенному каналу могут отображаться устаревшие сведения по программам или совсем не отображаться. Данные на экране обновляются автоматически при появлении новой информации.

- ☑ Для получения подробных сведений об использовании **Прогр. Сейчас/След.** и **Полн. руков.**, см. описание на стр. 10.
- ☑ Для отображения меню гида можно также нажать кнопку **GUIDE**. (Чтобы настроить **Гид по умолч.**, см. описание.)

■ Прогр. Сейчас/След.

Информация о каждой программе отображается на экране "Мини гид" для текущего канала, начиная с текущей программы и далее, в соответствии с очередностью по времени начала программ.

■ Полн. руков.

Отображение информации о программах передач в ближайший час. Можно настроить отображение сведений о программах в ближайшие два часа. Для просмотра информации можно выполнять прокрутку вперед и назад.

□ Гид по умолч. → Прогр. Сейчас / След. / Полн. руков.

Пользователь может выбрать, какой вариант документа: **Прогр. Сейчас/След.** или **Полн. руков.** Полн. руков. будет отображаться при нажатии кнопки на пульте дистанционного управления..

□ Список каналов

Для получения подробных сведений об использовании меню **Список каналов** см. инструкции раздела Managing Channels.

- ☑ Эти параметры можно также установить, нажав кнопку **CH LIST** на пульте дистанционного управления.

□ Режим каналов

Нажмите кнопку **P ▼/▲**, каналы будут переключаться в пределах выбранного списка.

■ Добавл. каналы


Каналы будут переключаться в пределах сохраненного списка.

■ Любимые каналы

Каналы будут переключаться в пределах списка избранных каналов.

□ Точная настройка

Если принимается четкий сигнал без помех, то нет необходимости производить точную настройку, т.к. это уже было выполнено автоматически во время поиска и сохранения каналов. Если сигнал слабый или искаженный, то можно выполнить точную настройку на принимаемый сигнал канала вручную.

- ☑ В строке канала справа от номера сохраненного канала, настроенного с помощью функции точной настройки, появится звездочка «*».
- ☑ Чтобы сбросить точную настройку, выберите пункт **Сброс**, нажав кнопку ▲ или ▼, а затем кнопку **ENTER** .
- ☑ Точную настройку можно производить только для аналоговых каналов.



Требуемая операция...	Необходимые действия...
Просмотр программы из списка EPG	Выберите программу, нажав кнопку ▲, ▼, ◀, ▶.
Закрытие окна гида	Нажмите синюю кнопку
Если выбрать следующую программу, она будет включена в расписание, и появится значок часов. При повторном нажатии кнопки ENTER [↵] нажмите кнопку ◀, ▶ для выбора функции отмены программирования каналов; программирование будет отключено, значок часов исчезнет.	
Просмотр информации о программе	Выберите нужную программу, нажав кнопку ▲, ▼, ◀, ▶. Выделив нужную программу, нажмите кнопку INFO . Название программы отображается в верхней части экрана по центру.
Для получения подробной информации нажмите кнопку INFO . Доступна подробная информация о следующих функциях: номер канала, время работы, строка состояния, уровень родительского ограничения, качество видео (HD/SD), режимы звука, субтитры или телетекст, языки субтитров или телетекста, краткое описание выделенной программы. "..." отображается, если описание слишком длинное.	
Переключение между режимами отображения программы: Мини гид и Полн. руков.	Несколько раз нажмите красную кнопку.
В режиме полного руководства: быстрая прокрутка назад (24 часа)	Несколько раз нажмите зеленую кнопку.
быстрая прокрутка вперед (24 часа)	Несколько раз нажмите желтую кнопку.

Управление каналами

С помощью данного меню можно добавлять/удалять или выбирать избранные каналы, а также использовать руководство по программам цифрового телевидения.

Все каналы

Отображение всех доступных каналов.

Добавл.каналы

Отображение всех добавленных каналов.

Избранные

Отображение всех избранных каналов.

Для выбора каналов, определенных как избранные, используйте кнопку **FAV.CH** на пульте дистанционного управления.

Запрограммированный

Отображение всех сохраненных программ.




Выберите канал на экране **Все каналы**, **Добавл.каналы** или **Избранные** с помощью кнопок ▲ / ▼ и нажмите кнопку **ENTER** [↵]. После этого можно смотреть выбранный канал.

Использование цветных кнопок со списком каналов



- **Красная (Тип канала):** переключение между элементами **TV**, **Радио**, **Данные/др.** и **Все**.
- **Зеленая (Увел.):** увеличение или уменьшение номера канала.
- **Желтая (Выбрать):** выбор нескольких списков каналов. Можно добавлять/удалять, добавлять/удалять из списка избранного, блокировать/разблокировать несколько каналов одновременно. Выберите нужные каналы и нажмите желтую кнопку, чтобы настроить выбранные каналы одновременно. Слева от выбранных каналов отобразится метка ✓.
- **TOOLS (Инструменты):** отображение меню **Удалить** (или **Добавить**), **Добавить к избранному** (или **Удалить из избранного**), **Блокировка** (или **Разблокировка**), **Просмотр таймера**, **Изменить название канала**, **Сортировка**, **Изменение номера канала**, **Выбрать все**, **Отменить все** или **Автонастройка**. (Меню параметров может отличаться в зависимости от ситуации.)



Отображаемые значки состояния каналов





- **A**: аналоговый канал.
- ✓: канал, выбранный с помощью нажатия желтой кнопки.
- ♥: избранный канал.
- : принимаемая в текущий момент программа.
- : заблокированный канал.
- : сохраненная программа.

Меню параметров списка каналов (в меню Список каналов/Добавленные каналы/Избранные)

-  Нажмите кнопку **TOOLS**, чтобы открыть меню параметров.
-  Элементы меню параметров могут отличаться в зависимости от состояния каналов.




Добавить / Удалить

Можно удалять или добавлять каналы в список для отображения желаемых каналов.

-  Все удаленные каналы можно найти в меню **Все каналы**.
-  Каналы, выделенные серым цветом, удалены.
-  Для удаленных каналов отображается только меню **Добавить**.
-  Таким же образом можно удалить канал из меню **Добавл.каналы** или **Избранные**.





Добавить к избранному/Удалить из избранного

Часто просматриваемые каналы можно обозначить как избранные.

-  Нажмите кнопку **TOOLS** для отображения меню **Инструменты**. Можно также задать добавление или удаление из списка избранных каналов, выбрав **Инструменты**→ **Добавить к избранному** (или **Удалить из избранного**).
-  Отобразится символ ♥, и канал будет добавлен в список избранных.
-  Все избранные каналы будут добавлены в меню **Избранные**.

Просмотр таймера

Если вы сохранили программу, которую хотите посмотреть, телевизор автоматически переключится на канал сохраненной программы, содержащийся в списке каналов, даже если вы в текущий момент смотрите другой канал. Для сохранения программы сначала необходимо установить текущее время. (см. стр. 18)

-  Можно сохранять программы, транслируемые только на сохраненных в памяти телевизора каналах.
-  Можно установить канал, день, месяц, год, часы и минуты непосредственно с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.
-  Сохраненные программы будут отображаться в меню **Запрограммированный**.
-  **Гид для программ цифровых каналов и сохранение программ для просмотра**
При просмотре цифрового канала нажмите кнопку ►, чтобы на экране отобразилось окно гида по программам канала. Можно сохранить программу в соответствии с процедурами, описанными выше.

Изменить название канала (только для аналоговых каналов)

Можно присваивать каналам имена, которые отображаются на экране при каждом выборе канала.

-  Имена для цифровых каналов присваиваются автоматически, их нельзя изменить.

Изменение номера канала (только для цифровых каналов)





Также можно изменять номера каналов с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.

Сортировка (только для аналоговых каналов)


Эта функция позволяет изменять номера программ сохраненных каналов. Использование этой функции может быть необходимым после выполнения процедуры автоматического сохранения каналов.

Блокировка / Разблокировка



Можно заблокировать канал, при этом его нельзя будет выбрать и смотреть. Эта функция доступна, только если для параметра **Замок** установлено значение **Вкл.** (См. стр. 19)

-  Отобразится окно ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код.
-  По умолчанию на новом телевизоре установлен PIN-код "0-0-0-0". Можно изменить PIN-код, выбрав в меню пункт **Изменение PIN**.
-  Для заблокированного канала будет отображаться символ «».

Выбрать все / Отменить все

- **Выбрать все**: выбор всех каналов в списке каналов.
- **Отменить все**: отмена выбора всех выбранных каналов в списке.
-  Функцию **Отменить все** можно выбрать, только когда выбран канал.

Автонастройка

-  Для получения дополнительной информации о настройке параметров см. стр. 8.
-  Если канал заблокирован с помощью функции **Замок**, отобразится окно ввода PIN-кода.



Меню параметров списка каналов (в меню “Запрограммированный”)

Можно просматривать, изменять или удалять сохраненные программы.

☑ Нажмите кнопку **TOOLS**, чтобы открыть меню параметров.

■ Изменение инфо

Изменение сохраненных для просмотра программ.

■ Отмена расписаний


Отмена выбранных для просмотра программ.

■ Информация

Просмотр выбранных программ. (Также можно изменить сведения о сохраненной для просмотра программы.)

■ Выбрать все

Выбор всех сохраненных для просмотра программ.



УПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ

Настройка меню изображений

□ Режим

Можно выбрать тип изображения для просмотра каналов, который максимально соответствует вкусам пользователя.

☑ Нажмите кнопку **TOOLS** для отображения меню **Инструменты**. Режим отображения можно также задать, выбрав **Инструменты** → **Реж. изображения**.

■ Динам.


Выбор изображения высокой четкости для просмотра в комнате с ярким освещением.

■ Стандарт

Выбор изображения для оптимального отображения в нормальных условиях.

■ Кино

Выбор изображения для просмотра фильмов в темной комнате.



□ Подсветка/Контраст/Яркость/Четкость/Цвет/Тон(З/К)

Несколько регулируемых параметров телевизора позволяют пользователю настроить качество изображения.

- **Подсветка**: регулировка яркости подсветки ЖК-экрана.
- **Контраст**: регулировка контрастности изображения.
- **Яркость**: регулировка яркости изображения.
- **Четкость**: регулировка резкости края изображения.
- **Цвет**: регулировка насыщенности цвета изображения.
- **Тон(З/К)**: регулировка оттенков изображения.

☑ Сначала нужно выбрать режим изображения для регулировки. Отрегулированные значения будут сохранены для каждого режима изображения.

☑ При изменении параметра **Подсветка**, **Контраст**, **Яркость**, **Четкость**, **Цвет** или **Тон(З/К)** экранное меню будет изменяться соответственно.

☑ В режимах **TV**, **Внешн.**, **AV** в системе PAL функция **Тон(З/К)** не доступна.

☑ В режиме **PC** можно изменять только значения параметров **Подсветка**, **Контраст** и **Яркость**.

☑ Можно изменять и сохранять настройки для каждого внешнего устройства, подключенного к входу телевизора.

☑ Потребление энергии во время работы устройства можно существенно уменьшить, если уменьшить уровень яркости изображения. Это приведет к уменьшению общих эксплуатационных затрат.

□ Дополнительные параметры


Новые телевизоры Samsung позволяют делать более точные настройки изображения, чем в моделях, выпускавшихся ранее. Для выполнения более точных настроек изображения см. описание ниже.

☑ **Дополнительные параметры** доступно в режиме **Стандарт** или **Кино**.

☑ В режиме **PC** в меню **Дополнительные параметры** можно изменять только параметры **Гамма** и **Баланс белого**.

■ Черный тон → Выкл./Темный/Темнее/Самый темный

Для настройки глубины экрана можно выбрать желаемый уровень черного.



■ Автоконтраст → Выкл./Низкий/Средний/Высокий

Можно настроить оптимальную контрастность экрана.

■ Гамма

Можно отрегулировать интенсивность главных цветов (красный, зеленый, синий).

■ Цвет. интревал

Цветовое пространство – это цветовая матрица, состоящая из красного, зеленого и синего цветов. Выберите предпочитаемое цветовое пространство, чтобы цвета отображались наиболее естественно.

- **Исходный:** в режиме исходного цветового пространства обеспечивается глубина и насыщенность цветов.
- **Авто:** автоматическая настройка цветового пространства позволяет установить наиболее естественное отображение цветовых оттенков на основе источников программы.

■ Баланс белого

Можно отрегулировать цветовую температуру для более естественного отображения цветов.

- **К: смещ./З: смещ./С: смещ./К: усил./З: усил./С: усил..** Можно настроить цветовую «температуру» светлых областей, изменив значения R, G, B. Рекомендуется использовать только опытным пользователям.
- **Сброс:** ранее настроенные установки баланса белого будут заменены на установки по умолчанию.

■ Телесн. оттенок

Можно выделить розовый оттенок изображения.

☒ При изменении значения регулировки изображение на экране будет обновлено.

■ Улучшение кромок → Выкл. / Вкл.

Можно выделить границы объекта на изображении.

☐ Параметры изображения

☒ В режиме PC можно изменять только параметры **Оттенок** и **Разм.** в меню **Параметры изображения**.

■ Оттенок → Хол. / Норм. / Теплый1 / Теплый2

Можно выбрать оттенок, наилучшим образом отвечающий предпочтениям пользователя.

☒ Можно изменять и сохранять настройки для каждого внешнего устройства, подключенного к входу телевизора.

☒ **Теплый1** или **Теплый2** активен, только если в качестве режима изображения выбран режим **Кино**.

■ Разм.

Можно выбрать размер изображения, который максимально соответствует предпочтениям просмотра.

☒ Нажмите кнопку **TOOLS** для отображения меню **Инструменты**. Размер можно также установить, выбрав **Инструменты** → **Разм.изображения**.

- **Широкий авто:** автоматическая настройка размера изображения в формате **16:9**.
- **16:9:** Настройка размера изображения в формате 16:9, подходит для DVD или широкоэкранный трансляции.
- **Ш/экр.увл.:** увеличение формата изображения более чем 4:3.
- **Увел.:** увеличение изображения в формате 16:9 (в вертикальном направлении) по размеру экрана.
- **4:3:** это настройка по умолчанию для режима видео или обычного телевидения.
- **По разм. экрана:** используйте эту функцию для просмотра полноразмерного изображения без обрезки при входных сигналах HDMI (720p/1080i) или Компонент (1080i).
- ☒ В зависимости от источника входного сигнала размер изображения может отличаться.
- ☒ Набор доступных элементов зависит от того, какой режим выбран.
- ☒ В режиме PC можно настраивать только режимы **16:9** и **4:3**.
- ☒ Можно изменять и сохранять настройки для каждого внешнего устройства, подключенного к входу телевизора.
- ☒ При просмотре статического изображения более двух часов может появляться временное остаточное изображение.
- ☒ **Ш/экр.увл.:** нажмите кнопку ► для выбора пункта **Позиция**, затем нажмите кнопку **ENTER** . Нажмите кнопку ▲ или ▼ для перемещения изображения вверх и вниз. Затем нажмите кнопку **ENTER** .
- ☒ **Увел.:** нажмите кнопку ► для выбора пункта **Позиция**, затем нажмите кнопку **ENTER**. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для перемещения изображения вверх и вниз. Затем нажмите кнопку **ENTER** . Нажмите кнопку ► для выбора пункта **Разм.**, затем нажмите кнопку **ENTER** . Нажмите кнопку ▲ или ▼ для увеличения или уменьшения размера изображения по вертикали. Затем нажмите кнопку **ENTER** .
- ☒ После выбора параметра **По разм. экрана** в режиме HDMI (1080i) или Компонент (1080i): выберите **Позиция**, нажав кнопку ◀ или ▶. С помощью кнопок ▲, ▼, ◀ или ▶ переместите изображение.
Сброс: нажмите кнопку ◀ или ▶ для выбора пункта **Сброс**, затем нажмите кнопку **ENTER** . Также можно установить исходные значения.
- ☒ При использовании функции **По разм. экрана**, когда выбран вход HDMI 720p, 1 строка будет обрезана сверху, снизу, слева и справа, как при использовании функции Overscan.

■ Режим экрана → 16:9/Ш/экр.увл/Увел./4:3

При установке для размера изображения значения **Широкий авто** в широкоэкранный режим 16:9 можно задать размер изображения, если необходим просмотр широкоформатного изображения 4:3, или не задавать его. Во всех странах Европы требуются различные размеры изображений, поэтому предусмотрен выбор этой функции пользователем.

- **16:9**: установка широкоэкранного формата изображения 16:9.
- **Ш/экр.увл.**: увеличение формата изображения более чем 4:3.
- **Увел.**: увеличение размера изображения в вертикальном направлении.
- **4:3**: установка обычного формата изображения 4:3.

☒ Эта функция доступна в режиме **Широкий авто**.

☒ Эта функция недоступна в режиме PC, Компонент или HDMI.

■ Цифр. ш/под → Выкл./Низкий/Средний/Высокий/Авто

Если телевизор принимает слабый сигнал, можно включить функцию цифрового подавления шумов, которая позволяет снизить уровень радиопомех и устранить двоение изображения.

☒ Если сигнал слабый, выберите другой параметр, чтобы улучшить изображение.

■ ЧерныйHDMI → Норм./Низкий

Можно непосредственно выбрать уровень черного на экране, чтобы настроить глубину экрана.

☒ Эта функция активна, только если источник внешнего сигнала подключается к HDMI (сигналы RGB).

■ Режим "фильм" → Выкл. / Авто

Можно выполнить настройку телевизора для автоматического распознавания и обработки видеосигналов со всех источников и регулировки оптимального качества изображения.

☒ Режим "фильм" поддерживается при выборе **TV, AV, Компонент(480i/1080i)** и **HDMI (480i/1080i)**.

☐ Сброс настроек изображения → Сброс настроек/Отмена

Сброс всех параметров изображения до значений по умолчанию.

☒ Выберите режим изображения для сброса. Функция сброса будет выполнена для каждого режима изображения.

- **Сброс настроек**: будут восстановлены значения по умолчанию для текущих параметров изображения.

■ Использование телевизора в качестве экрана компьютера

Установка программного обеспечения компьютера (на основе Windows XP)

Параметры экрана Windows для обычного компьютера приведены ниже. В зависимости от установленной версии Windows и видеокарты изображение на экране компьютера может выглядеть иначе. Однако даже если экран выглядит иначе, основные инструкции по настройке параметров экрана применимы почти во всех случаях. (В противном случае, обратитесь к производителю компьютера или дилеру компании Samsung).

1. Сначала выберите 'Панель управления' в меню 'Пуск' Windows.
2. В открывшемся окне 'Панель управления' выберите 'Оформление и темы', чтобы открыть диалоговое окно.
3. В открывшемся окне 'Панель управления' выберите 'Экран', чтобы открыть диалоговое окно.
4. В диалоговом окне 'Экран' перейдите на вкладку 'Параметры'.

Настройка размера (разрешение) - оптимальный размер 1360 x 768 пикселей

Если в диалоговом окне параметров экрана есть параметр частоты вертикальной развертки, то правильным значением будет «60» или «60 Hz». В противном случае нажмите кнопку 'OK' и закройте диалоговое окно.

Режимы экрана

Положение изображения и его размер могут изменяться в зависимости от выбранного типа монитора компьютера и его разрешения. Рекомендуются разрешения, указанные в таблице.

■ Вход D-Sub и HDMI/DVI

Режим	Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (Г/В)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+

- ☑ При использовании кабеля HDMI/DVI подключение следует выполнять через гнездо **HDMI IN 1 (DVI)**.
- ☑ Режим чересстрочной развертки не поддерживается.
- ☑ При выборе нестандартного видеоформата устройство может работать неправильно.
- ☑ Поддерживаются режимы раздельной и композитной синхронизации. Режим SOG не поддерживается.


Настройка подключения телевизора к компьютеру

- ☑ Предварительная настройка: для выбора режима ПК нажмите кнопку **SOURCE**.

□ Автоподстройка

Функция автоподстройки обеспечивает выполнение экраном телевизора самостоятельной регулировки входящего видеосигнала с компьютера. Настройка параметров грубой и точной настройки, а также настройка положения изображения производится автоматически.

- ☑ Эта функция не работает в режиме DVI-HDMI.
- ☑ Нажмите кнопку **TOOLS** для отображения меню **Инструменты**. Можно также установить функцию автоподстройки, выбрав **Инструменты** → **Автоподстройка**.



□ Экран

■ Грубо / Точно

С помощью функции настройки качества изображения можно снизить уровень помех в изображении или избавиться от них полностью. Если уровень помех не удалось снизить с помощью функции точной настройки, настройте частоты как можно лучше в грубом режиме, а затем повторите точную настройку. После того, как уровень помех был снижен, настройте изображение таким образом, чтобы оно располагалось по центру экрана.

■ Положение ПК

Настройте положение экрана компьютера, если оно не умещается на экране телевизора. Для настройки вертикального положения используйте кнопку ▲ или ▼. Для настройки горизонтального положения используйте кнопку ◀ или ▶.

■ Сброс настр.


Можно восстановить значения параметров изображения, установленные изготовителем.

Настройка меню звука

❑ Режим → Стандарт / Муз. / Кино / Четкий голос / Польз.

Можно выбрать режим звука в соответствии со своими предпочтениями.

✎ Нажмите кнопку **TOOLS** для отображения меню **Инструменты**. Можно также выполнить настройку режима звука, выбрав **Инструменты** → **Режим звука**.



■ Стандарт

выбор обычного режима звука.

■ Музыка

усиление музыки по сравнению со звуком голоса.

■ Кино

Обеспечение наивысшего качества звучания при просмотре фильмов.

■ Четкий голос

Усиление звука голоса по сравнению с другими звуками.

■ Польз.

Восстановление пользовательских настроек звука.

❑ Эквалайзер

Можно настроить параметры звука в соответствии со своими предпочтениями.

■ Режим

Можно выбрать режим звука в соответствии со своими предпочтениями.

■ Баланс

Регулировка баланса между правым и левым громкоговорящими.

■ 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (регулировка полосы пропускания)

Служит для регулировки уровня звука в разных частотных диапазонах.

■ Сброс

Сброс настроек эквалайзера до значений по умолчанию.

❑ SRS TruSurround HD → Выкл. / Вкл.

SRS TruSurround HD является запатентованной технологией SRS, которая позволяет воспроизводить звук многоканального (5.1) телевидения через два громкоговорителя. Функция TruSurround обеспечивает воспроизведение захватывающего виртуального объемного звучания через систему с двумя громкоговорителями, включая встроенные громкоговорители телевизора. Функция работает со всеми многоканальными форматами.

✎ Нажмите кнопку **TOOLS** для отображения меню **Инструменты**. Можно также установить функцию SRS TruSurround HD, выбрав **Инструменты** → **SRS TS HD**.

❑ Язык аудио (только для цифровых каналов)

Можно изменить установленный по умолчанию язык аудио. Отображение сведений о языке входящего потока.

✎ Можно выбрать язык только среди языков, на которых транслируются программы.

❑ Аудиоформат → MPEG / Dolby Digital (только для цифровых каналов)

При выводе звука через главный громкоговоритель и аудиоресивер может возникать эффект эха из-за различий в скорости декодирования этих устройств. В этом случае используйте функцию громкоговорителя телевизора.

✎ Появится аудиоформат в соответствии с транслируемым сигналом.

❑ Описание аудио (только для цифровых каналов)

Это вспомогательная функция аудио, которая обеспечивает дополнительную аудиодорожку для людей с ослабленным зрением. Эта функция обрабатывает аудиопоток для AD (описание аудио), когда он отправляется вещательной компанией вместе с основным аудио. Пользователи могут включить или выключить описание аудио и регулировать громкость.

■ Описание аудио → Выкл. / Вкл.

Используется для включения/выключения функции описания аудио.

■ Громкость

Можно настроить громкость описания аудио.

☑ **Объем** активен, если для параметра **Описание аудио** установлено значение **Вкл.**

❑ Громкость авто → Выкл. / Вкл.

Звук, транслируемый разными телевизионными станциями, имеет различные характеристики. По этой причине при каждом переключении канала приходится регулировать громкость, что не очень удобно. Данная функция позволяет выполнять автоматическое регулирование громкости звука канала, уменьшая ее в случае сильного модуляционного сигнала и увеличивая, если модуляционный сигнал слишком слабый.

❑ Выбрать громкогов. → Внешний / Громкогов. ТВ

В случае необходимости прослушивать звук через внешние громкоговорители отключите внутренний усилитель.

☑ Кнопка регулировки громкости и кнопка **MUTE** не работают, если для параметра **Выбрать громкогов.** установлено значение **Внешний**.

☑ Если выбран параметр **Внешний** в меню **Выбрать громкогов.**, настройки звука будут ограничены.

❑ Сброс звука → Для всех режимов / Для текущего режима / Отмена

Можно восстановить заводские настройки по умолчанию для параметров звука.

Выбор режима звука

Режим звука можно настроить в меню **Инструменты**. При выборе параметра **Двойной I II** на экране отобразится текущий режим звука.

	Тип звука	Двойной 1/2	По умолчанию
A2 стерео	Моно	MONO	Автоматическое изменение
	Сtereo	STEREO ↔ MONO	
	Двойной	Двойной 1 ↔ Двойной 2	Двойной 1
NICAM стерео	Моно	MONO	Автоматическое изменение
	Сtereo	MONO ↔ STEREO	
	Двойной	MONO ↔ DUAL 1 Двойной 2	Двойной 1

☑ Если стереосигнал слишком слабый и происходит автоматическое переключение режимов, выберите режим "Моно".

☑ Эта функция активизируется только для стереосигнала. При монофоническом сигнале она отключается.

☑ Эта функция доступна только в режиме телевизора.

НАСТРОЙКА

Меню настроек

Язык

Можно установить язык меню.

Время

Часы

Для использования различных функций таймера в телевизоре необходима установка часов.

- ☑ Текущее время будет отображаться каждый раз при нажатии кнопки **INFO**.
- ☑ После отключения кабеля питания часы потребуются установить заново.

Режим часов

Можно установить текущее время вручную или автоматически.

- **Авто**: установка текущего времени автоматически с использованием значения времени в цифровом вещании.
- **Ручной**: установка текущего времени вручную.

☑ В зависимости от телевизионной станции и сигнала автоматическое время может быть установлено неверно. В этом случае установите время вручную.



☑ Для автоматической установки времени необходимо подключить антенну или кабель.

Установка часов

Можно установить текущее время вручную.

☑ Выполните настройку данной функции, установив для параметра **Режим часов** значение **Ручной**.

☑ Можно установить день, месяц, год, час и минуту с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.



Таймер сна → Выкл. / 30 мин / 60 мин / 90 мин / 120 мин / 150 мин / 180 мин

Таймер сна автоматически выключает телевизор после определенного времени (30, 60, 90, 120, 150 и 180 минут).

- ☑ Телевизор автоматически переключится в режим ожидания, как только выбранный интервал времени истечет.
- ☑ Для отмены функции **Таймер сна** выберите значение **Выкл.**

✎ Нажмите кнопку **TOOLS** для отображения меню **Инструменты**. Можно также установить функцию таймера сна, выбрав **Инструменты** → **Таймер сна**.

Таймер 1 / Таймер 2 / Таймер 3

Можно выполнить три различные настройки включения/отключения таймера. Сначала необходимо установить часы.

- **Время вкл.**: установка часов, минут и включение/отключение. (Чтобы включить таймер с выбранными параметрами, задайте значение **Включить**.)
- **Время выкл.**: установка часов, минут и включение/отключение. (Чтобы включить таймер с выбранными параметрами, задайте значение **Включить**.)
- **Объем**: выбор нужного уровня громкости включения.
- **Антенна**: Выберите **Антенна** или **Кабель**.
- **Канал**: выбор необходимого канала.
- **Повтор**: Выберите **Один раз**, **Ежедневно**, **Пн~Пт**, **Пн~Сб**, **Сб~Вс** или **Ручной**.

☑ Если выбран параметр **Ручной**, нажмите кнопку ► для выбора необходимого дня недели. Нажмите кнопку **ENTER** [↵], наведя курсор на нужный день, после чего отобразится значок ✓.

☑ Можно также установить значение времени (часы и минуты) и канал с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.

Автоматическое выключение питания

Когда включен таймер, телевизор выключится автоматически, если в течение 3 часов с момента включения телевизора таймером не было выполнено ни одной команды. Данная функция применяется, только когда таймер включен. Она предотвращает возможный перегрев телевизора при его продолжительной работе.

Игровой режим → Выкл. / Вкл.

При подключении игровой консоли, например PlayStation™ или Xbox™, можно выбрать меню игры для получения более реалистичных эффектов.

☑ Чтобы отсоединить игровую консоль и подключить другое внешнее устройство, отключите игровой режим в меню настройки. При отображении меню TV в режиме **Игровой режим** изображение слегка подрагивает на экране.

☑ **Игровой режим** недоступен в обычном режиме TV и PC.

Если режим Игровой режим включен:

- Для режима изображения автоматически устанавливается значение **Стандарт**, и пользователи не смогут изменить режим.
- Для режима звука автоматически устанавливается значение **Польз.**, и пользователи не смогут изменить режим. Отрегулируйте звук с помощью эквалайзера.

❑ **Замок → Выкл. / Вкл.**

С помощью этой функции можно ограничить доступ определенных пользователей (например, детей) к неподходящим программам посредством отключения звука и изображения.

- ☑ Перед отображением экрана настройки появится экран для ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код.
- ☑ По умолчанию на новом телевизоре установлен PIN-код "0-0-0-0". Можно изменить PIN-код, выбрав в меню пункт **Изменение PIN**.
- ☑ Некоторые каналы из списка каналов можно заблокировать. (См. стр. 11).
- ☑ **Замок** доступна только в режиме телевизора.


❑ **Изменение PIN**

Можно изменить персональный идентификационный номер, необходимый для установки телевизора.

- ☑ Перед отображением экрана настройки появится экран для ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код.
- ☑ По умолчанию на новом телевизоре установлен PIN-код "0-0-0-0".
- ☑ Если вы забыли PIN-код, нажимайте кнопки пульта дистанционного управления в следующей последовательности для возвращения значения по умолчанию – 0-0-0-0: **POWER** (Выкл.), **MUTE**, 8, 2, 4, **POWER** (Вкл.).

❑ **Родит. блокировка**

С помощью этой функции можно ограничить доступ определенных пользователей (например, детей) к неподходящим программам с помощью 4-значного PIN-кода, определенного пользователем.

- ☑ Настройки параметра Parental Rating зависят от страны, в которой используется устройство.
- ☑ Перед отображением экрана настройки появится экран для ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код.
- ☑ По умолчанию на новом телевизоре установлен PIN-код "0-0-0-0". Можно изменить PIN-код, выбрав в меню пункт **Изменение PIN**.
- ☑ После установки родительских оценок отобразится символ .
- ☑ **Разр. все:** нажмите, чтобы снять блокировку всех оценок ТВ.
- Блок.все:** нажмите, чтобы заблокировать все оценки ТВ.

❑ **Субтитры**

Субтитры можно включать и отключать. Это меню используется для настройки режима субтитров. **Норм.** в этом меню соответствуют обычным субтитрам, а **Расстр. слуха** – субтитрам для людей с ослабленным слухом.

- **Субтитры → Выкл. / Вкл.:** используется для включения или выключения субтитров.
- **Режим → Норм. / Расстр. слуха.** используется для установки режима субтитров.
- **Язык субтитров:** используется для установки языка субтитров.
- Если просматриваемая программа не поддерживает функцию **Расстр. слуха**, автоматически будет выбран режим **Normal**, даже если ранее был выбран режим **Расстр. слуха**.
- ☑ Если выбранный язык не транслируется, по умолчанию устанавливается английский язык.
- ☑ Эти параметры можно также установить, нажав кнопку **SUBT** на пульте дистанционного управления.

❑ **Язык телетекста**

Можно установить язык телетекста, выбрав тип языка.

- ☑ Если выбранный язык не транслируется, по умолчанию устанавливается английский язык.

❑ **Предпоч.**

■ **Основной язык аудио / Вторичный язык аудио / Первичный язык субтитров / Вторичный язык субтитров / Основной язык телетекста / Вторичный язык телетекста**

Используя эту функцию, пользователи могут выбрать один из языков. Выбранный язык используется по умолчанию, когда пользователь выбирает канал.

Если изменить настройку языка, то параметры "Язык субтитров", "Язык аудио" и "Язык телетекста" меню "Язык" автоматически изменятся на выбранный язык.

В подменю "Язык субтитров", "Язык аудио" и "Язык телетекста" в меню "Язык" отображается список языков, которые поддерживаются на текущем канале, а выбранные языки выделены цветом. При изменении этого параметра языка новый вариант действителен только для текущего канала. Измененный параметр не используется в подменю "Первичный язык субтитров", "Основной язык аудио" или "Основной язык телетекста" меню "Предпочтение".

❑ **Цифровой текст → Отключить / Включить(только для Великобритании)**

Эта функция включается, если программа передается с цифровым текстом.

- ☑ **MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)**

международный стандарт для систем кодирования данных, который используется для мультимедиа и гипермедиа. Это система более высокого уровня, чем MPEG и включает гипермедиа связанных данных, например неподвижные изображения, службу символов, анимацию, графические и видеофайлы, а также данные мультимедиа. MHEG – это технология интерактивной работы пользователя в реальном времени. Она применяется в различных областях, включая функции VOD (видео по запросу), ITV (интерактивное ТВ), EC (электронная коммерция), телеобучение, телеконференции, цифровые библиотеки и сетевые игры.

☐ Мелодия → Выкл. / Низкий / Средний / Высокий

Можно установить мелодию, которая будет воспроизводиться при включении или выключении телевизора.

☒ Мелодия не воспроизводится

- Когда звук не воспроизводится на телевизоре, поскольку нажата кнопка **MUTE**.
- Когда звук не воспроизводится на телевизоре, поскольку нажата кнопка (–) регулировки громкости.
- Когда телевизор выключается с помощью функции таймера.

☐ Экон. энергии → Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Авто

С помощью этой функции настраивается яркость телевизора для снижения потребления энергии. При просмотре телевизора в ночное время установите для режима **Экон. энергии** значение **Высокий**, чтобы снизить утомляемость глаз, а также уменьшить потребление энергии.

☒ Нажмите кнопку **TOOLS** для отображения меню **Инструменты**. Параметр «Экон. энергии» можно также установить, выбрав **Инструменты** → **Экон. энергии**.

☐ Общий интерфейс

■ Меню CI

Эта функция позволяет пользователям выбрать параметры в меню модуля CAM. Выберите пункт «CI Menu» в меню платы PC Card.

■ Инфо о приложении

Здесь приведены сведения о модуле CAM, подключенном к гнезду CI.

☒ Приложение отображает сведения о карте CI CARD. Можно установить CAM независимо от того, включен телевизор или нет.

1. Можно приобрести модуль CI CAM, посетив ближайшего дилера, или по телефону.
2. Вставьте карту CI CARD в модуль CAM в направлении, указанном стрелкой.
3. Вставьте модуль CAM с установленной картой CI CARD в гнездо стандартного интерфейса. (Вставьте модуль CAM в направлении, указанном стрелкой, до упора, так, чтобы модуль был параллелен гнезду.)
4. Убедитесь, что на канале с зашифрованным сигналом можно видеть изображение.

☒ Во многих странах и регионах модуль CAM не поддерживается. Уточните данную информацию у официального дилера.

ВХОДНОЙ СИГНАЛ/ПОДДЕРЖКА

Настройка меню входного сигнала

☐ Список источников

Используется для выбора телевизора или других внешних источников ввода, например DVD-проигрывателей/проигрывателей дисков Blu-ray/приемников спутникового телевидения (телеприставок), подключенных к телевизору. Используется для выбора нужного источника входного сигнала.


■ TV/Внешн. / AV / Компонент / PC / HDMI1/DVI / HDMI 2 / HDMI 3

☒ Можно выбрать только те внешние устройства, которые подключены к телевизору. В меню **Список источников** подключенные устройства входных сигналов будут выделены и будут отображаться вверху списка. Устройства входных сигналов, которые не подключены, будут отображаться внизу списка.

☒ **Использование цветных кнопок на пульте дистанционного управления со списком источников.**

- **TOOLS (Инструменты)**: отображение меню **Редактир. назв.** и **Информация**.

☒ Нажмите кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления для просмотра сигнала от внешнего источника. Режим телевизора можно выбрать с помощью кнопки **TV**, номерных кнопок (0–9) и кнопки **P** **^**/**✓** на пульте дистанционного управления.



☐ Редактир. назв.

Укажите название устройства, подключенного к входным разъемам, для упрощения процедуры выбора источника.

■ VHS/ DVD/ Каб. ТВ / Спутн.прист. / PVR / AV ресивер / Игра/ Камера / PC / DVI PC / DVI / TV / IP TB/ Blu-ray / HD DVD / DMA


Настройка меню поддержки

❑ Самодиагностика

■ Тест изображения

В случае возникновения проблемы с изображением выполните его тестирование. Проверьте цветовую схему на экране, чтобы посмотреть, устранена ли неполадка.

- **Да:** Если тестовое изображение не отображается, или на нем присутствует шум, выберите **Выбрать**. Возможно, неисправен телевизор. Обратитесь за поддержкой в операторский центр Samsung.
- **Нет:** Если тестовое изображение отображается правильно, выберите **Нет**. Возможно, неисправно внешнее устройство. Проверьте подключения. Если неполадку не удастся устранить, см. руководство пользователя, прилагаемое к внешнему устройству.



■ Звуковой тест

В случае возникновения проблемы со звуком выполните его тестирование. Звук можно проверить, выполнив воспроизведение встроенной мелодии на телевизоре. На экране отобразится сообщение 'Существует ли проблема с этим звуковым тестом?'

- ☒ При отсутствии звука из громкоговорителей телевизора перед выполнением проверки звука убедитесь, что для параметра **Выбрать громкогов.** установлено значение **Громкогов. ТВ** в меню звука.
- ☒ Во время проверки будет воспроизводиться мелодия, даже если для параметра **Выбрать громкогов.** установлено значение **Внешний**, или звук отключен с помощью кнопки **MUTE**.
- **Да:** Если во время проверки звук выводится только из одного громкоговорителя или совсем отсутствует, выберите **Да**. Возможно, неисправен телевизор. Обратитесь за поддержкой в операторский центр Samsung.
- **Нет:** Если звук выводится из громкоговорителей выберите **Нет**. Возможно, неисправно внешнее устройство. Проверьте подключения. Если неполадку не удастся устранить, см. руководство пользователя, прилагаемое к внешнему устройству.

■ Информация о качестве сигнала (только для цифровых каналов)

В отличие от аналоговых каналов, на которых изображение может быть разным от «снега» до четкого, цифровые каналы (HDTV) могут быть либо безупречного качества, либо совсем не приниматься. Поэтому в отличие от аналоговых каналов, точная настройка цифрового канала невозможна. Однако для улучшения качества приема доступных цифровых каналов можно отрегулировать антенну.

- ☒ Если счетчик уровня сигнала свидетельствует о слабом сигнале, отрегулируйте антенну, чтобы увеличить уровень сигнала. Продолжайте регулировать антенну до тех пор, пока не будет найдено наилучшее положение для приема самого высокого уровня сигнала.


❑ Обновл. ПО

Для обновления устройства и поддержки функций нового цифрового телевидения, вместе с обычным телевизионным сигналом периодически передается обновление для программного обеспечения. Устройство автоматически обнаружит эти сигналы и отобразит баннер обновления программного обеспечения. При этом можно установить обновление.

■ По USB

Вставьте диск USB с обновлением микропрограммы в гнездо телевизора. Не отсоединяйте питание и не извлекайте диск USB, когда выполняется обновление. После завершения обновления микропрограммы телевизор автоматически выключится и снова включится. После выполнения обновления проверьте версию микропрограммы. По завершении обновления для всех настроек видео и аудио будут восстановлены значения по умолчанию (заводские).

Рекомендуется записывать свои настройки, чтобы их можно было легко восстановить после обновления.



■ По каналу

Обновление программного обеспечения через транслируемый сигнал.

■ Обновление в реж. ожидан.

Чтобы продолжить обновление программного обеспечения при включении основного питания, выберите пункт Вкл, нажав кнопку **▲** или **▼**. Через 45 мин. после перехода в режим ожидания автоматически будет запущен мастер обновления вручную. Поскольку питание устройства включается автоматически, экран может слегка мигать. Этот эффект может продолжаться более 1 часа до тех пор, пока не будет завершено обновление программного обеспечения.

■ Альтернативное ПО

Отображение информации о версии программного обеспечения.

❑ Руководство по соединению ВЧ

В этом меню представлен метод подключения, обеспечивающий оптимальное качество отображения на экране телевизора высокой четкости.

Используйте данную информацию при подключении к телевизору внешних устройств.

❑ Обращение в Samsung

Просмотрите данную информацию, когда телевизор работает неправильно или требуется обновить программное обеспечение.

В этом меню представлена информация о центрах обслуживания клиентов, самом устройстве, а также о способах загрузки файла с программным обеспечением.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Функция телетекста

Большинство телевизионных станций предлагают для просмотра текстовую информацию через услугу телетекста. Информацию об использовании услуги телетекста можно найти на главной странице службы телетекста. К тому же, при помощи кнопок пульта дистанционного управления можно выбрать различные параметры настроек в соответствии с вашим вкусом.

- ☑ Для правильного отображения информации телетекста необходимо обеспечить стабильность приема сигнала. Иначе информация может отображаться не полностью или некоторые страницы могут быть пропущены.
- ☑ Можно изменить страницы телетекста с помощью кнопок с цифрами на пульте дистанционного управления.

1 [LIST/FLOF] (режим)

Нажмите, чтобы выбрать режим телетекста (LIST/FLOF). При выборе режима LIST устанавливается режим сохранения списка. В режиме сохранения списка можно сохранять страницы телетекста в список с помощью кнопки [SAVE] (сохранить).

2 [SAVE] (сохранить)

Используется для сохранения страниц телетекста.

3 [SIZE] (размер)

Нажмите, чтобы увеличить шрифт в верхней половине экрана в два раза. Для уменьшения размера экрана в два раза нажмите снова. Для отображения нормального экрана нажмите еще раз.

4 [OPEN] (открыть)

Используется для отображения скрытого текста (например, ответы на вопросы викторины). Для отображения нормального экрана нажмите еще раз.

5 Цветные кнопки (красная/зеленая/желтая/синяя)

Если телевещательная компания использует систему FASTEXT, то различные разделы страницы телетекста будут обозначены цветами, и их можно будет выбрать, нажимая цветные кнопки. Нажмите одну из них в соответствии с необходимостью. Отображается соответствующая страница, где другим цветом выделена информация, которую тоже можно выбрать аналогичным образом. Чтобы отобразить предыдущую или следующую страницу, нажмите соответствующую цветную кнопку.

6 [TEXT] (отображение телетекста/совмещение)

Используется для активации режима телетекста после выбора канала, который предлагает услугу телетекста. Нажмите кнопку дважды, чтобы наложить телетекст на изображение на телеэкране.

7 [EXIT] (выход)

Выход из режима телетекста.

8 [NEXT] (дополнительная страница)

Используется для отображения доступной дополнительной страницы.

9 [UP] (страница вверх)

Используется для отображения следующей страницы телетекста.

10 [DOWN] (страница вниз)

Используется для отображения предыдущей страницы телетекста.

11 [STOP] (задержка)


Используется для сохранения на экране соответствующей страницы; если выбранная страница связана с несколькими дополнительными страницами, они будут отображаться одна за другой. Для возобновления нажмите снова.

12 [MAIN] (главная страница)

Используется для отображения главной страницы (содержания) в любой момент во время просмотра телетекста.


13 [RECALL] (отмена)

Используется для показа телевизионной передачи во время поиска страницы.



Информация на страницах телетекста делится на шесть категорий.


Элемент	Содержание
A	Номер выбранной страницы.
B	Название канала вещания.
C	Номер текущей страницы или результаты поиска.
D	Дата и время.
E	Текст.
F	Информация о состоянии. Информация FASTEXT.




- ☑ Информация телетекста часто распределяется на несколько страниц, которые отображаются в последовательном порядке. Чтобы открыть эти страницы:
 - введите номер страницы;
 - выберите название страницы из списка;
 - выберите цветное заглавие (система FASTEXT).
- ☑ Уровень телетекста, поддерживаемый телевизором – версия 2.5, которая позволяет отображать дополнительную графику или текст.
- ☑ В зависимости от передаваемого сигнала, во время отображения телетекста могут отображаться пустые боковые панели.
- ☑ В подобных случаях дополнительная графика или текст не передаются.
- ☑ Телевизоры предыдущих поколений, которые не поддерживают телетекст версии 2.5, не могут отображать дополнительную графику или текст независимо от передачи данных телетекста.
- ☑ Нажмите кнопку **TV** для выхода из режима телетекста.
- ☑ Телетекст 16:9, изображение – 16:9.

Установка подставки

- ☑ **Предварительная настройка:** Поместите направляющую подставки и защитную насадку на подставку и закрепите их с помощью винтов. Относится только к моделям с экраном 32 дюйма.



1. Прикрепите подставку к ЖК-экрану телевизора.
 - ☑ Переносить телевизор должны несколько человек.
 - ☑ Во время сборки не перепутайте лицевую и обратную стороны подставки.
 - ☑ Убедитесь, что телевизор установлен на подставке на надлежащем уровне. Не нажимайте слишком сильно на верхние углы экрана телевизора слева и справа.
2. Закрепите два винта в положении ❶, а затем закрепите два винта в положении ❷.
 - ☑ Поставьте устройство и закрепите винты. Если при закреплении винтов телевизор находится в положении ЖК-экраном вниз, он может наклониться на один бок.
 - ☑ Подставка устанавливается на моделях телевизора с экраном 37 дюймов и более.



Установка набора для настенного монтажа


С помощью деталей для настенного крепления (продаются отдельно) можно крепить телевизор на стене.

Для получения дополнительной информации относительно установки настенного крепления см. инструкции, прилагаемые к деталям для настенного крепления. Для получения помощи при установке настенного кронштейна обратитесь к специалисту технической поддержки.

Samsung Electronics не несет ответственности за любые повреждения изделия или травмы, возникшие в случае самостоятельной установки телевизора покупателем.

⚠ Не выполняйте установку набора для настенного монтажа, когда телевизор включен. Это может привести к травме вследствие поражения электрическим током.


- ☑ Снимите подставку, закройте отверстие в нижней части заглушкой и закрепите два винта.



Использование замка Kensington для защиты от краж

Замок Kensington – это устройство, используемое для физического закрепления системы, когда она используется в общественных местах. Внешний вид и способ блокировки могут отличаться от изображения в зависимости от производителя. Для получения сведений об использовании замка Kensington см. прилагаемое руководство пользователя. Такое устройство приобретается дополнительно. Размещение замка Kensington может отличаться в зависимости от его модели.

1. Вставьте устройство защиты в гнездо для замка Kensington, расположенное на ЖК-экране телевизора (рисунок 1), и поверните его по часовой стрелке (рисунок 2).
2. Подсоедините кабель замка Kensington (рисунок 3).
3. Прикрепите замок Kensington к столу или тяжелому стационарному предмету.




Крепление телевизора на стене




Внимание: Нельзя тянуть, толкать или приподнимать телевизор, поскольку телевизор может упасть. В особенности убедитесь в том, что дети не повисают на телевизоре или не нарушают его равновесие; это может привести к опрокидыванию телевизора, что может повлечь за собой получение серьезных травм или смертельный исход. Соблюдайте все меры предосторожности, описанные в прилагаемой брошюре по безопасности. Для обеспечения дополнительной устойчивости в целях безопасности установите приспособление против скольжения, как описано далее.

■ Во избежание падения телевизора следует выполнить следующие действия:


1. Вставьте винты в зажимы и надежно закрепите их на стене. Убедитесь, что винты надежно закреплены в стене.
 - ☑ В зависимости от типа стены может потребоваться дополнительный материал, например, дюбель.
 - ☑ Поскольку необходимые зажимы, винты и трос не входят в комплект поставки, их необходимо приобрести отдельно.



2. Удалите винты из середины задней панели телевизора, вставьте винты в зажимы, затем снова закрепите винты на телевизоре.
 - ☑ Винты могут не входить в комплект поставки телевизора. В этом случае необходимо приобрести винты со следующими характеристиками.
 - ☑ Характеристики винтов
 - Для телевизоров с ЖК-экраном 17 ~ 29 дюймов: M4 X 15/для телевизоров с ЖК-экраном 32 ~ 40 дюймов: M6 X 15



3. Закрепите зажимы, прикрепленные к телевизору, и зажимы, прикрепленные к стене, с помощью крепкого троса, а затем надежно завяжите его.
 - ☑ Установите телевизор рядом со стеной, чтобы он не упал назад.
 - ☑ Прикрепление троса будет безопасным, если зажимы на стене будут находиться на одном уровне или ниже зажимов на телевизоре.
 - ☑ Перед тем, как перемещать телевизор, развяжите трос.
4. Убедитесь, что все соединения зафиксированы надлежащим образом. Периодически проверяйте соединения на предмет каких-либо признаков неисправности. Если у вас возникают сомнения по поводу безопасности соединений, обратитесь к квалифицированному специалисту по установке.



Поиск и устранение неисправностей: перед обращением в службу технической поддержки

Отсутствуют звук или изображение	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте надежность подсоединения шнура электропитания. Проверьте, нажата ли на телевизоре кнопка включения питания. Проверьте значения параметров контрастности и яркости. Проверьте уровень громкости.
Изображение нормальное, но звук отсутствует	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте уровень громкости. Проверьте, не была ли нажата кнопка MUTE на пульте дистанционного управления. Проверьте настройки Выбрать громкогов.
Экран остается черным, а индикатор питания мигает	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте на компьютере: питание, сигнальный кабель. В телевизоре применяется система управления питанием. Переместите мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре.
Нет изображения или изображение черно-белое	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте настройки цвета. Убедитесь, что выбрана правильная система телевидения.
Помехи в звуке и изображении	<ul style="list-style-type: none"> Попытайтесь найти электрическое устройство, которое влияет на телевизор, и переставьте это устройство подальше. Подсоедините телевизор к другой розетке сети питания.
Размытое или рябящее изображение и искаженный звук	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте направление, месторасположение и подключение своей антенны. Подобные помехи часто возникают при использовании комнатной антенны.
Неисправности в работе пульта дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none"> Замените батареи в пульте дистанционного управления. Почистите верхнюю грань пульта дистанционного управления (окно передачи сигнала). Проверьте контакты батарей.
Отображается сообщение 'Проверьте сигнальный кабель'.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что сигнальный кабель надежно подсоединен к компьютеру или другому источнику видеосигнала. Убедитесь, что компьютер или другой источник видеосигнала включен.
В режиме ПК отображается сообщение 'Режим не поддерживается'.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте максимальное значение разрешения и частоту видеоадаптера. Сравните эти величины с данными, которые отображаются в режимах дисплея.
В углу экрана отображается искаженное изображение	<ul style="list-style-type: none"> Если на некоторых внешних устройствах выбран параметр По разм. экрана, в углах экрана изображение может быть искаженным. Этот симптом связан с внешними устройствами, а не телевизором.
Отображается сообщение 'Восстановление значений по умолчанию для всех настроек'.	<ul style="list-style-type: none"> Отображается при нажатии кнопки EXIT и удержании ее в течение некоторого времени. Для параметров устройства восстанавливаются заводские настройки по умолчанию.
Если посмотреть на край панели вокруг экрана телевизора с близкого расстояния, можно заметить небольшие частицы.	<ul style="list-style-type: none"> Это является особенностью конструкции и не свидетельствует о дефекте.

☑ ЖК-панель с TFT-матрицей состоит из множества подпикселей (3 133 440), и ее изготовление требует использования наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько темных или светлых пикселей. Эти отдельные пиксели не влияют на качество работы устройства.

Характеристики

Название модели	LE26B450	LE32B450
Размер экрана (диагональ)	26 дюймов	32 дюймов
Разрешение экрана ПК (оптимальное)	1360 x 768 @ 60 Гц	1360 x 768 @ 60 Гц
Звук (выходной)	10 Вт X 2	10 Вт X 2
Размеры (ШхГхВ) Корпус С подставкой	670 x 75 x 455 мм 670 x 216 x 495 мм	798 x 85 x 531 мм 798 x 252 x 577 мм
Вес С подставкой	8 кг	12 кг
Условия окружающей среды Рабочая температура Относительная влажность при работе Температура хранения Влажность воздуха в помещении для хранения	От 10°C до 40°C (от 50°F до 104°F) 10% – 80%, без конденсации От -20°C до 45°C (от -4°F до 113°F) 5% – 95%, без конденсации	От 10°C до 40°C (от 50°F до 104°F) 10% – 80%, без конденсации От -20°C до 45°C (от -4°F до 113°F) 5% – 95%, без конденсации
Шарнирная подставка (Левая/правая)	0°	-20° ~ 20°

☑ Конструкция и характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления.

☑ Данное устройство является цифровым устройством класса B.

☑ Характеристики электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

[English]



Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu. Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību. Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

[Latviešu]



Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti. Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkto, arba į vietos valdžios institucijas. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

[Lietuvių]



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriiliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasinglusse. Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjal või keskkonnaametist. Firmed peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

[Eesti]